TOSHIBA

REGZA ハードディスク内蔵 地上・BS・110度CS

デジタルハイビジョン液晶テレビ 取扱説明書

32H3000/37H3000/42H3000



::最初に「準備編」(別冊)をお読みください。

::本書ではテレビの操作のしかたについて説明しています。

::映像や音声が出なくなった、操作ができなくなったなどの場合は、「困ったときには…」をご覧ください。

お求めのテレビを安全に正しく使っていただくため、お使いになる前にこの取扱説明書「操作編」と別冊の「準備編」をよくお読みください。 お読みになったあとは、いつも手元に置いてご使用ください。

::	はじめに		
		02	
::	テレビを見る		<u> </u>
		30	3
::	便利な機能を使う		
		19	9
::	録画・予約をする		1
		28	3
	内蔵HDDで録画・再生	をする	
		4()
::	お好みや使用状態に 合わせて設定する		I
		50)
::	その他 困ったときには・		
		60)



この取扱説明書の見かた はじめにこのページ を開きます。 リモコンの イラストページ 操作説明のページ 3 いー リモコン探しー・タン 12. _{テレビを見る} 13 0.000 (0.000) F 1: 1000 1200 - 1000 6 操作説明のページを開き、リモコンのイラスト でボタンの位置を確認しながら操作します。 リモコンのボタンは、説明文中でイラストで 示しています。 機能が二つあるボタンでは、次の例のように 図示しています。 実物 文章中の表示と意味 「文字」ボタンとして使用すること 文字 画面表示 を意味します。 画面表示 「画面表示」ボタンとして使用する 画面表示 ことを意味します。 -ジ番号は上に記載しています。 ぺ. 6 7

この取扱説明書内のマークの見かた



操作編(本書)

はじめに

操作編もくじ
リモコン操作ボタン ・・・・・ 3
各部のなまえと基本の操作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
電源を入れるには ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
電源を切るには ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
音量を調整するには ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
本機の特長

<u>テレビを見る</u>

地上アナログ放送を見る ・・・・・ 8
地上デジタル放送を見る ・・・・・ 8
BS デジタルや 110 度 CS デジタル放送を見る・・・ 9
3ケタ(桁)のチャンネル番号で選ぶ(デジタル放送の場合)・・・9
ラジオやデータ放送を楽しむ ・・・・・10
ビデオや DVD などの外部機器を見る・・・・・ 1 1
クイックメニューを使う ・・・・・・・・・11
ペイ・パー・ビュー番組を見る ・・・・・・12
ペイ・パー・ビュー番組を購入する ・・・・・・ 12
番組表で選んで見る ・・・・・・13
番組表で選ぶ
ミニ番組表で選ぶ ・・・・・ 16
クイックメニューでできること・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

便利な機能を使う

番組情報を見る19 番組営明を見る
田祖説明を見る 111111111111111111111111111111111111
画面サイズを切り換える ・・・・・・20
「フル」の画面設定をするとき・・・・・・・・・21
二画面で見るには ・・・・・22
左右の帯をカットして表示する ・・・・・・・・ 23
ヘッドホーンモードを設定する ・・・・・・23
映像を一時静止する ・・・・・24
字幕を見る ・・・・・24
音声多重放送を視聴する ・・・・・・24
映像、音声、データを切り換える ・・・・・・25
降雨対応放送について ・・・・・25
オフタイマーを使う ・・・・・・・・・・25

● この取扱説明書は、32H3000、37H3000、42H3000で共用です。使用しているイラストは32H3000のものです。 37H3000、42H3000はイメージが多少異なります。

リモコン操作ボタン

●イラストは、見やすくするために誇張や省略などをしており、実際とは多少異なります。



はじめに 各部のなまえと基本の操作



はじめに

お知らせを見る	
文字入力をする	

録画・予約をする

見ている番組を録画する(録画) ・・・・・29
内蔵HDDに録画する ・・・・・・・・・・・ 29
他の録画機器に録画する30
番組表から録画・予約する(番組指定録画/予約)・・・31
「連ドラ予約」をする ・・・・・ 32
Eメールで録画予約をする ・・・・・ 33
パソコンや携帯電話で予約する・・・・・・・・ 33
テレビサーフモバイルサービスで予約する・・・ 34
日時を指定して予約する(日時指定予約)・・・・35
録画設定を変更する場合 ・・・・・36
予約内容を確認する・予約を取り消す ・・・・37
予約番組の優先順位について ・・・・・38
予約設定時にメッセージが表示された場合・・・38
「連ドラ予約」設定後にメッセージが表示された場合・・・39
東芝 RD デジタルでの予約(録画)のご注意・・・39
予約の動作について39

内蔵 HDDで録画・再生をする

はじめに ・・・・・40
HDD メニューについて41
基本の操作 ・・・・・・42
再生のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
「ちょっとタイム」機能 ・・・・・・44
内蔵 HDD についてのお知らせ・・・・・45
「今すぐニュース」機能 ・・・・・・・・・46
録画リストではこんなこともできます!・・・47

お好みや使用状態に合わせて設定する

お好みの映像を選ぶ ・・・・・50
お好みの映像に調整する
色を細かく調整する
(カラーイメーショントロールフロ) ·······52 ノイズリダクション(NR)設定 ······54
ドット・クロスカラーリダクション設定 ・・・54
ヒストグラムバックライト制御 ・・・・・54

明るさセンサー ・・・・・・・・・・・・	55
ファインシネマ設定 ・・・・・	55
画面の位置や幅を調整する ・・・・・	55
ステレオ/モノラルの設定 ・・・・・	56
お好みの音声に調整する ・・・・・	56
WOW 設定 ・・・・・ 5	56
省エネ設定 ・・・・・・5	57

その他

B-CAS カード番号表示 · · · · · · · · · 57
ダウンロードについて58
ダウンロード機能とは ・・・・・ 58
困ったときには ・・・・・・・・・・・・・・・・・・60
以下をご確認ください・・・・・・・・・・・・・・・・ 60
自然現象や本機の特性に関すること ・・・・・ 60
基本操作 •••••• 60
映像
音声 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
デジタル放送関係 ・・・・・ 62
録画 · 再生 · · · · · · · · · · · · · · · · ·
エラー表示、メッセージ表示やお知らせについて・・・ 66
メニュー 一覧
Basic Operations ·····72
アイコン一覧 ・・・・・74
さくいん ・・・・・75
本機で対応している PC 信号フォーマット・・・ 78
お手入れについて ・・・・・78
仕様
B-CAS カード ID 番号記入欄 ・・・・・ 81
保証とアフターサービス ・・・・・・・・・ 裏表紙

※以下は別冊のもくじです。(一部省略しています。準備編もよくお読みください。)

もくじ(準備編)

<u>ご使用の前に</u>

安全上のご注意 使用上のお願いとご注意 たいせつなお知らせ

設置と基本の接続・設定

各部のなまえ リモコンの準備 テレビを設置する B-CAS(ビーキャス)カードを入れる アンテナの接続 電話回線の接続 LAN端子の接続 電源を入れる アンテナの設定と調整 はじめての設定をする

他の機器をつなぐ

本機に接続できる外部機器一覧 ビデオやDVDプレーヤーをつなぐ 東芝RDシリーズ(東芝製ビデオレコーダー)をつなぐ HDMI端子付の機器をつなぐ ステレオにつなぐ ゲーム機をつなぐ パソコンをつなぐ 増設HDDをつなぐ

個別に設定をするとき

アンテナ設定(BS中継器切換/110度CS中継器切換)
 チャンネル設定(自動設定、手動設定など)
 現在時刻設定
 データ放送設定(郵便番号と地域の設定など)
 通信設定(電話回線設定、通信接続設定など)
 ビデオ録画方式設定
 メール設定(基本設定、メール録画予約設定)
 簡易確認テスト
 視聴制限設定(暗証番号の設定・削除など)
 機能設定(キーワード登録など)
 音声設定(光デジタル音声出力の設定)
 HDD設定(今すぐニュース設定、ちょっとタイム時間設定など)

<u>その他</u>

お買い上げ時の状態に戻すには 内蔵HDDの交換について CATVを利用している場合の内蔵HDDの機能について メニュー 一覧

資料

デジタル放送について ADAMSの番組情報について 地上アナログ放送の自動設定一覧表 地上デジタル放送の放送(予定)一覧表 用語について 東芝デジタルテレビH3000で使われるソフトウェアのライセンス情報 東芝デジタルテレビH3000で使われるフリーソフトウェアコンポー ネントに関するエンドユーザーライセンスアグリーメント原文(英文)

保証とアフターサービス

■ テレビの正しい見かた

■ 部屋の明るさは新聞が読める程度で

 ●明るすぎ、暗すぎは目を疲れ させます。
 時々、目を休めましょう。





● 音量は周囲に迷惑にならないように、適切な大きさで お聞きください。特に夜間はご注意ください。



HDD(ハードディスクドライブ)を内蔵

●ハイビジョン放送を、そのままの画質で録画・再生できます。
 29 子
 ●HDDメニューボタンで、簡単に操作できます。

HDD(ハードディスクドライブ)を増設

●内蔵ハードディスクの空き容量がなくなっても、 HDDを増設して録画番組を移動することができます。 [47] 浮準備編[49] デ

▶ テレビを楽しむための便利な機能を搭載

■ 連ドラ予約 32 子

 連続ドラマを1回の予約操作で簡単に録画予約 できます。 🔳 ちょっとタイム 4 🛐

テレビを視聴中に電話がかかってきたときなど、少しの間、視聴を中断したい時に便利な機能です。

■ 今すぐニュース 46 3

 あらかじめ、ニュース番組の登録をしておくと、リモコンの「今すぐニュース」ボタンを押すだけで、自動録画された ニュース番組を見ることができます。(早見早聞再生で時間を短縮して見ることもできます。)

✓ 地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル放送受信

※地上デジタル放送で本機が受信できるのは、ご家庭のテレビで受信する固定受信サービスと車などでの受信も考え た移動体受信サービスです。

携帯電話などで受信できる部分受信サービス(ワンセグ)は、受信できません。(準備編86)) また、地上デジタル音声放送は受信できません。

(「ラジオ放送の特長」準備編 853)

🗲 地上デジタル、地上アナログでダブルチューナーを搭載

●地上デジタルと地上アナログのチューナーをそれぞれ二つずつ搭載しています。 地上デジタル放送を見ながら、別の地上デジタル放送の番組を録画したり、二画面表示で2番組を同時に見たりする ことができます。(地上アナログ放送の場合も、同様のことができます。) 2223

✔ デジタルメディア対応の入力/出力端子を搭載

●HDMI入力端子にHDMI端子付きのDVDプレーヤーなどをつなぎ、映像、音声をデジタル信号のまま高品質で伝送して、視聴することができます。(準備編 46 デ)

●光デジタル音声出力端子をサンプリングレートコンバーター内蔵のMDレコーダーなどにつなげば、高音質で録音して楽しむことができます。(準備編 473)

多彩な画質調整機能

●テレビ画面に表示されている色を指定して、色あいや色の濃さなどを調整できます。 「たとえば空の青さなどを自分のイメージに近づけて表示できます。)

●パソコンと接続して、パソコンの映像をテレビの大画面に表示できます。(準備編 48字)

また、レッド、グリーンなどの基本となる色ごとに色あいや色の濃さなどを調整できます。 ●デジタル放送やDVDのノイズを低減する「MPEG NR」、映像のざらつきやちらつきを低減する「ダイナミックNR」、 バックライトを自動調整してメリハリのある映像にする「ヒストグラムバックライト制御」などを搭載しています。

番組表機能を搭載

PC入力を装備

●番組表 13 アやミニ番組表 16 アで見たい番組を探したり、録画予約をしたりすることができます。
 ●デジタル放送はもちろん、地上アナログ放送の番組表(ADAMSやiNETを利用)もテレビ画面でご覧になれます。
 ※地上アナログ放送の番組表を利用するには、テレビ朝日放送系列の地上アナログ放送を受信できるか、
 またはインターネットの常時接続が必要です。

8
ページ テレビを見る





● 枝番の付いた放送一覧は、地上デジタル放送で隣接地域の同じチャンネル番号の放送が複数受信できたときに表示されます。

ラジオやデータ放送を楽しむ

●デジタル放送では映像や音声によるテレビ放送以外に、ラジオ放送とデータ放送があります。(地上アナログ放送には ラジオ放送やデータ放送はありません)

■ ラジオ放送

- ラジオ放送は、BSデジタル放送と110度CSデジタル 放送で行われています。(地上デジタル放送にはラジオ放送はありません。110度CSデジタル放送では、2007 年4月現在ラジオ放送は放送されていません)
- 放送内容に連動して画像が楽しめるものと、音声のみの ラジオ放送があり、番組によって音楽CD並みの高音質を 楽しむことができます。

■ データ放送

●便利な情報やさまざまなニュースを見たり、クイズや ゲームなどの双方向サービスを楽しんだりできます。 データ放送には以下の2種類があります。操作のしかた は番組によって異なります。画面に表示される操作指示 に従って操作をしてください。

◆ 独立データ放送

• 番組とは無関係の独立したデータ放送です。

◆ 番組連動データ放送

テレビ放送やラジオ放送の番組に連動して視聴できる放送サービスです。

■ 地上デジタル放送の双方向サービスについて

●地上デジタル放送の双方向サービスには、放送番組に連動した通信サービスと、放送番組とは無関係な通信サービスがあります。





- インターネットを利用した双方向サービスでは、お客様の 個人情報の入力を要求される場合がありますが、接続先の サイトによってはSSL(準備編 **98** ア)などによる通信時 のセキュリティ対策が行われていない場合があります。
- 双方向サービスを利用する場合は、あらかじめ電話回線やLAN端子の接続と設定(準備編 28 3、29 3、60 3 ~ 63 3)をしてください。また、双方向サービス利用に必要な登録の申し込みをしてください。(付属の「ファーストステップガイド」をご覧ください)
- 双方向サービスの通信中は本体の「回線使用中」表示が点灯し、同一回線上の電話機やファクシミリなどは使えません。 また、通話料がかかる場合があります。

ラジオまたは、独立データ放送を楽しむ

デジタル放送を見ているときに、^{ランカ/テ-9}(ふ たの中)を押す

● 押すたびに以下のように切り換わります。



- 地上デジタル放送にはラジオ放送はありません。
- ├ で他のチャンネルに切り換えられます。
- 前ページの操作で3ケタのチャンネル番号を入力し て選ぶこともできます。

番組連動データ放送を楽しむ

- デジタル放送を見ているときに<u>画画表示</u>を 押す
 - テリビロ、ラジオロが表示された場合、データ放送があります。
 ※「データボタン」「データ放送ボタン」などと表示される場合もあります。

<u>┫</u>データ]を押す

- 番組によっては押す必要がない場合があります。
- 画面に表示される操作指示に従って操作をしてくだ さい。
- データ放送を終了するには、2イックを押し、▲・▼で「その他の機能」を選び 定を押し、▲・▼で「データ放送終了」を選び、定を押します。

- 通信に時間がかかり、次の操作がすぐにできないことがあ ります。
- テレビの動作中に電源プラグを抜かないでください。本機 が記憶している双方向サービスでのお客様のポイント情 報などが更新されないことがあります。
- 放送データの取得中は、一部の操作ができないことがあり ます。
- ●本体の放送切換ボタンとチャンネルボタンでは、データ放送 とラジオ放送の選択やチャンネル切換はできません。
- ●本機は、ブックマーク機能や登録発呼機能には対応していません。

ビデオやDVDなどの外部機器を見る

見たい機器の電源を入れ、機器がつない であるビデオ入力を^{-入力}で選ぶ

● ^{→ 入切機+}を押すと、画面右上に入力端子一覧が表示され、 → ^{→ 入切機+} ~ ● を押すたびに以下のように切り換わります。 (切り換えてから映像が出るまでに少し時間がかか ります)



- ●お買い上げ時は、ビデオ1からビデオ3までは、外部 機器がつながっているかどうかを自動的に検知し、 映像入力端子に何もつながっていない入力端子をス キップする設定になっています。
 - ※「ビデオスキップ設定」(準備編 **73**)で変更する ことができます。
- HDMI1、HDMI2、PCについては、「ビデオスキップ 設定」(準備編 (済))で設定すると、使わない入力端子 をスキップすることができます。

接続されている外部機器を操作する

クイックメニューを使う

- クイックを押すと、そのときに使うと便利な機能がメニューとして表示されます。
- クイックメニューの内容は、 クイック を押すときの場面に よって変わります。以下は、ほかのメニュー操作などをせ ずにテレビ番組を視聴している場合のものです。
- クイックメニューで選択できる項目は、放送の種類や外部 機器の有無などによって変わります。 この場合、選択できない項目は薄く表示されます。

基本操作

1 クイックを押し、▲·▼で項目を選んで、鍵を押す

●詳しくは各項目の該当するページをご覧ください。 表示される項目は、場面によって違います。

	記載ページ		
静止	24 <i>3</i>		
画面サイズ切掛	<u>م</u>		20 <i>3</i>
フルサイズ切掛	2		21 <i>3</i>
映像設定			50 <i>3</i> ~ 55 <i>3</i>
音声設定	23 <i>3</i> 、 56 <i>3</i> 、 準備編 74 <i>3</i>		
録画品質			29 <i>3</i>
増設 HDD 取りはずし (増設 HDD を登録している場合に表示されます)			準備編 77 3
	外部機器錄	最回	30 <i>3</i>
	オフタイマー		25 <i>3</i>
	信号切換	映像切換	25 <i>3</i>
		音声切換	25 <i>3</i>
		音多切換	24 <i>3</i>
その他の機能		データ切換	25 <i>3</i>
		字幕切換	24 <i>3</i>
		降雨対応放送切換	25 <i>3</i>
	データ放送	送終了	10 <i>3</i>
	親切ヘット (^{二画面表} (^{副画面ヘッ}	ボホーン音量 示のとき ドホーン音量)	23 3



■「ビデオやDVDなどの外部機器を見る」について

- ●本体の入力切換ボタンは、リモコンの^{-入力強+}と同じ働きをします。
- つ珈琲+を押し、入力端子一覧から▲・▼で切り換えたい入力を選び。鍵を押して切り換えることもできます。
- 入力切換時に画面に表示される「DVD」などの機器名を変えることができます。(準備編**73**3 「ビデオ入力表示設定」)

●お買い上げ時は、ビデオ3を選ぶとゲームに適した画質と画面サイズになるように設定されています。ビデオなどをつないで使うときは、ビデオ3を選んでから図1つのを押して、「映像設定」「503の「映像メニュー」から「ゲーム」以外を選んでください。

12 ~ テレビを見る っづき

ペイ・パー・ビュー番組を見る

- ●ペイ・パー・ビュー(PPV)番組とは、番組ごとに視聴料金を払って購入する有料番組のことです。
- ●ペイ・パー・ビュー番組を録画予約する場合は、「録画・予約をする」 **28**3 をご覧ください。
- 2007年4月現在、本機が対応している放送でペイ・パー・ビュー番組は放送されていません。

ペイ・パー・ビュー番組を購入する

ペイ・パー・ビュー番組を選ぶ

- 番組購入画面になります。
- ●番組を選んだときに下図の画面が表示された場合は プレビュー中です。プレビューとは番組購入前にし ばらくの間視聴できるサービスです。

プレビュー中 決定 で購入

● 番組によっては、購入できる種類が選べる場合があります。

ー この番組はペイ・バー・ビュー番 購入しますか?	組です。
購入料金:¥800	
購入する 購入しな ・ ご選び 決定を押す	λ
番組を購入します。 (録画が制限された 番組は録画できない ことがあります。) 番組を購入しません。	この番組はペイ・バー・ビュー番組です。 購入しますか? 視聴料金:¥500 録画料金:¥700 視聴購入 録画購入 購入しない
	(視聴のみできます。)
	視聴と録画ができます。

番組購入履歴を見る

- ペイ・パー・ビュー番組を購入した履歴を画面で見ること ができます。
- ▲·▼で「機能設定」を
 選び、鍵を押す
- 2 ▲·▼で「番組購入情報」を選び、戀を押す

▶▲・▼で「番組購入履歴」を選び、蹴を押す

- 番組購入履歴が表示されます。
 - ・購入済み
 - 購入エラー
 予約した来知の問わ

予約した番組の開始時に受信障害、停電、番組が放送されなかったなどの理由で購入されなかった場合に表示されます。この場合は購入料金はかかりません。

- 取消 予約した録画が始まる前に、購入が取り消された 場合に表示されます。
- 番組購入履歴をすべて削除するには、 産認画面が表示されたら ◀・▶ で「はい」を選んで、 (株)を押します。
- 終わったら、 を押します。

番組購入情報の送信

- 番組購入情報が送信されていない場合は「本機に関するお 知らせ」 263 でお知らせします。電話回線が正しく接続さ れていることを確認したあと、以下の操作で送信してくだ さい。
 - ▲ 左下の手順 1、2 で「番組購入情報」の画 面にする

2 ▲·▼で「番組購入情報の送信」を選び、 蹴 を押す

- 画面のメッセージに従って
 た押し、次に進んでください。
- 送信が完了したら、 を押します。

Ⅲ■ 次のメッセージが表示された場合

- ●「センターと通信できません。電話機コードの接続が正 しくない場合があります。」
 - •「電話回線の接続」(準備編283)および「電話回線 設定」(準備編603)で、接続・設定を確認してくだ さい。
- ●「B-CASカスタマーセンターに番組購入情報を送信す ることができませんでした。」
 - •「電話回線の接続」(準備編 283)で、接続を確認してください。

● 電話回線を接続していなかったなどの理由で、番組購入情報が送信されていない場合は、番組購入時に購入エラーになります。

- 1番組あたりの購入限度額を設定することができます。(準備編 673)
- 番組購入履歴は新しい順に最大32番組まで記憶されます。

● 購入した番組に複数の映像、音声、データがある場合は、基本以外のものを視聴するために追加料金がかかることがあります。

番組表で選んで見る

- デジタル放送の番組表は、放送電波で送られてくる情報で表示されます。
- お買い上げ直後や電源を入れた直後、放送の種類を変えたときなどには、番組内容の表示に時間がかかることがあります。
- ●デジタル放送の番組表を最新にしておくために、本機の電源を毎日2時間以上「切」または「待機」状態にしておくことをおすすめします。
- ※ 地上アナログ放送の番組表を見るには、次の設定が必要です。
 - ADAMSを使う場合:チャンネル設定(準備編 3333 または 503)、地上A番組表設定、ADAMS設定(準備編 693 ~ 703) ※ ADAMSについては準備編 153、873 をよくお読みください。
 - iNETを使う場合 : インターネットの常時接続・設定(準備編 293)とチャンネル設定(準備編 333)または 503)、 地上A番組表設定(準備編 693))

※次ページの「お知らせ」もよくお読みください。

番組表で選ぶ



- を押す
- 番組表が表示されます。(下図)
- 放送の種類を変えるときは BS—CS または
 放送の種類を変えるときは BS—CS または
 ジオ / 独立データ放送の番組表を見るときは、
 (ふたの中)を押します。

▲・▼・ ・●で現在放送中の番組を選ぶ

- 図·図·図·図で番組表のページを切り換えること ができます。
- 選んでいる番組の説明を見るには、**番組説明**を押し ます。**19**3

☞を押す

●「番組指定録画/選局」画面が表示されます。(これから放送される番組を選んだときは、「番組指定予約」の 画面になります。(31)子右側の手順3」以降の操作)

- ▲ ●・▼・●・●で「見る」を選び、鍵を押す
 - 選んだ番組の放送画面になります。
 - 録画もするときは、313 左側の手順 3 をご覧ください。





×=ューを押して、「機能設定」内「選局機能設定」の「番組表モード」で番組表を7チャンネル表示から6チャンネル表示に変更することが できます。(準備編 **[7]** ⊋)

14
ページ
 テレビを見る つづき





- 番組表は前回表示した日付と時間帯の部分が表示されます。(前回の表示日時を過ぎている場合は、今の日時で表示されます)
- テレビを視聴している条件などによっては番組表が空欄になる場合があります。この場合は、空欄の部分を選んでから、「番組情報の取得」 「打了」であってください。
- ADAMSの場合、お買い上げ後すぐには番組表の内容は表示されません。「ADAMS設定」(準備編 103) つ設定した条件で番組情報を受信したあとに表示できるようになります。(番組情報は、設定した「受信時刻1」と「受信時刻2」に数分~十数分間かけて取得されます。) ただし、「番組情報取得設定」 573) が「取得しない」に設定されている場合は、電源が「切」や「待機」の状態では受信しません。
- 番組表画面で予約済み番組を選ぶと、予約内容の確認や重複予約の取り消し、予約の取り消しなどができます。
- データ放送の視聴中は番組表に切り換わらないことがあります。その場合は、テレビ放送に切り換えてから操作してください。
- 地上アナログ放送の番組表(ADAMSやiNET)は、お客様への予告なく一時的に停止される場合や、サービス自体が終了される場合が あります。あらかじめご了承ください。
- 一部のCATV放送など、番組表情報がないものは番組表に表示されません。
- 番組情報を定期的に更新しているため、操作がすぐにできない場合があります。

● 番組表に表示できる番組情報は最大8日分です。(ADAMSの場合、視聴する地域によっては8日分より少なく表示される場合があります。)

- ラジオ・データ放送の場合は、最大3日分です。
- 番組の中止・変更・延長などによって、実際の放送内容が番組表と異なる場合があります。

● 番組表や番組情報などで表示される内容および利用した結果について、当社は一切の責任を負いません。



||■ ジャンルやキーワードなどを指定して番組を検索する

● 番組表の画面で _____ を押す

	番組検索	1/16 (火) PM 6:10
	検索条件を指定してください。 (ジャンルまたはキーワードの入力が必要です。)	
ジャンル	指定なし	
キーワード	指定なし	
日付	16(火),17(水),18(木),19(金),20(土),21(日),22	(月),23(火)
チャンネル	BS ー テレビ ー すべて	
	検索開始	

- ※「ジャンル」「キーワード」のどちらかは、必ず指定し てください。
- ②「ジャンル」を指定するときには以下をする
 - 「番組検索」画面で、▲·▼で「ジャンル」を選び、 (定)を 押す
 - ② 指定するジャンルを一つ選び、定を押す



- ③「キーワード」を指定するときには以下をする
 - ①「番組検索」画面で、▲·▼で「キーワード」を選び、
 () () () を押す
 - ② 指定するキーワードを一つ選び、(定)を押す
 キーワードー覧表にない項目を指定するときは、
 「フリー入力」を選び、(定)を押します。文字入力のしかたは、(263)をご覧ください。

キーワード指定			
キーワードを選択してください。			
旅行 指定しない			
温泉 フリー入力			
釣り			
テニス			
ファッション			
和食			
中華			
💠 で選び 決定 を押す 戻る で前画面			
フリー入力のときはここを選びます。			
指定しないときはここを選びます。			

④「日付」を指定するときには以下をする

- ① 「番組検索」画面で、▲・▼で「日付」を選び、()定)を押す
- ②指定する日付を▲・▼・◀・▶で選び、、鍵を押す
 - œ

 œ

 æ

 œ

 œ

 œ

 œ

 œ

 œ

 œ

 œ

 œ

 œ

 œ

 œ

 œ

 œ

 œ

 œ

 œ

 œ

 œ

 œ

 œ

 œ

 œ

 œ

 œ

 œ

 œ

 @

 w

 w
 u
 w
 w
 w
 w
 w
 u
 u
 u
 u
 w
 u
 u
 u
 u
 u
 u
 u
 u
 u
 u
 u
 u
 u
 u
 u
 u
 u
 u
 u
 u
 u
 u
 u
 u
 u
 u
 u
 u
 u

※ 指定できる日付は今日から8日間です。



③ すべての指定が終わったら▲·▼·◀·▶で「設定完了」 を選び、(案)を押す

⑤「チャンネル」を指定するときには以下をする

- 「番組検索」画面で、▲·▼で「チャンネル」を選び、
 を押してチャンネル指定画面にする
- ② ◀・▶で指定する項目を選び、▲・▼で内容を選ぶ
 放送の種類:
 - BS / CS / 地上D / 地上A / すべて ※受信できない放送は表示されません。
 - 放送メディア: テレビ/ラジオ(BS、110度CSのみ) /データ /すべて
 - チャンネル:(「すべて」もあります) 指定された放送の種類やメディアに該当する チャンネル/すべて



③指定が終わったら、対応を押す

⑥▲・▼で「検索開始」を選び、
定を押す

.....



お知らせ

●デジタル放送の番組情報で使用される特殊文字(多など)は指定できません。検索の際は、番組情報内の特殊文字は自動的に除かれます。

● 番組の詳細情報はキーワード検索の対象になっていません。

● 番組検索の結果は指標としてお使いください。内容および利用した結果について、当社は一切の責任を負いません。

番組表で選んで見る。

- ●「番組検索結果」画面から、見たい番組を▲・▼で選び、()定を押す
 - ●「番組指定録画/選局」画面が表示されます。
 - これから放送される番組を選んだときは、「番組指定 予約」画面になります。(3137 右側の手順3 以降の操 作)

	番組検索結果 1/16 (火) PM 6:10
	ジャンル: ■アニメ キーワード:指定なし 日付: 16(火), 17(水), 18(木), 19(金), 20(土), 21(日), 22(月), 23(火) チャンネル: BS - テレビ - すべて
8	BS 181 アニメ世界名作劇場 磁磁面 2007/1/16(火)PM 5:30~PM 8:00
4	BS 141 アニメ劇場 2007/1/16(火)PM 8:30~PM 8:58
7	BS 171 アニメクラブ1 2007/ 1/16(火)PM 8:30~PM 9:00
5	BS 151 アニメの国 2007/ 1/16(火)PM 8:50~PM 9:30
2	BS 102 BSアニメ祭り 昭和40年代 第1… 2007/ 1/16(火)PM10:00~PM10:50
7	BS 171 アニメクラブ2 2007/ 1/17(水)PM 8:30~PM 9:00 ■
V 2	BS 102 BSアニメ祭り 昭和40年代 第2… 2007/ 1/17(水)PM10:00~PM10:50
	≫ でページ切換

⑧▲·▼·◀·▶で「見る」を選び、対応を押す

● 録画もするときは、313 左側の手順 3 をご覧ください。

ミニ番組表で選ぶ

● 2時間分の番組表を表示します。

を2回押す
 ● ミニ番組表が表示されます。



● 放送の種類を変えるときは、BS-CSまたは
 ● <u>bb-wb</u>を押します。

ラジオ/独立データ放送の一覧を見るときはごう (ふたの中)を押します。

● BSデジタル放送や地上デジタル放送(どちらもテレビのみ)では、 2イックを押して、「クイックメニュー」から放送事業者ごとの代表チャンネル表示(1CH表示)⇔マルチチャンネル表示(マルチ表示)の切換えができます。 173

※ 番組表もここで選んだ表示モードに切り換わります。

● ■ を押して、6時間の番組表と切り換えることができます。(押すたびに2時間↔→6時間が切り換わります)143

▲・▼・◀・▶で番組を選ぶ

● 選んでいる番組の説明を見るには、**番組説明**を押します。**19**3

(決定)を押す

●「番組指定録画/選局」画面が表示されます。

▲ •▼·◀·▶で「見る」を選び速を押す

- これから放送される番組を選んだときは、「番組指定 予約」画面になります。(3137)右側の手順33以降の操 作)
- 録画もするときは、 313 左側の手順 3 をご覧ください。



番組表の画面で「クイック」を押す

▲·▼で項目を選び、定を押す

- 放送の種類や受信内容などによっては、選べない項 目があります。
- II■ 番組情報の取得(地上アナログ放送の番組表を ADAMS 13) で取得している場合は選べません) 見ている番組表の内容を更新します。(本機からの 録画中はできません)
 - 情報の取得が始まります。
 - ※番組情報取得中は映像、音声が出ない場合があ ります。
 - iNETを使った地上アナログ放送の番組表とBSデ ジタル放送の場合は番組表全体が更新されます。
 - 110度CSデジタル放送の場合は、選択中の番組 が含まれているネットワークの番組表全体が更 新されます。
 - ●地上デジタル放送の場合は、番組表で選択している放送局の情報だけが更新されます。
 - ※ 情報取得を中止するときは番組情報取得時に、 クイックを押し、▲·▼で「番組情報の取得中止」を 選び、鍵を押します。
 - 番組情報取得中にほかの操作をすると、情報の 取得が中止されることがあります。

||■1CH表示/マルチ表示

選ぶたびに以下のように「1CH表示」と「マルチ表示」が切り換わります。(BSデジタル放送と地上デジタル放送のテレビ放送のみ)



[マルチ表示]

テレビを見る



お知らせ...

2

ADAMSの番組情報の取得について

●「ADAMS設定」(準備編 703)の「受信時刻1」、「受信時刻2」の時刻になると、本機は自動的に番組情報を受信します。電源が「切」または「待機」でも受信は行われるため、電源を入れる必要はありません。受信時刻に録画中(本機のHDDでの録画中および本機のデジタル 放送録画出力端子につないだ外部機器での録画)だった場合や、二画面表示中、ADAMS設定の「受信確認」をしているとき、初期スキャ ン中および再スキャン中には受信を延期して、次回の受信時刻に再受信します。

また、番組情報の取得や番組説明の操作をしているときには、ADAMSの番組情報を受信できないことがあります。

番組表で選んで見る。

クイックメニューでできること っづき

||■ 今すぐニュース番組登録

番組表で選んでいる番組を、「今すぐニュース」 463 で録画するニュース番組に登録します。 ※録画中には登録できません。

●登録内容を確認し、対を押す

- 登録内容を変更したい場合
 - ●指定する項目を
 ・▶で選び、▲・▼で内容
 を選んで(就)を押します。
 - 左 :曜日(毎日/毎週(日)~毎週(土)/ 月~木/月~金/月~土) ※毎週(日)~毎週(土)は、毎週指定し た曜日だけ予約を実行します。
 - 中央:番組の開始時刻
 - 右:番組の終了時刻
 - ※録画できる時間は、最大2時間です。

2 🖉 を押す

||■ 番組記号一覧

番組記号の説明が表示されます。

- 表示される番組記号は一部のみです。また、放送 の種類などによって異なります。
- 見終わったら、 🔊 を押します。

||■ 文字サイズ変更

番組表に表示される文字の大きさを変えます。

●変更したい文字サイズを▲·▼で選び、鍵を 押す



Ⅲ ジャンル色分け設定

番組表の色分けされているジャンルを変更します。

●変更したい色を▲・▼で選び、寒を押す

ジャンル色分け設定 設定する色を選んでください。
映画
スポーツ
音楽
設定完了
ぐ選び 決定 を押す 戻る で前画面

2▲·▼·◀·▶でジャンルを選び、定を押す

● 「指定しない」を選ぶと、色分け表示がなくな ります。



3▲・▼で「設定完了」を選び、 対応を押す

||■ スキップチャンネル非表示

「チャンネルスキップ設定」(準備編 57)した チャンネルを番組表に表示させるかどうかの設定 です。

- スキップチャンネルを表示しないように設定していた場合、クイックメニューの項目名は「スキップチャンネル表示」になります。
- クイックメニューが「スキップチャンネル表示」 のときに (定)を押すと、スキップチャンネルも表示した番組表に切り換わります。

II■ ADAMSに関するお知らせ

.....

クイックメニュー内にこの項目が表示されている場合は、ADAMSのお知らせを見ることができます。

● 品付の過ぎたお知らせを▲·▼で選び、
 ● 日付の過ぎたお知らせは、自動的に削除されます。

2▲·▼で内容を確認し、 定を押す

■ジャンル色分け設定について

- 複数の色に同じジャンルを登録することはできません。
- 各色に設定できるジャンルはそれぞれ一つです。
- この設定は、放送の種類や放送メディア(テレビ、ラジオ、独立データ)に対して共通の設定になります。

■ スキップチャンネル非表示/表示の設定について

● この設定は、放送の種類や放送メディア(テレビ、ラジオ、独立データ)に対して共通の設定になります。

便利な機能を使う

番組情報を見る

画面表示を押す

- 現在視聴しているチャンネルや番組の情報が表示されます。(数秒たつと、チャンネル以外の表示は消えます)
- すべての表示を消すには、もう一度 画面表示を押してください。
- 選局時には一部省略された状態で表示されます。

				放送サービス
リモコンボタン番号	•3	BS 103 NI	HŘ h PM 0:00	• 現在時刻
			フル・	┃ ┃ ~ (画面サイズモード)
チャンネルロゴ			 ⊙ ちょっとタイム 毎面由● BS103 	
3ケタチャンネル番号				※録画の種類によって表示が 変わります。
				お知らせアイコン
放送時間				※「放送局からのお知らせ」または「本機に関するお知ら
番組名				せ」で未読のお知らせがあるときに表示します。
	スポーツニュース		ニーク取得由	
番組についての情報 を表わすアイコン			ノーソ取得中の	
74 3			接続時間 0:00:18	ダイヤルアップ通信時
				の接続時間
※地上アナログ放送では、	番組表を使用していない場合や、	番組情報が取得される	ていない場合は、番組	且名などは表示されません。

番組説明を見る

番組説明を押す

さらに詳しい説明を見るときは▼を押す

- ●「詳細情報を取得していません」が表示されたときは、 _____ を押します。
- ●「詳細情報を取得できませんでした」が表示された場合は、データ取得に失敗したか、または情報がなかったことを意味 します。

説明画面を消すには 定を押す



● 画面に表示されるアイコンについては、「アイコン一覧」 「74~」をご覧ください。

- 番組情報の表示や詳細情報の取得には時間がかかる場合があります。
- 番組情報を取得するタイミングによっては、最新の情報を表示できないことがあります。

● 番組によっては、録画、録音が制限される場合があります。その場合は、番組説明の画面でアイコンを表示します。 743

画面サイズを切り換える

● 視聴している放送や、つないだ外部機器によって、画面サイズを切り換えて迫力あるワイド画面が楽しめます。

| 画町サイズ | **を押す**

● 押すたびに以下のように切り換わります。(映像信号や接続機器によって、選べるモードは異なります。) ● 各モードの説明は、次ページをご覧ください。

Ⅲ■ 放送やAV機器からの映像などを見ているとき



※1 「フル」は、詳細な画面設定ができます。次ページの「「フル」の画面設定をするとき」をご覧ください。

● HDMI端子にAV機器を接続する場合には、「HDMI入力モード設定」(準備編 713)を「AV機器モード」に設定してください。

II PCの画面を表示したとき

映像の種類		選べる画面サイズ	
PC入力端子につないだとき		$\begin{array}{c} \boxed{1-\overline{\neg}\nu} \Rightarrow \boxed{\text{Dot By Dot}} \Rightarrow \boxed{\overline{\neg}-\overline{\neg}-\overline{\neg}\overline{\neg}} \Rightarrow \boxed{\overline{\neg}-\overline{\neg}} \Rightarrow \boxed{\overline{\neg}\nu} \end{array}$	
HDMI入力端子につないだとき	SDの信号	$(- \neg \nu) \rightarrow \text{Dot By Dot} \rightarrow (\neg - \neg - \neg - \neg \neg \neg) \rightarrow (\neg - \bot) \rightarrow (\neg - \neg - \neg $	
	HDの信号	$ \begin{array}{c} \hline 7 \mathcal{W}^{\pm 1} \Rightarrow HD \mathcal{Z} - \mathcal{N} - \overline{\mathcal{I}} \mathcal{I} \Rightarrow HD \mathcal{X} - \mathcal{L} \Rightarrow \mathcal{I} - \overline{\mathcal{I}} \mathcal{V} \Rightarrow Dot By Dot \\ \uparrow \\ \end{array} $	

※1 「フル」は、詳細な画面設定ができます。次ページの「「フル」の画面設定をするとき」をご覧ください。

▶ HDMI端子にPCを接続する場合には、「HDMI入力モード設定」(準備編「77字)を「PCモード」に設定してください。

- 「PCモード」に設定すると、信号フォーマットごとに「画面サイズ切換」の設定を記憶できます。
- 32H3000の場合、PCを「PC入力端子」につないでいて、XGA(1024×768)を入力した場合には「ノーマル」は選べません。また、「HDMI 入力端子」につないでいて1080i/p(1920×1080)の信号を入力した場合には「Dot By Dot」は選べません。

||■ ゲームモードに切り換えたとき

入力切換の種類	選べる画面サイズ
入力切換を外部入力(「ビデオ1~3」)にして、映像メ ニュー 50 デを「ゲーム」に設定している場合	<u>(ゲームフル*1)</u> → ゲームノーマル
入力切換を外部入力(「HDMI1、2」または「PC」)にして、 映像メニュー 50 デを「ゲーム」に設定している場合	$(f - \Delta 7 \mu^{*1}) \Rightarrow (f - \Delta 7 - \nabla \mu) \Rightarrow Dot By Dot$

※1 「ゲームフル」は、詳細な画面設定ができます。次ページの「「フル」の画面設定をするとき」をご覧ください。

● 入力切換を「HDMI1、2」にした場合、上記は「HDMI入力モード設定」(準備編 **71**37)で「PCモード」に設定している場合です。「AV機器モード」に 設定している場合は、「Dot By Dot」は選べません。32H3000の場合は、設定に関わらず1080i/pの信号では「Dot By Dot」は選べません。

入力切換を「PC」にした場合、32H3000では、XGA(1024×768)を入力した場合には「ゲームノーマル」は選べません。

● **クイック**を押して、クイックメニューの「画面サイズ切換」からも画面サイズの切換ができます。

● このテレビは、各種の画面サイズのモード切換機能を備えています。テレビ番組等のソフトの映像比率と異なるモードを選択されます と、オリジナルの映像とは見えかたに差が出ます。この点をご留意の上、画面サイズのモードをお選びください。

- ●テレビを公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、画面サイズのモード切換機能を利用して、画面の圧縮や引き 伸ばし等を行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがありますので、ご注意願います。
- ワイド映像でない従来(通常)の4:3の映像を、スーパーライブなどを利用してワイドテレビの画面いっぱいに表示してご覧になると、 周辺画像が一部見えなくなったり、変形して見えたりします。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像は、ノーマルモード(16:9映 像の場合はフルモード)でご覧になれます。
- 本機のS2映像端子とD4映像端子では、スクイーズ映像と4:3映像時のレターボックス映像を識別できます。これらの映像の視聴時 には画面サイズが自動的にフルモードやズームモードに切り換わります。お好みで切り換えることもできます。
- ▶視聴する映像のフォーマットと画面サイズの組合せによっては、周囲の映像が隠れたり、画面の周囲が黒で表示されたり、左右の端が ちらついたりすることがあります。また、放送画面に表示される選択項目を選ぶ際に枠がずれて表示されることがあります。

便利な機能を使う

「フル」の画面設定をするとき

●前ページの表の「フル^{*1}」、「ゲームフル^{*1}」を選んだ場合の画面サイズを、常に「オーバースキャン」または「ジャストスキャン」に設定することができます。(映像によっては設定できない場合があります。その場合、「フルサイズ切換」は薄く表示されます。)
 ●お買い上げ時は「オーバースキャン」に設定されています。



2 ▲·▼で「オーバースキャン」または「ジャストスキャン」を選び、戀を押す

画面の見えかたについて

の端にい
ボックス 示されて 出ること
合に、字 がありま
、ワイド
映像が少
⊃ます。 す)
です。
ードです。
映像のな
>

この機能は画面サイズを切り換える機能であり、放送フォーマットを変換する機能ではありません。

ニ画面で見るには

- 同時に二つの画面を表示してテレビを楽しむことができます。
- 一画面のままでチャンネルを変えることもできます。
 - 「二画面」を押す
 - ●もう一度 <u>二画面</u>を押すと、一画面に戻ります。



◀・▶で操作したい画面を選ぶ

- ●操作できる画面には♪や操作が表示されます。
 - **<**・▶を繰り返し押すと下の図のように画面が変わります。
 - ▲·▼を押すと操作している画面の大きさが順に変わります。

3 🖗 でチャンネルを選ぶ

- <u>1 NHK1</u>~<u>12</u>、<u>*1</u>~<u>12</u>。でも選局できます。
- デジタル放送の場合は^{3瓶入力}(ふたの中)を使った選 局ができます。
- 選んでいる番組の説明を見るには、**番組説明**を押し ます。**18**3





- 公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテルなどで「二画面」を使用すると、著作権法で保護されている著作権を侵害するおそれがありますので、ご注意願います。
- 地上デジタル放送、地上アナログ放送は、それぞれを二つの画面に映すことができます。それ以外は、同じ放送を二つの画面に映すことはできません。
- ●BSデジタル放送と110度CSデジタル放送を二つの画面に映すことはできません。
- ビデオ入力またはHDMI入力からの映像を二つの画面に映すことはできません。(常に、左側の画面に表示されます。)
- 二画面のときは、ラジオ放送、データ放送を視聴できません。ラジオ放送やデータ放送を視聴しているときに二画面にすると、最後に選んでいたテレビ放送チャンネルの映像で表示されます。
- 二画面表示のときのヘッドホーンモードについては、次のページをご覧ください。
- 本機からの録画中は二画面表示にできません。また、二画面表示中に本機からの録画が始まると、一画面表示に戻ります。



左右の帯をカットして表示する

二画面表示中、左右に帯つきの16:9の信号を受信した場 合、左右の帯を削除して映像部分を4:3の画面で大きく表 示できます。



● 押すたびに以下のように切り換わります。





● 左右の帯がカットされ、映像が大きく表示されます。 ※ 左右に帯のない 16:9の映像で「トリミングオン」 した場合は、左右の映像が切れた状態で表示します。

ヘッドホーンモードを設定する

- ●本機にヘッドホーンをつないだときの音の出かたを設定す ることができます。
- ●お好みにあわせて「主画面モード」、「副画面モード」、「親切 モード」から選べます。
- ●お買い上げ時は「主画面モード」に設定されています。

[クイック]を押し、▲・▼で「音声設定」を選び、 (決)を押す



- ▲・▼で希望のモードを選び、蹴を押す
- 3 ●各モードでの音の出かたと音量調整のしかたは、下 表を参考にしてください。

■ 一画面表示のとき

モード	ヘッドホーン	スピーカー
王国国	音が出ます。	音が出ません。
	量で調整	
副画面	音が出ます。	音が出ます。
t-r	親切ヘットホーン音量] ご調整	☆調整
親切	音が出ます。	音が出ます。
モード	親切ヘッドホーン音量」で調整	昔で調整

二画面表示のとき

モード スピーカ-ヘッドホーン 主画面 主画面(♪が表示されている画面) 音が出ません。 モード の音が出ます。 昔で調整 副画面 主画面の音が出ます。 副画面(▶が表示されていない画 モード # で調整 面)の音が出ます。 「副画面ヘッドホーン音量 | で調整 親切 主画面(♪が表示されている画面) 主画面の音が出ます。 モード の音が出ます。 ■で調整 「親切ヘッドホーン音量」で調整

設定が終わったら、

||■ ヘッドホーンの音量調整のしかた

- ●「主画面モード」に設定している場合は、⁶で調整します。
- ●「副画面モード」や「親切モード」に設定して、ヘッドホーン をつないでいるときは、以下の手順で調整します。
 - クイックを押し、▲・▼で「その他の機能」を選び、蹴 を押す
 - ❷▲·▼で「親切ヘッドホーン音量」または「副画面 ヘッドホーン音量」を選び、定を押す
 - ※ ヘッドホーンをつないでいないときには、選べませ h.

④ ◆ ・ ◆ で 音量を 調整する



- 「トリミングオン」はクイックメニューの、「画面サイズ切換」メニューから選ぶこともできます。 メ=<u>-</u>
- ●「音声設定」は□□(とびら内)を押してメニューから選ぶこともできます。
- ヘッドホーンモードが、副画面モードまたは親切モードのときは、「消音」を押してもヘッドホーン音声は消えません。
- ヘッドホーンの音声には音声調整とWOWの効果は得られません。

● ヘッドホーンの音声とスピーカーの音声が少しずれて聞こえる場合がありますが、故障ではありません。

便利な機能を使うっづき

映像を一時静止する

- <u>クイック</u>を押し、▲·▼で「静止」を選び、[∞]を押す
 - 解除するときは クイック を押し▲・▼で「静止解除」を 選び、()えを押します。

字幕を見る

- お買い上げ時は「字幕オフ(字幕を表示しない)」に設定され ています。「字幕オン」に設定すると、字幕放送になったとき に字幕が表示されます。
- 字幕放送番組は、番組説明画面 **19** に 字のアイコンが表示されます。(一部、表示と実際の放送が一致しない場合があります)
- 本機は地上アナログ放送の字幕放送には対応していません。
- 1 クイックを押し、▲·▼で「その他の機能」を
 選び、定を押す
- ? ▲·▼で「信号切換」を選び、鍵を押す
 - ▲・▼で「字幕切換」を選び、鍵を押す
- ▲・▼で「字幕オン」を選び、蹴を押す

→ 字幕切換	
字幕オフ	
字幕オン	

● 番組によっては「字幕オン」の代わりに「日本語字幕」 「英語字幕」または「字幕1」「字幕2」などが表示され、 「字幕切換」の中から字幕の言語を選べることがあり ます。

お知らせ....

- 映像の一時静止について
 - ラジオ、データ放送視聴中は静止画にすることはできません。
 - 本機からの録画中は静止画にすることはできません。
 - HDD再生中は静止画にすることはできません。
 - 静止中は、字幕は表示されません。
 - 静止中は、データ放送の操作はできません。
 - 選局操作をすると、静止画面を終了して、通常の画面になります。
 - 営利目的、または公衆に視聴させることを目的として喫茶店、ホテルなどで「静止画」を使用すると、著作権法で保護されている著作 権を侵害するおそれがあります。

■ 字幕について

- 本機の「デジタル放送録画出力」端子から字幕は出力されません。
- 二画面表示では、音声が出ている画面の字幕が表示されます。。
- ●本機のHDDに録画した字幕付きの番組を早見早聞再生423 したり、一時停止などの操作をすると、字幕は表示されません。
- 音声多重放送の切換えについて
- **クイック**を押して、クイックメニューの「その他のメニュー」内、「信号切換」からも音多切換ができます。

音声多重放送を視聴する

- 音声多重放送番組の視聴時には、主音声、副音声、主:副を 切り換えることができます。(この機能を音多切換といいま す)
- 音声多重番組は、番組情報画面 **19** *了* に 二 重音声 のアイコンが表示されます。



(例:主音声が日本語、副音声が英語の場合)



降雨対応放送について

便利な機能を使う



映像、音声、データを切り換える

- 本機の電源を「切」または「待機」にすると、オフタイマーの設定は取り消されます。
- 本機からの録画中にオフタイマーで設定した時間になると、画面の映像は消えますが録画は録画時間の終了まで続けられます。

便利な機能を使う。

お知らせを見る ● お知らせには、「放送局からのお知らせ」、「本機に関するお 知らせ |、「ボード |の3種類があります。 ※ 上記のほかにも、地上アナログ放送でADAMSを利用してい る場合には、「ADAMSに関するお知らせ」18 子があります。 ● 未読のお知らせ(「ボード」、「ADAMSに関するお知らせ」を 除く)があると、チャンネル切換時や画面表示を押したとき に画面に「お知らせアイコン」が表示されます。 3 BS 103 NHK h PM 0:00 0 お知らせアイコン ^{メニュー} ┌───(ふたの中)を押し、▲·▼で「お知らせ」 を選び、蹠を押す ▲・▼でお知らせの種類を選び、対象を押す 放送局からのお知らせ 本機に関するお知らせ 🚺 4 ボード お知らせ 「未読のお知らせがある場合はオレンジ色に表示されます。」 • 放送局からのお知らせ…… デジタル放送局からの お知らせです。 本機に関するお知らせ……録画予約や番組の移動、 ダウンロードなどにつ いて、本機が発行したお 知らせです。 110度CSデジタル放 送の視聴者に向けたお 知らせです。 ▲・▼で読みたいお知らせを選び、(メセタ)を 押す ● 読み終わったら € を押します。 Ⅱ■「本機に関するお知らせ」を削除する場合 ※削除できるのは「本機に関するお知らせ」のみです。 ●「本機に関するお知らせ」の画面で、^青→を 押す 2 ◀·▶で「はい」を選び、定を押す ※本機に関するお知らせがすべて削除されます。 ※ ファンの異常についてのお知らせがある場合は、 693 の「本 機のHDDについてのエラー表示やお知らせ」をご覧ください。 「お知らせを見る」について ●「本機に関するお知らせ」は、既読の古いものから順に削除される場合があります。

文字入力をする

●番組検索のキーワード検索でフリー入力を選んだ場合や、 通信設定などの場面で文字入力画面が表示されます。



- 文字入力画面で 1 ~ 12 を押して、文字 を入力する
 - 携帯電話で文字を入力するような操作で文字を入力 します。

入力例:がっこう



- 濁点(゛)や半濁点(゜)を入力するには、文字に続 けて1000を押します。
- ●小文字(っ、ゃ、ゅなど)にするには、大文字に続 けて三のまを押すやりかたもあります。確定前で あれば
 ⊡0
 ■を押すたびに大文字⇔小文字に切り 換えられます。

入力例:あい



- ●同じボタンに割り当てられた文字を続けて入力す る場合は、最初の文字を入力したあと、▶ を押し てから次の文字を入力します。

漢字に変換しないときは
定を押す 漢字に変換するときは▼を繰り返し押し、 希望の漢字が見つかったら、鰓を押す

- ●希望する漢字に変換されない場合は、 ◀・▶ で変換す る範囲を変え、▲・▼で再度変換します。
- すべての入力が終わったら、、
 を押して文字入力 を終了します。
- 「放送局からのお知らせ」は、地上デジタルが7通まで記憶され、BSデジタルと110度CSデジタルは、合わせて24通まで記憶されます が、放送局の運用によってはそれよりも少ない場合もあります。記憶できる数を超えて受信した場合は、古いものから順に削除されます。
- ●「ボード」は、110度CSデジタル放送のそれぞれに対し、今送信されているものが50通まで表示されます。

||■ 文字入力モード

「漢あ」: 漢字変換モード	ひらがなや漢字を入力できます。
「カナ」:全角カナモード	カタカナを入力できます。
「aA」:全角英字モード	全角の英字を入力できます。
「abAB」:半角英字モード	半角の英字を入力できます。
「12」:全角数字モード	全角の数字を入力できます。
「1234」:半角数字モード	半角の数字を入力できます。
「全角記号」: 全角記号モード	全角の記号を入力できます。
「半角記号」:半角記号モード	半角の記号を入力できます。

● 文字入力の場面によっては、使用できる文字入力モードの 種類が少なかったり、切り換えられなかったりすることが あります。

Ⅱ■ 入力文字一覧表

11272	文字入力モード				
	漢字変換モード	全角カナモード	英字モード	数字	
[*] 1	あ→し\→う→え→お →ぁ→い→う→え→お	ア→イ→ウ→エ→オ →ア→イ→ウ→エ→オ	$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow$ $6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 0$	1	
* 2 _{ABC}	か→き→く→け→こ	カ→キ→ク→ケ→コ →カ→ケ	$a \rightarrow b \rightarrow c$ $\rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$	2	
₹3 _{DEF}	さ→し→す→せ→そ	サ→シ→ス→セ→ソ	$d \to e \to f$ $\to D \to E \to F$	З	
[€] 4 _{GHI}	た→ち→つ→て→と →つ	タ→チ→ツ→テ→ト →ツ	$g \to h \to i$ $\to G \to H \to I$	4	
^а 5 _{јкі}	な→に→ぬ→ね→の	ナ→二→ヌ→ネ→ノ	$j \to k \to l$ $\to J \to K \to L$	5	
^{1#} 6m0	は→ひ→ふ→へ→ほ	ハ→ヒ→フ→へ→ホ	$m \rightarrow n \rightarrow o$ $\rightarrow M \rightarrow N \rightarrow 0$	6	
[₽] 7 _{PQRS}	ま→み→む→め→も	⋜→ミ→ム→メ→モ	$p \to q \to r \to s$ $\to P \to Q \to R \to S$	7	
* 8 TUV	や→ゆ→よ →や→ゆ→よ	ヤ→ユ→∃ →ヤ→ユ→∃	$t \to u \to v$ $\to T \to U \to V$	8	
⁵ 9wxz	ら→り→る→れ→ろ	ラーリールーレーロ	$W \to X \to y \to Z$ $\to W \to X \to Y \to Z$	9	
<u>*10</u> 掌0	*→ →小文字変換	*→°→小文字変換	小文字変換	0	
11×	わ→を→ん→わ→、→。 →ー→ $_(スペース)$	$\begin{array}{c} \nabla \rightarrow \overline{\partial} \rightarrow \overline{\partial} \rightarrow \overline{\partial} \rightarrow \overline{\partial} \rightarrow \overline{\partial} \rightarrow \overline{\partial} \left(\overline{\partial} \overline{\partial} \overline{\partial} \rightarrow \overline{\partial} \right) \\ \rightarrow - \rightarrow \Box (\overline{\partial} \overline{\partial} \overline{\partial} - \overline{\partial} \overline{\partial}) \end{array}$	× 1	*	
#	* ² 逆方向へ入力	* ² 逆方向へ入力	* ² 逆方向へ入力	#	

※1:全角英字の場合……。→/→:→-→_→~→@→□(スペース) 半角英字の場合…….→/→:→-→_→[~]→@→](スペース)

※2:文字入力変換中に文字を通り過ぎたときに、逆方向へ戻します。

- 最後の候補までいくと、次は最初の候補に戻ります。
- 文字入力モードが「全角記号」、「半角記号」のときには、入力 したい記号を文字入力画面から選びます。
 - ■入力した文字は、次のように表示されます。
 - ●入力中の文字: 黄色背景
 - 未確定の文字: 白色背景

お知らせ

- 漢字変換候補選択中の文字: 灰色背景
- 確定した文字:背景なし

文字の挿入や削除をするには

Ⅲ 文字を挿入する場合は▲·▼· ◀· ▶ で文字を挿入した い場所を選び文字を入力する

Ⅲ■ 文字を削除する場合は削除を短く1回押す

- カーソルの右に文字がない場合は、カーソルより左の1 文字を削除します。
- カーソルの右に文字がある場合は、カーソルより右の1 文字を削除します。
- 文字列が確定されている場合で削除ボタンを押し続けたとき
 - カーソルより右に文字列がない場合は、カーソルより左の文字をすべて削除します。
 - カーソルより右に文字列がある場合は、カーソルより右の文字をすべて削除します。

- 確定せずに変換できるのは4文節までです。4文節以上の ときは、確定してから残りを変換してください。
 - 漢字候補選択時に を押せば、その文節を未変換状態に 戻すことができます。
 - データ放送番組視聴時の文字入力の場面では、ほとんどの 場合、番組が指定する方法で文字を入力します。

録画・予約をする

● 本機で受信した放送を内蔵 HDD や外部の録画機器に録画できます。

■ 使用できる録画機器は?

● 内蔵HDD ……… 放送や、ビデオ入力からの信号(テレビ放送のみ)を録画できます。(増設HDDには録画できません) ※ HDMI入力端子やD4映像入力端子、PC入力端子からの信号は録画できません。

- **東芝RDシリーズ** … 「テレビdeナビ予約」(本機で録画予約をすれば、東芝RDシリーズも自動的に予約される機能)で (^{東芝製ビデオレコーダー)} 放送を録画できます。「テレビdeナビ予約」には以下の二つの種類があります。
 - 東芝RDアナログでの予約……本機のデジタル放送録画出力端子からの信号(テレビ放送のみ)を 録画します。 ※ハイビジョンでの録画はできません。
 - 東芝RDデジタルでの録画……東芝RDシリーズで受信したデジタル放送(テレビ放送のみ)を録 画します。(デジタルチューナーを内蔵した東芝RDシリーズのみできます) 「東芝RDデジタルでの予約(録画)のご注意」403 もご覧ください。

■ 接続・設定と録画前の準備

録画機器	接続・設定	録画前の準備
内蔵HDD	準備編 75 3~ 78 3	内蔵HDDの残量と録画数(録画できるのは350番組まで)を確認し、不要な番組を削除 してください。 43 了、47 了、48 了※内蔵HDDについては 40 了もご覧ください。
ビデオ (VHSやDVDなど)	準備編 413 と 643	録画できるビデオテープやディスクを入れておきます。 自動録画機能については、ビデオの取扱説明書をお読みください。
東芝RDシリーズ (「テレビdeナビ予約」 で録画するとき)	準備編 【 42 <i>3</i> ~【 45 <i>3</i> 】	録画や予約の設定をする前に、東芝RDシリーズの電源を入れておきます。 (予約設定後は、電源を「待機」にしてもかまいません) DVDに録画する場合録画できるディスクを東芝RDシリーズに入れておきます。 HDDに録画する場合残量と番組の記録数を確認し、不要な番組は削除してください。

■ 地上アナログ放送の場合

- 内蔵HDDにだけ録画することができます。(増設HDDや外部機器には録画できません)
- 番組指定録画/予約をするには、地上アナログ放送の番組表が使用できることが必要です。(準備編 69 子))
- 日時指定予約をするには、日常的にデジタル放送を受信しているか、iNET 133 を使用しているか、または 「現在時刻設定」(準備編 583)をしていることが必要です。(現在時刻情報を取得するためです)

※「現在時刻設定」は、時刻のずれを少なくするために月に1回程度、設定をし直してください。

■ 録画・予約の種類



29 ページ

見ている番組を録画する(録画)

●録画の概要と録画前の準備については283 をよくお読みください。

内蔵HDDに録画する

● 内蔵HDDについては 403 もご覧ください。

||■ 録画する前に

- 以下の手順で、録画品質を設定しておきます。
 - クイックを押し、▲・▼で「録画品質」を選び、、鍵を押す
 - - または「録画品質(地上D/BS/CS)」を選び、蹴を押す
 - 3▲・▼で録画品質を選び、 定を押す
 - ◆ を押して、メニューを消す

録画品質(地上A/ビデオ入力)			
41	録画品質を選択してく	、ださい。(現在の設定:XP)	
	録画品質	:録画可能時間(目安)	
	XP	:26時間 56分	
	SP	:52時間 11分	
	LP	:83時間 30分	
	EP	:132時間 7分	
		内蔵HDD残量 74%	, D
各モードでHDDに録画できる時間の目安を表示します。			

●録画を押す

- 受信している番組の録画が始まります。
- ※「HDD省エネ設定」(準備編 **773**)を「省エネモード」に設定している場合は、 録画が開始されるまでしばらく時間がかかる場合があります。

もう一度●録画を押す

- 終了時刻は、「HDD録画設定」の「ワンタッチ録画時間」(準備編
 75)で設定されている時間です。
 変更するときは <・ ▶ で「時」または「分」を選び、▲・ ▼で時刻を設定します。
- 設定できる時間は最大9時間00分です。
 (9時間を越える録画をする場合は「番組表」や「日時指定予約」
 35 アからいくつかの時間に分割して録画してください)

||■ 録画を中止するには

・
リモコンの
、
を
押す

- ■停止 でも同様の操作で中止できます。
- 以下の場合も録画を中止します。
 - 内蔵HDDの残量がなくなった場合
 - 予約開始時刻になった場合
 - 設定した録画終了時刻になった場合





- (●ペイ・パー・ビュー番組は、録画できる番組であることを確認してから購入し、そのあとに録画の操作をしてください。
- 複数のペイ・パー・ビュー番組を録画する場合は、番組が始まるたびに購入の操作をしないと録画されません。

● 本機からの録画中は本機の一部の操作が制限されます。録画機器側の制限についてはそれぞれの取扱説明書でご確認ください。

^{●「}外部機器録画」の場合、録画機器側で設定した予約録画の待機中や録画中の場合は、それらが中止されたり、本機からの録画ができなかったりすることがあります。

見ている番組を録画する(録画) っづき

- ●録画の概要と録画前の準備については283 をよくお読みください。
- 前ページの「お知らせ」もお読みください。

他の録画機器に録画する

/ クイック]を押し、▲・▼で「その他の機能」を選び寒を押す



録画終了時刻を設定し、を押す

- 終了時刻は、2時間後が設定されています。
 変更するときは ◀・▶ で「時」または「分」を選び、▲・▼で
 終了時刻を設定します。
- 設定できる時間は最大23時間59分です。

外部機器録画			
録画終了時刻を設定してください。			
AM11 : 58 ~ P	12:5	8	
録画時間 3 時間	0分		
	決定 で次	∖進む	
①終了の「時」を設定する			
(2) 終了の「分」を設定する)			



5

3

録画先などを確認する

●「録画機器」の欄に表示される名称は、下表をご覧ください。

録画機器	表示される名称
ビデオ (VHSやDVDな ど)に録画するとき	「ビデオ(コントロールなし)」 「ビデオ(ビデオ入力自動録画)」 ※「ビデオ録画方式設定」(準備 編 64 3) で設定した項目 が表示されます。
東芝RDシリーズに 「テレビdeナビ予約」で 録画するとき	「 東芝RDアナログ」 (「東芝RDアナログでの予約(録画)」 をする場合に選ぶ) 「東芝RDデジタル1~3」 (「東芝RDデジタルでの予約(録画)」 をする場合に選ぶ)

 ● 録画機器や設定を変更する場合は、▲・▼・●で 「録画設定」を選び、
 (城)を押して設定をします。
 以降の操作は 363 をご覧ください。

録画機器の準備をする



【例:東芝RDシリーズに「テレビdeナビ予約」で録画する場合】





「連ドラ予約」をする

- 連続ドラマを1回の予約操作で録画予約する機能です。(内蔵HDDに録画します。増設HDDや他の機器には録画できません)
- 録画の概要と録画前の準備については 283 をよくお読みください。
- ●予約の途中でメッセージが表示された場合は、383 をご覧ください。
- ●「連ドラ予約」後に予約が実行できない状態になると、電源を「入」にしたときにメッセージでお知らせします。393

を押す

● 番組検索結果 153 からもできます。

▲·▼·◀·▶で連ドラ予約したい番組を選 び、運気

連ドラ予約の内容を画面で確認する

- 追跡基準(右側の「連ドラ予約」の動作についてを参照)が正しく設定されているかを確認してください。
- ●追跡基準や他の設定を変更する場合は、<・トで「録 画設定」を選び、課を押して設定をします。363

【現在放送中の番組を選んだ場合】



次回、録画予約する内容が表示されます。

【これから放送される番組を選んだ場合】

() 連ドラ予約			
────────────────────────────────────			
追跡基準:每週(金) PM 10:00~PM 10:58			
● 連ドラ予約しますか? はい いいえ 録画設定			
⊕で選び 決定 を押す			
この日時を基準にして「浦ドラ予約」が設定されます			

_ この日時を基準にして「連ドラ予約」が設定されます。

Δ

◀·▶で「はい」を選び、を押す

☞を押し、内蔵HDDの準備をする

録画開始時刻の前までに内蔵HDDの残量と録画数を確認し、不要な番組を削除してください。(43,3、47,3、48,3、)

■「連ドラ予約」の動作について

- ●「連ドラ予約」は、追跡基準(指定した番組の放送曜日と開始時刻)と、追跡キーワード(番組名などのキーワード)をもとに次回の番組を検索して自動的に録画予約をする機能です。
- ※録画する番組の検索は、手順3などの画面に表示される追跡基準(開始時刻)の前後約2時間ずつについて行います。
- 追跡キーワードには「連ドラ予約」した番組の番組名、追 跡基準には「連ドラ予約」した番組の放送日時が自動設定 されます。

追跡キーワードや追跡基準は、「録画設定」 363 で変更 することもできます。

お知らせ

- ●「連ドラ予約」は内蔵HDDにだけできます。(内蔵HDDに録 画した番組を、増設HDDに移動することができます473)
- ●「連ドラ予約」したい番組を視聴中に「連行予約」を押すと、その番組が「連ドラ予約」されます。 (内蔵HDDに録画したデジタル放送を再生しているとき
- にも同様に「連ドラ予約」できます) ●録画リスト433 で「連ドラ予約」したい番組を選択した状態で運行剤を押すと、その番組が「連ドラ予約」されます。
- 「連ドラ予約」できる番組の時間は最大9時間です。
- 電源を「入」にしてからしばらくの間は「連ドラ予約」できま せん。
- ●「連ドラ予約」した内容の確認や予約の取り消しは 37 子を ご覧ください。
- デジタル放送の場合はナイターなどでの直前の放送時間 延長にも対応します。(地上アナログ放送は対応していません)
- 予約の重なりなどで「連ドラ予約」ができなくなったとき に、画面にその旨のメッセージを表示させることができま す。(準備編[76])「HDD設定」の「連ドラ予約エラー表示」)
- 手順 3 の画面の追跡基準は、送信されてきた番組情報をも とに自動的に表示されます。その際、番組情報が不足してい ると追跡基準が正しく設定されない場合があります。誤り がある場合は「録画設定」 36 デで変更してください。
- ●ペイ・パー・ビュー番組は「連ドラ予約」で録画できません。
- 「連ドラ予約」後に、番組情報が取得できなくなった場合は、 追跡基準の日時で録画をします。
- 追跡キーワードに該当する番組が検出できなかった場合は 録画されませんが、その場合に追跡基準の日時に録画をさせることもできます。 (連ドラ予約番組確認 377 右の手順1で予約番組を選ん)

で
き
を
押すことで、予約が
実行されるように
設定して
く
ださい。)

● ● ● 団 などの囲い文字は、追跡キーワードでは、 [映]などになります。

33 ~-ジ

Eメールで録画予約をする

- 外出先からEメールを使って、本機に録画予約をすることができます。
- ●録画の概要と録画前の準備については283をよくお読みください。
- ●「LAN端子の接続」(準備編 29 3)、「メール設定」(準備編 65 3)の「基本設定」、「メール録画予約設定」をしてください。

パソコンや携帯電話で予約する

- パソコン、携帯電話のどちらからでも録画予約できます。
- ※本機が対応しているのはテキスト形式のメールのみです。 HTML形式のメールには対応していません。(パソコンの場合)
- 録画機器を指定することもできます。
- ●次ページの「メール録画予約の注意事項」をよくお読みください。

パソコンや携帯電話でメールを作成する

- メールの宛先は「メール設定」の「基本設定」(準備編 **65** 了)で登録したメールアドレスです。
- ●本機で使用できるのは、POP3を使用しているメー ルのみです。
 - 件名は自由に入力してください。
 - ※ ①~ ⑨はすべて半角文字で入力してください。また、 各項目の間には半角スペースを入れてください。

例)メール作成



- ① 識別コード
 - 「dtvopen」と入力します。(小文字)
- ② パスワード
 - ●「メール録画予約設定」(準備編 653)で登録した 「メール予約パスワード」を入力します。
- ③ 録画日
 西暦(4ケタ)月日(4ケタ)を入力します。
 (1ケタの月日の場合は10の位に0を入れます)

④ 録画開始時刻 ● 00~23(時)に続けて00~59(分)を入力します。

⑤ 録画終了時刻
 ● 00~23(時)に続けて00~59(分)を入力します。



きません。

●「メール録画予約設定」の「予約アドレス登録」(準備編 **65** 家、**66** ア)で、メール録画予約に使用するパソコンや携帯 電話のメールアドレスをすべて登録しておいてください。 ● 本機に録画予約するために送ったEメールを見ることはで

- ⑥ 録画チャンネル
 - 放送の種類を表す略号とチャンネル番号を次のように入力します。
 - 放送の種類を表す略号を入力する

放送の種類	略号
BSデジタル放送	BS
110度CSデジタル放送	CS
地上デジタル放送	TD
地上アナログ放送	TA

図 略号に続けてチャンネル番号を入力する

- BSデジタル / 110度CSデジタル放送の場合 ● 3ケタのチャンネル番号を入力します。
- 例)BS103、CS001 ■ 地上デジタル放送の場合
 - 通常の場合:3ケタチャンネル番号を入力します。
 例)チャンネル番号:011の場合…TD011
 ※ 枝番を指定する場合は、3ケタチャンネル番号と枝番を入力します。
 (上の例で、枝番が3の場合…TD0113)

■ 地上アナログ放送の場合

● 表示チャンネル番号を入力します。
 表示チャンネル番号の範囲は、01~62、
 C13~C38、BS1~BS15です。
 例)TA01、TAC13、TABS1

⑦ 録画先機器

● 録画機器の略号を入力します。 指定しない場合は、「メール録画予約設定」の「録画 機器」(準備編 **65**了)で設定した機器になります。

録画機器	略号と番号
ビデオ(VHSやDVDなど)	VO
内蔵HDD	H1

⑧ 録画品質(内蔵HDDに録画する場合のみ)

録画品質を略号で入力します。		
本機HDDの録画品質	略号	
TSモード(信号を変換しないで録画)	TS	
XPモード	XP	
SPモード	SP	
LPŦ-ド	LP	

⑨ 二重音声記録モード

EPモード

●ビデオに音声多重番組を録画する場合は、記録 モードを略号で入力します。

指定しない場合は主音声+副音声になります。

記録モード	略号
主音声	М
副音声	S
主音声+副音声	MS

EΡ

34 ふージ 録画・予約をする っづき

Ⅱ■「予約設定結果通知」を使用している場合

● 予約メールの送信後、しばらくすると、メールが送られてきます。「予約設定結果通知」の設定については、準備編[65]了、「66]了をご覧ください。

(1)「予約を登録しました。」のメールの場合

• これで予約が完了です。

(2)下表に補足説明が必要なものについて記載します。

返信メール内容	対処のしかた・他
予約を登録できませんでした。 メールの書式が正しくありません。メールの書式を確認してください。	「パソコンや携帯電話でメー ルを作成する」を確認してく ださい。(前ページ手順 1)
予約を登録できませんでした。 本体で登録できる日時を越えて います。	予約を登録できるのは6週間 先までです。
予約を登録できませんでした。 指定されたチャンネルと録画設 定では録画できません。	「パソコンや携帯電話でメー ルを作成する」を確認してく ださい。(前ページ手順 1)
予約を登録できませんでした。 指定された機器は録画機器では ありません。	録画機器を指定してください。
予約を登録できませんでした。 本体側でエラーが発生しました。	停電や何らかの原因で本機の 電源が切れた場合などが考え られます。

メール録画予約の注意事項

- ●パソコン側で自動的にメールサーバーからメールを受信してサーバー側のメールを削除するように設定している場合、本機で予約メールを受信する前に消えることがありますので、サーバーにコピーを残すなどの設定変更が必要です。
- ●予約メールを送信するソフトによっては、自動的に改行されてしまうことがあります。その場合は、予約内容が正しく認識されません。
- メールサーバー内に極端に多くのメールがあると、予約 メールを受信できない場合があります。
- 録画予約できるのは、予約メール1通につき1件です。
- ●予約メールと同じ形式で始まるメールがあったとき、予約 メールと判断して、パソコン側ではなく本機側で受信して しまう場合があります。
- 予約時に録画機器の状態(接続、テープの挿入、HDD残量) の確認は行われません。
- 録画予約で指定した機器の電源が切れている場合や、機器 を認識できない場合は、録画予約はできません。
- メールのウイルス対策はされていません。
- 一度に受信可能な予約メールは15件です。残った予約メールは次回の予約メール受信時に処理されます。
- 予約メールは「POP3アクセス間隔」(準備編 65)「基本設定」)で指定した時間ごとに、本機が受信します。
- 正しく設定されていることを確認するために、事前に試し 録画を行い、正しく録画できることをお確かめください。

テレビサーフモバイルサービスで予約する(携帯電話だけでできます)

- テレビサーフモバイルサービスを利用することで、簡単な 操作で携帯電話からメールでの録画予約ができます。
- 録画先は「メール録画予約設定」(準備編 [65])で設定した機器になります。

||■ 準備

● 携帯電話で「t@tvsurf.jp」宛てにタイトルと本文な しのメールを送る(メールを送れない場合は、本文 に文字を入れてください)

※ 対応する携帯電話のキャリアは、iモード、EZweb、 Yahoo! ケータイです。

これらのキャリアであっても、携帯電話の機種や契約内容によっては使えない場合があります。

※ QRコード(下図)からメールの宛先を入手すること もできます。



※ QRコードは、株式会社 デンソーウェーブの 登録商標です。

- ② 会員登録ページのURLが記載されたメールが携帯 電話に送られてくるので、メールの説明に従って登 録をする
- ③ 会員登録が完了すると、録画予約用のURLが記載 されたメールが携帯電話に送られてくるので、その URLをブックマークに登録する(携帯電話の「お気 に入り」に登録する)

Ⅲ■ メール録画予約のしかた

 ●携帯電話で録画予約用のURL(上の●参照)にアク セスする

はじめにトップページの「☆利用規約」、「☆退会」、 「#.ヘルプ」、「ご注意」、「対象機種」のリンクをクリッ クして、それぞれの内容をお読みください。

- ② 「☆メール予約」をクリックし、画面の手順に従って 録画予約をする
 - 録画予約できるのはBSデジタル、110度CSデジ タル、地上デジタル、地上アナログ放送だけです。ビ デオ入力はメールによる録画予約はできません。
 - 予約設定画面の「録画用メールアドレス」と「パス ワード」は、「メール録画予約設定」(準備編 65)で 設定したものを入力します。

137

- テレビサーフモバイルは東芝が運営する携帯電話向けのテレビ録画予約サービスです。
- テレビサーフは株式会社東芝の商標です。
- iモードは株式会社NTTドコモの登録商標、EZwebは KDDI株式会社の商標、Yahoo! ケータイはソフトバンク モバイル株式会社の商標です。
- 別途インターネットサービスプロバイダーおよびインター ネット回線業者との契約が必要です。
- テレビサーフモバイルのご利用には別途通信料が発生します。
- テレビサーフモバイルは携帯電話のみで利用可能です。
- テレビサーフモバイルについてのお問い合わせは、上の「準備」
 ④のメールに記載されているお問い合わせ先のアドレスまでお願いします。





録画機器を準備して、触を押す 5

- ●「接続・設定と録画前の準備」28 そこ覧ください。
- ●予約を取り消す場合は、37 3 をご覧ください。



● 313 のお知らせもお読みください。

録画する日時を設定する

録画チャンネル: 1 BS101 NHK BS1

録画日時

日時指定予約

予約する日、開始時刻、終了時刻を設定してください。

△ 3/7(火) PM 6 : 55 ~ PM 6 : 55

∲で項目選択 ∲で設定変更 決定 で次へ進む 戻る で前画面

0時間 00分

予約時間

● 「HDDメニュー」内「予約を確認する」を選び、「新規予約」から日時指定予約をすることもできます。 **41**37

3/7(火)PM 6:01

- ●日時指定予約では、ペイ・パー・ビュー番組の購入はできません(視聴、録画はできません)。
- 東芝RDシリーズでは、番組名や番組説明は録画時に記録されません。

●日時指定予約では放送時間連動、映像信号、音声信号の変更設定はできません。映像、音声は基本のものだけが録画されます。

- ●日付は6週間先まで指定できます。「毎日|「月~
 - 木|「月~金|「月~土|「毎週月曜|などの繰り返し
 - 内蔵HDDに「録画予約」できるのは最大9時間で
 - ●「視聴予約」および外部機器へ「録画予約」する場合 に設定できる時間は、最大23時間59分です。
- 録画先を画面で確認後、◀・▶で「録画予 約」または「視聴予約」を選び、蹴を押す
 - 録画先や設定を変更する場合は、 <</>

 ◆ を選び、 (滅)を押して設定をします。 36 子
 - ●「視聴予約」を選んだ場合は、これで予約完了です。

録画設定を変更する場合

● 303 手順4、313 手順3、323 手順3、353 手順5、373 左側手順2 で、「録画設定」を選んだ場合に、設定を変更する 方法について説明します。

設定する項目を▲·▼·◀·▶で選んで應を押し、
 ▲·▼で内容を選んで應を押す
 ⊕設定する項目の内容は下表のとおりです。
 ▲·▼·◀·▶で「設定完了」を選び、應を押す

※ その時の状況によっては、変更できない項目があります。

内蔵HDDに録画するとき

項目	設定する内容	説明	
録画機器	内蔵HDD	「内蔵HDD」を選びます。	
連ドラグループ名	右記	予約リストと録画リストの「連ドラグループ別」タブ483 に表示する連ドラグループ名が変更されます。	
追跡キーワード	右記	「連ドラ予約」する番組の「キーワード」(番組名など)を設定します。	
追跡基準	右記	「連ドラ予約」する番組の放送日時を設定します。	
録画品質	TS(HD/SD)/XP/SP/LP/EP	地上アナログ放送とビデオ入力の信号を録画する場合は、「TS」以外を設定できます。 番組連動データ放送を録画する場合は、「TS」に設定します。	
音声モード	ステレオ/モノラル/二重音声	ビデオ入力からの信号を録画する場合に設定します。	
映像信号	映像1/映像2/映像3 など		
音声信号	音声1/音声2/音声3 など	- 日時指走予約の場合のよび、選択できる信ちかない場合は設定できません。 	
上書き録画	する/しない	上書きをする、しないを設定します。「する」に設定すると、ロックは「しない」に設定されます。	
ロック	する/しない	ロックをする、しないを設定します。「する」に設定すると、上書き録画は「しない」に設定されます。	
放送時間	連動する/連動しない	下の「お知らせ」をご覧ください。	

ビデオ(VHSやDVDなど)に録画するとき

項目	設定する内容	説明	
録画機器	ビデオ(コントロールなし)/ ビデオ(ビデオ入力自動録画)	「ビデオ録画方式設定」(準備編 643)で設定した項目が表示されます。	
映像信号	映像1/映像2/映像3 など		
音声信号	音声1/音声2/音声3 など	- 日时拍圧ア約00%ロのよい、迭抓しこる信ちかない%ロは改圧しこません。 	
二重音声	主音声と副音声/ 主音声/副音声	二重音声については 243 をご覧ください。	
放送時間	連動する/連動しない	下の「お知らせ」をご覧ください。	

東芝RDシリーズに「テレビdeナビ予約」で録画するとき

項目	設定する内容	説明
録画機器	東芝RDアナログ/東芝RDデジタル1~3	録画予約の種類(機器)を選びます。
画質モード	TS/SP/LP/ MN1.4 ~ MN9.2	「TS」は、「東芝RDデジタル1~3」のときにだけ設定できます。 (機種によっては、「記録先」が「DVD」のときには「TS」に設定できない場合があります) 音質モードがL-PCMのときは、SP/LP/MN8.2以上は選択できません。
音質モード	M1/M2/L-PCM	画質モードがSP/LP/MN8.2以上のときは、L-PCMは選択できません。 (画質モードがTSのときは、音質モードの設定はできません)
DVD互换	切/入(主音声)/入(副音声)	音声多重番組の場合に、本機はこの設定に従った音声をビデオレコーダーに出力します。 DVD-Video作成を前提とする場合は、必ず「入(主音声)」または「入(副音声)」に設定します。 「切」に設定した場合は、音声多重番組のままVRモードで録画されます。
記録先	HDD/DVD	ビデオレコーダーの記録先を設定します。 (機種によっては、「画質モード」が「TS」のときには「DVD」に設定できない場合があります)
映像信号	映像1/映像2/映像3 など	「東芝RDデジタル1~3」の場合、日時指定予約の場合、および選択できる信号がない場合は設定できません。
音声信号	音声1/音声2/音声3 など	

お知らせ

▲ 放送時間連動について

- 放送局から番組遅延の情報が送信されていれば、最大3時間までの遅れに連動して録画をする機能です。(放送時間の繰上げには対応しません)
- ●日時指定予約の場合は設定できません。
- ●ペイ・パー・ビュー番組はこの設定に関係なく、放送時間連動に対応します。
- 放送時間連動の結果、他の予約と重なった場合の優先順については 387 をご覧ください。
- 放送時間の変更によって、予約した番組が録画できなかった場合の補償は一切できませんので、あらかじめご了承ください。




■ 番組表画面で予約済み番組を選んだ場合にも、予約内容の確認や重複予約の取り消し、予約の取り消しなどができます。

予約番組の優先順位について

- 予約した番組の放送時間が変更されて、他の予約番組と重 なったときには、優先順位をつけて録画します。
- II■「放送時間」を「連動する」に設定した予約番組と「連動しない」に設定した番組が重なった場合
 - ■「放送時間」を「連動する」に設定した番組が優先されます。
 - ●次の例では「放送時間」を「連動する」に設定していた 予約Aが時間変更に対応したため、予約Aと重なった 部分の予約Bは録画されません。



- II■「放送時間」を「連動する」に設定した複数の予約番組 が重なった場合
- (1)開始時刻が変更された場合
 - 開始時刻の早い予約が優先されます。
 - ●次の例では「放送時間」を「連動する」に設定していた予約Aの開始時刻が変更になったため、録画開始時刻の早い予約Bが優先されます。予約Aは取り消されます。



- (2) 終了時刻が延長された場合
 - 先に予約を実行した番組の終了時刻が優先されます。
 - ●次の例では「放送時間」を「連動する」に設定していた 予約Aの終了時刻が延長し時間変更に対応したため、 先に予約を実行した予約Aが優先されます。予約Bは 取り消されます。



- (3) 複数の予約番組の開始時刻が同じになった場合
 最初に予約設定した番組が優先されます。
 - 二番目以降に設定した番組の予約は取り消されます。

予約設定時にメッセージが表示された場合

●予約設定時にメッセージが表示された場合に、予約を続けるための手順を説明します。

II■「予約数がいっぱいです。」が表示された場合

- ◀・▶ で「はい」を選び、 寒 を押す
 - 予約をやめる場合は、「いいえ」を選びます。
- ②予約リスト画面で他の予約を取り消す
 - 前ページ左側手順 2 の操作で取り消します。
- II■「他の予約と時間が重なっています。」が表示された 場合
 - ◀・▶で「はい」を選び、 定を押す
 - 予約をやめる場合は、「いいえ」を選びます。
 - ❷予約が重複している番組のリスト画面で、「はい」 を選び、定を押す
 - 重複している予約がすべて取り消されます。
 - ※予約が重なったままの場合は、開始時刻の早い予約を優 先して実行します。

II■「ソフトウェアのダウンロード予約と時間が重なっています。」が表示された場合

- ◀・▶ で「はい」を選び、 寒 を押す
- ダウンロード予約が取り消されます。
- 録画予約をやめる場合は、「いいえ」を選びます。
- ダウンロードについては、**58**3 をご覧ください。

39 ~-ジ

「連ドラ予約」設定後にメッセージが表示された場合

- 「連ドラ予約」設定後に予約が実行できない状態になると、 電源を「入」にしたときに以下のようにメッセージでお知ら せします。
- ※以下の表示は「連ドラ予約エラー表示」(準備編 76))を 「表示する」に設定している場合のみ表示されます。

II■「予約の時間が重なっているため、実行できない予約 があります。」または、「視聴年齢制限設定により、実 行できない予約があります。」が表示された場合

● 寒を押してメッセージを消す

- 今後、実行できない予約がなくなるまで、電源「入」時にこのエラーメッセージが表示されます。
- ※ 今後このエラーメッセージを表示させない場合は、
 ごはなく
 を押してください。

(「連ドラ予約エラー表示」が「表示しない」に設定されます。)

④予約リスト 37 ♂ で確認し、予約の取り消しや変更をする

東芝RDデジタルでの予約(録画)のご注意

- 東芝RDシリーズ側で非契約のチャンネルの場合は、予約の 設定はできますが番組は録画されません。
- ●ペイ・パー・ビュー番組の場合は録画実行時に東芝RDシ リーズでの番組購入の操作が必要です。
- 視聴制限のある番組の場合、東芝RDシリーズ側で視聴制限 が解除されない場合には番組は録画されません。
- 放送時間連動には対応していません。

予約の動作について

● テレビを視聴中の予約の動作について説明します。

予約設定後

● 録画予約の場合は本体前面の「録画予約(橙)」表示が点 灯します。

予約した番組放送が始まるとき

- ●予約した番組の放送開始時刻近くになると、画面に メッセージが表示されます。予約を中止する場合は、 を押します。
- 予約した番組の放送開始時刻になると、自動的に予約 した番組のチャンネルに切り換わります。
- 録画予約の場合は、本体前面の「録画実行(赤)」表示が 点灯し、内蔵HDDに録画中は本体前面の「HDD」表示 が緑色に点灯します。
- 視聴予約したペイ・パー・ビュー番組の開始時には、 番組購入の画面が表示されますので、購入の操作をし てください。
- 視聴予約した視聴制限のある番組が始まるときには、 視聴制限がある旨のメッセージが表示されます。 を押したあと、暗証番号(準備編 **68**))を入力してく ださい。



予約した番組の放送中

●録画予約した番組の録画中に操作できないボタンを押すと、「***を録画中です。終了を押すと録画を中止します。」または、「録画実行中は切り換えられません。」が表示されます。

||■録画を中止したいとき

- ◆ を押し、メッセージが表示されている 間に、もう一度 ◆ を押す
 - 外部機器に録画している場合は、 2イックを 押して、その他の機能」内の「外部機器録画停 止」を選んで中止することもできます。
 - ●東芝RDシリーズに「テレビdeナビ予約」で 録画している場合は、上記の操作をしても録 画機器側の録画は中止されません。録画機器 側でも録画中止の操作をしてください。

予約した番組の放送終了時

- 予約した動作を終了し、本機を通常どおり使用できま す。
- ●録画予約した番組の録画が終了した場合は、本体前面の「録画実行(赤)」表示が消えます。ただし、ほかにも録 画予約がある場合は、「録画予約(橙)」表示は点灯したままです。

内蔵HDDで録画・再生をする

- 本機にはHDDレコーダーが内蔵されており<u>、</u>録画・再生などができます。
- 必要に応じて「HDD設定」(準備編**75**3~**78**37)をしてください。
- ※「使用上のお願いとご注意」(準備編 133 デ、1437)もよくお読みください。

はじめに

■録画について

● 内蔵HDDを使った録画の方法には以下があります。

見ている番組を録画する

これから放送される番組を録画予約する



● 録画ボタンで録画する 29 3 (※番組表で録画する方法もあります。 313)

■内蔵HDDに録画できる時間の目安

- (例) 設定条件:「ちょっとタイム時間設定」(準備編 763)を「30分」、「自動削除設定」(準備編 773)を「しない」、「今すぐ ニュース設定」(準備編 753)を設定していない場合は、以下の時間になります。
 - ※「自動削除設定」が「する」の状態(お買い上げ時の状態)では、TS モード(HD)で約3時間分の録画領域を確保するので、録画時間が以下の時間よりも少なくなる場合があります。
- 地上デジタル放送の場合(録画品質「TS」での録画時): HDレート約32時間/ SDレート約81時間
- BS・110度CSデジタル放送の場合(録画品質「TS」での録画時): HDレート約27時間/ SDレート約81時間
- 地上アナログ放送の場合: SPモードで約134時間
- ※上記の録画時間は、あくまでも目安です。(録画時間は、放送のレートや設定条件によって変わります) また、画面に表示される録画可能時間(43,3、48,3、)は、録画時に容量不足とならないように少なめに表示しています。

■ 再生などの操作について

- テレビ画面に録画リストを表示させて、録画済み番組を選んで再生します。 43 子
- 早送り、早戻し、停止などは、リモコンのボタンで操作します。(本体のボタンでも一部の操作ができます) 423
- HDDへの録画中に、今録画している番組や他の録画済み番組を再生することもできます。

■ HDDを使った便利な機能(内蔵 HDD でだけできます)

●ちょっとタイム 443

• テレビを視聴中に電話がかかってきたときなどのように、少しの間、視聴を中断したいときに便利な機能です。

●今すぐニュース **46** 子

- リモコンの「今すぐニュース」ボタンを押すだけで、自動録画されたニュース番組を再生して見ることができます。
 ※ あらかじめ、どのニュース番組を自動録画するのかを登録しておくことが必要です。
- ●連ドラ予約 32 3

・ 連続ドラマを1回の予約操作で内蔵HDDに録画予約する機能です。

■ 内蔵 HDD と増設 HDD 間の移動について(コピーすることはできません)

- 内蔵HDDに録画した番組を、市販の増設HDDに移動することができます。473 (準備編493)
- 増設HDDに直接録画をすることはできません。

内蔵HDDを使用する際の重要なお知らせ

- 45 mの「内蔵HDDについてのお知らせ」もよくお読みください。
- 地上アナログ放送のみを受信している場合は「現在時刻設定」(準備編 58 3)をしてください。
 ・ 本機内に現在時刻情報がないと、内蔵HDDへの録画はできません。
 地上アナログ放送のみを受信している場合(デジタル放送を受信していない場合)で、iNETによる番組表を使用して
 - いない場合には外部から現在時刻情報を取得することができませんので、「現在時刻設定」をしてください。
- 内蔵HDDに短い時間(1分程度まで)の録画をした場合は、自動的に削除される場合があります。
- 内蔵HDDにHDMI入力端子からの信号を録画することはできません。
- 内蔵HDDにビデオ入力からの映像を録画することはできますが、D4映像入力端子からの映像は録画(「ちょっとタイム」 録画や録画予約での録画も含む)できません。

そのため、ビデオ入力1からの映像を録画する場合は、映像入力端子にも同じ機器を接続してください。 (D4映像入力端子と映像入力端子は同時に接続できます。その場合、テレビ画面にはD4映像入力端子からの映像が出ますが、内蔵HDDに録画されるのは映像入力端子からの映像です。)

- ●内蔵HDDには、ラジオ放送や独立データ放送は録画できません。(「ちょっとタイム」や「今すぐニュース」での録画の場合も同様です。)
- ●「今すぐニュース」についてはビデオ入力からの録画はできません。
- ●本機のビデオ入力に内蔵HDDの再生信号がはいるような接続・操作をしているときに、ビデオ入力の信号を内蔵HDDに録画して、同時にその録画している信号を再生すると正常な録画ができないのでご注意ください。



HDDメニューについて

を押すと、HDDに関する機能(録画・再生など)の一覧が表示されます。 下図は、HDDメニューの内容を説明したものです。 詳しい操作については、該当ページを参照してください。



内蔵HDDで録画・再生をする っづき

基本の操作

● リモコンや本体のボタンでHDDの操作ができます。

[リモコン]



ふたをあけた状態

ワンタッチスキップ・ 再生中に押すと30秒ほど先に進んで再生

内主中に押すと30秒はと元に進んで内主します。(スキップする時間は、「ワンタッチスキップ設定」(準備編1753)で変更できます。)

ワンタッチリプレイ

再生中に押すと10秒ほど戻って再生します。(リプレイする時間は、「ワンタッチリプレイ設定」(準備編[753))で変更できます。)

再生/一時停止

- 最後に見ていた番組の再生を開始します。
- 番組を途中まで見ていた場合にはつづき から再生します。
- 再生中に押すと再生を一時停止します。

スキップ(🖽 ・ 🍽)

- ・
 ごば、前に戻って頭出し再生します。

 (再生してから5秒以内の場合は、前の番組が再生されます。「今すぐニュース」、
 「ちょっとタイム」の場合は、5秒以内再生でもその番組の先頭に戻ります。)
- ・
 ご試は、一つ先に進んで頭出し再生します。
 (「今すぐニュース」、「ちょっとタイム」を見ているときには使えません。)







- リピート再生/ロックリピート再生については 493 をご覧ください。
- 早見早聞再生では、映像や音声がスムーズに出ない場合があります。

●本機のHDDに録画したデータ放送付き番組を再生中にワンタッチスキップ/リプレイ、早見早聞再生、一時停止などの操作をすると、 データ放送は終了します。

43 ページ

再生のしかた

を押し、▲·▼で「録画番組を見る」を
 選び、
 はを押す

● 録画リストが表示されます。(一番下の図)

▲・▼で録画番組を選ぶ

● 選んでいる番組の情報を見るには、(番組説明)を押します。

※ ビデオ入力から録画した番組には番組説明はありません。

寒を押す

お知らせ

- 選んだ録画番組の再生画面になります。
 ※ 再生されるまでに時間がかかる場合があります。
- ●「録画中」の番組を選ぶと、録画している番組を再生します。(これを「追っかけ再生」と呼びます。)たとえば、録画予約中に帰宅したとき、録画が終了するまで待たずに再生することができます。
- 停止、早送り、早戻しなどの操作はリモコンのボタン で行います。 423
- 画面表示で現在の状態などが表示されます。(表示を 消すには、もう一度画面表示を押してください。)

【内蔵HDDの再生中の場合】



■ HDD再生についてのお知らせ

次の場合は、録画した番組の最初の部分を約5秒間飛ばして、再生がはじまります。

- 録画番組をはじめて再生するとき
- スキップ((()) で別の番組に切り換えたとき
- 最後まで再生した録画番組をもう一度再生するとき
- 録画リストの再生画面で再生するとき

■ 録画リスト画面について・他

- ▲·▼を押し続けると、カーソルは速く移動します。
 (その際、情報が一時的に表示されない場合があります)
- 地上アナログ放送の番組名などの情報は、ADAMSまた は、iNETを使って取得します。(準備編[15]) どちらも使用していない場合は、番組名は表示されませ ん。(その場合は日付が表示されます)
- ●録画リストに表示できるのは最大700番組です。(内蔵 HDD350番組、増設HDD350番組)
- 番組の表示時刻は実際の録画情報から算出していますの で、HDDの録画動作時間とは一致しない場合があります。
- 録画リスト画面では、番組連動データ放送の操作はできません。
- 録画した地上デジタル放送のチャンネル番号などは、本 機のチャンネル設定に変更があると正しく表示されない 場合があります。
- 録画リスト画面で、選ばれている番組を最後まで再生し 終わると、そのまま静止状態になります。

 選んでいる表示形式 ●「HDD別」は、内蔵・増設 HDDの両方が接続されて 	内蔵HDDの録画リスト	
しいるときに表示されます。 ●「連ドラグループ別」は、 連ドラ予約した番組がある	録画リスト 選/ << 通常表示、曜日別、ジャンル別、連ドラグループ別、HDD別、の中から選べます。	しでいる番組の番号/ 記録番組数 日本1000000000000000000000000000000000
場合に表示されます。 (※44 名	1/13● 新しい来知順 録 お元気ですか ▽梅祭り中継 お元気ですか ▽梅祭り中継 2/8(水) され	国中の番組に表示 1ます。
選ばれている録画番組の	中止D011 3/ 8(x)PM 300~ 全内蔵 字 体操の時間 NEW 3/ 8(x) 5. 1 SS オリンピック総集編 ▽男子スノ・・・ NEW 3/ 7(火)	送日
情報	→ お元気ですか マ中継: 恋のお願い事メール… 3/6(月) 「一度 5. 1 SSBSクラシック 3/4(土) ない	!も一画面で再生してい ▶番組に表示されます。
選んだ番組が再生画面に 表示されます。	山の学校 3/3(金) 「「学」」 ふしぎの授業「わくわく!おもちゃ作… 3/1(水)	ックアイコン
HDDに録画できる残り 時間の日空	● 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	書き録画アイコン 麺設定(36)で「する」
「カラーボタンでの操作」		
473	● 番組放送時間などは送信側の情報によっては正しく表示されない場合が あります。	<u></u> 髪量表示は目安です。

● 録画リスト画面では、表示タブの切り換え、録画番組のロック・削除・移動・HDDの残量確認などもできます。 ●「ちょっとタイム」で録画中の番組や「今すぐニュース」で録画した番組は、録画リストに表示されません。

※「ちょっとタイム」を終了して、録画内容を保存した場合(443 右側)は、録画リストに表示されます。

その際は、「ちょっとタイム」での録画がはじまった時点の番組名が表示されます。

内蔵HDDで録画・再生をする っづき

「ちょっとタイム」機能

※ 40 了の「内蔵HDDを使用する際の重要なお知らせ」もよく お読みください。

「ちょっとタイム」とは…

- テレビを視聴中に電話がかかってきたときなど、少しの間、 視聴を中断したいときに便利な機能です。
 ■ <u>ない少仏</u>を押すと視聴中の番組の録画が始まります。
 用事が終わったら、もう一度、<u>ない少仏</u>を押せば録画が始まったところからの再生が始まります。
- ●「ちょっとタイム」は内蔵HDDにだけできます。

以下の準備が必要です

●「ちょっとタイム時間設定」(準備編 **酒**)で、「ちょっとタイム」に使用する録画時間を設定します。お買い上げ時は「30分」に設定されています。

「ちょっとタイム」を使う

- - 録画が始まります。

[用事が終わったあと、続きを視聴するには] **もう一度、**「ちょうどん」を押す



- 手順 1 で録画が始まったところからの再生が始まり ます。
 - ※ 手順1から2までの時間が「ちょっとタイム時間 設定」で設定した時間よりも長かった場合には、途 中からの再生となります。453
- 早送りや停止などをするには、リモコンボタンで操作してください。

- Ⅱ■「ちょっとタイム」を終了するには
 - 🛷を押す
 - ②「ちょっとタイム」録画した内容を保存する場合は、◀・▶で「はい」を選び、鍵を押す
 - 保存しない場合は「いいえ」を選んでください。
 - 本体やリモコンの停止ボタンでも同様の操作で終了できますが、本体のボタンを使う場合、◀・▶は本体の音量ボタン、
 は本体の入力切換ボタンで操作します。



」で ●「ちょっとタイム」は、内蔵HDDでだけできます。

- ●ビデオ入力からの信号を視聴中にも「ちょっとタイム」できます。ただし、HDMI入力端子、D4映像入力端子、PC入力端子からの信号では「ちょっとタイム」はできません。
- 早送り再生によって再生位置が現在の録画位置の近くまで 来ると、通常の再生になります。(放送からの遅れ時間は、多 少変わります。)
- 録画禁止の番組は、「ちょっとタイム」はできません。
- 録画予約などで録画実行中には、「ちょっとタイム」はできません。
- ●「ちょっとタイム」での録画中には、録画**29**3 はできません。
- ●「ちょっとタイム」での録画中に録画予約の時刻になった場 合は、録画予約が優先されます。
- 「ちょっとタイム」ができるのはテレビ放送のみです。(ラジ オやデータ放送はできません)
- ●「ちょっとタイム」でBS / 110度CSデジタル放送を録画 中は、他のBS / 110度CSデジタル放送を選局できません。
- ●「ちょっとタイム」での録画時の録画品質は、アナログ放送 の場合は「XP」、デジタル放送の場合は「TS」です。録画品質 の変更はできません。
- ●「ちょっとタイム」での録画中は、本体前面の「録画実行」(赤) 表示が点灯します。また、画面右下に「ちょっとタイム録画 中」が表示されます。(画面表示)で消すことができます)
- ●「ちょっとタイム」での録画は、終了の操作をしない場合は、 6時間で自動的に終了します。
- ●「ちょっとタイム」の再生中に<u>ちぬめ</u>を押すと一時停止に なります。(もう一度押すと再生に戻ります。)
- ●「ちょっとタイム」での録画中に、リモコンや本体の電源ボ タンを押したり、停電がおきると録画は中止されます。
- ●「ちょっとタイム」で録画した内容を保存すると、実際の録 画時間よりも数分多く保存される場合があります。

45 ~-y

「ちょっとタイム」の詳しい動作について

- ●「ちょっとタイム」では、「ちょっとタイム時間設定」で設定 した時間(「30分」または「60分」)のみ保存するループ録画 をします。
 - ※「ちょっとタイム時間設定」の設定時間(「30分」など)は 目安です。

(例)「ちょっとタイム時間設定」を「30分」にした場合

- <u>ちょや仏</u>を押すと約30分間の録画が始まります。(下図の
 ②)
- ●約30分間の録画が終わると、続けて最初の録画済み 部分を消しながら、その消した部分に新たに続きを録 画していきます。これをループ録画と呼びます。(下図 の④)

これによって、常に最新の30分間が録画されます。

●もう一度、「など仏」を押すと、最初にボタンを押してから30分以内であれば、録画が始まったところからの再生が始まります。
 「など仏」を押すのが30分を過ぎた場合は、途中から(2回目に「など仏」を押す30分前から)の再生となります。(30分以上前については、ループ録画によって録画が消えているので再生できません。)

※「ちょっとタイム」の録画のイメージ図

(「ちょっとタイム時間設定」を「30分」にした場合)



内蔵HDDについてのお知らせ

- ■録画ボタンで録画をした場合には3時間で自動停止します。(「HDD録画設定」の「ワンタッチ録画時間」(準備編 (53)で連続録画時間を変更していた場合は、その設定時間で停止します)
 - 番組表や日時指定予約などから内蔵HDDに録画予 約した場合は、最大9時間の録画ができます。
- ■古い録画番組の自動削除機能について
 - お買い上げ時には「HDD設定」の「自動削除設定」(準備編(元子)が「する」に設定されています。 この状態では以下の場合に、ロックをしていない古い録画番組が自動的に削除されます。
 - 録画ボタンを使った録画の終了時に、HDDの残量がTSモード(HD)で約3時間分より少なくなった場合。(「HDD録画設定」の「ワンタッチ録画時間」(準備編 15)で連続録画時間を変更していた場合は、その設定時間分より少なくなった場合)
 - ・録画予約の実行時や「ちょっとタイム」の録画内容の保存時にHDDの残量が足りない場合。
 - ※ ロックした番組の録画容量が多い場合には、録画で きる時間が短くなったり、録画ができなくなったり しますのでご注意ください。

自動削除機能を使わない場合は、「自動削除設定」を 「しない」に設定してください。

「今すぐニュース」機能

※ **40** 了の「HDDを使用する際の重要なお知らせ」もよくお読みください。

「今すぐニュース」とは…

● ● ● ● ● ● ● ■

以下の準備が必要です

1. あらかじめ、どのニュース番組を自動録画するのかを登録 しておきます。(放送の種類、チャンネル、曜日等と時刻を登 録します。)

登録には、自動登録と手動登録があります。

- 自動登録は「はじめての設定」の手順の中で行いますが、 未登録の場合は以下の操作手順によって自動登録画面に 進むことができます。
- 手動登録する場合は、(準備編[75])の「今すぐニュース 番組登録」をご覧ください。
- 番組表から手動登録することもできます。183
- 2. 「今すぐニュース」で録画する録画品質を設定します。(準備 編<u>76</u>3)の「今すぐニュース録画品質」をご覧ください。

「今すぐニュース」を使う

「ボニュス」を押す

- 自動録画された番組が再生されます。
- 早送り、早戻しなどをするには、リモコンボタンで操作してください。

「再生を停止するには]

■停止を押す

● € でも停止できます。

II■ 承正式を押したときに、次のメッセージが表示 された場合

「今すぐニュース番組」が登録されていません。 はじめての設定を行うことで、「今すぐニュース 設定」を自動登録することができます。		
はじめての設定を行いますか?		
はいいえ		
↔ で選び 決定 を押す		

● 「今すぐニュース」で録画する番組が登録されて いません。

自動登録をする場合は、◀・▶で「はい」を選び、 えを押してください。 「はじめての設定」の「今すぐニュース設定」(準備編 (猫編 (猫))画面に進み、設定してください。 その際、チャンネル設定をまだしていない場合 は、チャンネル設定もしてください。

「今すぐニュース」のご注意とお知らせ

●「今すぐニュース」の自動録画について

- あらかじめ設定された放送の種類、チャンネル、曜日等と
 時刻について自動録画をします。
- 自動録画は、本機の電源が「入」、「待機」、「切」のいずれの 場合にも行われます。
- 最新のニュース番組の自動録画が終わると、古いニュー ス番組は自動的に削除されます。
- * 最新のニュース番組が最後まで録画できなかった 場合は、古いニュース番組を残して新しいニュー ス番組を自動的に削除します。
- •「今すぐニュース」と録画予約の時刻が近い場合は、「今す ぐニュース」の録画を開始しません。
- HDDの再生中や録画番組を増設HDDに移動している 場合は、「今すぐニュース」の録画を開始しません。
 「今すぐニュース」の録画中にHDDの再生を始めた場合 は、「今すぐニュース」の録画を継続します。
- •「HDD設定」の「今すぐニュース番組登録」(準備編 753) で登録されている番組をすべて取り消した場合に、「今す ぐニュース」で録画した内容は削除されます。
- 「今すぐニュース」で録画した番組は、録画リストには表示されません。

||■「今すぐニュース」の自動録画中に 🔗 が押されたとき

もう一度 を押すと、自動録画を中止します。
 (■停止)でも中止できます。)

● 以下の場合には「今すぐニュース」の自動録画は中止されます。

- BS / 110度CSデジタル放送のニュース番組を自動録 画しているときに、他のBS / 110度CSデジタル放送 を選局した場合
- 二画面表示にしたとき
- 番組情報の取得をした場合
- ・ 録画予約などで、他の録画が始まったとき
- ※ 上記のほか、一部のメニュー操作などでも中止される場合があります。
- ※ データ放送を選んだときにも自動録画が中止される場合 があります。

●「今すぐニュース設定」で登録したニュース番組の時間が変更された場合には、手動でニュース番組の登録、取り消しをしてください。 (準備編 **75 7**)

録画リストではこんなこともできます!

||■ 録画番組を並べ替える

- ●録画リスト画面で、着──」を押す
 - <u></u>を押すたびに「新しい番組順」⇔「古い番組順」 と交互に切り換わります。

||■ 録画番組を削除する

● HDDに録画した番組を削除することができます。
 ※ 録画中や「ちょっとタイム」中は、削除できません。

Ⅱ■ ひとつの番組を削除する

●削除したい番組を▲·▼で選び、^赤しを押す

- ②確認画面で、「はい」を ◀・▶ で選び、 鍵を押す ※ 削除中は操作しないでください。
- ⑧「削除しました。」が表示されたら、

||■ 複数の番組を削除する

- ●録画リスト画面で、^赤→を押す
- ②「選択削除へ」を ◀・▶ で選び、
 番組名の前にチェックボックスが表示されます。



ロックされた番組にチェックは付きません。

❷削除したい番組を▲・▼で選び、鍵を押す

- (歳)を押すたびに□⇔☑に切り換わります。
- を押して、別のタブ内の番組にチェックをつけることもできます。
- 手順2の画面では、以下もできます。
 - 表示しているタブ内のすべての番組を選択する 場合は、 場合は、 もついての を押します。
 - 表示しているタブ内の選択をすべて取消する場合は、□□□を押します。
 - ロックを解除したい場合は、ロックされている 番組を選んで
 登押します。
- 3^赤一を押す
- ④確認画面で、「はい」を <・ ▶ で選び、 鍵を押す
 ※ 削除中は操作しないでください。

⑤「削除しました。」が表示されたら、
定

||■ 録画番組をロックする

- ロックは、録画した番組が削除されないようにする機能 です。
- 録画予約する際に「録画設定」でロックすることもできます。 **36** デ

※録画中や「ちょっとタイム」中は、ロックできません。

- ●録画リスト画面で、ロックしたい番組を▲·▼で選び、二種を押す
 - ■ を押すたびにロック⇔解除と交互に切り換わります。
 - ロックした番組にはアイコン「▲」がつき、削除や番 組名の変更、ジャンルの変更はできなくなります。

||■ 録画番組を移動する

- 内蔵HDDと増設HDDの間で、録画した番組を移動する ことができます。
 - ※ 録画中や「ちょっとタイム」中、移動先のHDDの容量 が不足している場合や番組数がいっぱい(内蔵HDD に移動できるのは350番組まで)の場合は移動でき ません。
- ●録画リスト画面で、移動したい番組を▲·▼で選び、



 ④ <・ ▶ で「はい」を選び、 定 を押す
 ● 移動がはじまります。移動が終わるまでは、HDDの 録画・再生はできません。



※ 番組の移動中に録画予約の開始時間になりそうな場合は、移動できません。画面に表示される移動状況 (パーセント表示)は目安です。HDDの性能などにより変動します。

||■ 移動を中止するには

- ●リモコンの 🔗を押す
- 2メッセージが表示されている間に、もう一度
 を押す

本機のHDDで録画・再生をする っづき

録画リストではこんなこともできます! っづき

||■ 表示のしかたを変える

 ●録画リストを「通常表示」から「曜日別」や「ジャンル別」、 「連ドラグループ別」、「HDD別」に切り換えることができます。

●録画リスト画面で図・図を押す

- **通常表示** : すべての録画番組を表示します。
- 曜日別 : 録画した曜日ごとに表示します。
- ジャンル別 : ドラマや映画などのジャンルごと に表示します。 ※番組情報がない場合は「その他」 に分類されます。
- 連ドラグループ別:「連ドラ予約」[32]の予約ごとに表示します。 ※「連ドラ予約」で録画した番組が
- ない場合は選べません。 ● HDD別 : 内蔵HDD / 増設HDD別に保存さ れている番組を一覧表示します。 ※増設HDDが接続されていない 場合は選べません。

2表示したい曜日や項目などのタブを◀・▶で選ぶ

※通常表示以外は、タブが表示されます。



||■ 残量を確認する

- HDDの残量を画面で確認できます。
 - ※ 残量表示や録画可能時間表示は、あくまでも目安で あり、保証するものではありません。

む 録画リスト画面で、 <u> クイック</u>を 伊す



❷▲·▼で「残量」を選び、 蹠を押す

- 残量表示画面が表示されます。
- 増設HDDが接続されている場合は、 **●**・ を押すた びに「内蔵HDD」 ←→ 「増設HDD」の残量表示に切 り換えられます。



⑥残量表示画面を消すには、
定を押す

||■ 録画番組を検索する

● ジャンル、キーワードなどの検索条件を指定して番組を 検索できます。(増設HDDが接続されている場合は、増 設HDDに保存されている番組も検索対象です)

①録画リスト画面で、 クイックを押す

- 2▲·▼で「録画番組検索」を選び、 蹴を押す
 - 検索画面が表示されます。

録画番組検索		
S 内蔵HDD		
	検索条件を指定してください。	
ジャンル	指定なし	
キーワード	指定なし	
日付	指定なし	
チャンネル	すべて	
	検索開始	
	🗣 で選び 決定 を押す 戻る で前画面	

49 ~-ジ

- ❸▲·▼で「ジャンル」、「キーワード」を選び、 定を押す
 - 選びかたは 15 3 2、③の手順で操作してください。
 ※ ジャンル、キーワードのどちらかは必ず指定してください。
- ❹日付を指定するときは、以下をする
 - ① ▲·▼で「日付」を選び、 寒 を押す
 - ② 日付指定画面で、指定する日付を▲·▼·◀·▶で選び、
 (端)を押す

※ 画面の左端の項目を「指定する」にしたときに、検 索開始日と終了日を指定できます。

- ⑤チャンネルを指定するときは、以下をする
 - ① ▲·▼で「チャンネル」を選び、 定定を押す
 - ② チャンネル指定画面で、◀・▶で指定する項目、▲·▼ で指定する内容を選ぶ
 - ・放送の種類 : BS / CS / 地上D / 地上A / ビ デオ入力/すべて
 - チャンネル : すべて / 上記の受信可能なチャンネル ③ 指定が終わったら、(定)を押す
- ⑥▲·▼·◀·▶で「検索開始」を選び、
 (練)を押す
 ●検索にはしばらく時間がかかります。
- ⑦検索結果が表示されたら、▲·▼で番組を選ぶ
 - 選んでいる番組の説明を見るには、**番組説明**を押し ます。**19***3*
- ⑧ 速を押す
 - 選んだ番組の再生が始まります。

■ リピート再生設定

- リピート再生やロックリピート再生の設定をします。
- ●録画リスト画面で、 クイックを押す
- ❷▲·▼で「リピート再生設定」を選び、寒シを押す
- 3▲・▼で設定項目を選び、 定を押す

 - ロックリピート再生 ♪: ロックしている番組を順 次再生します。再生される 順番は録画リスト 43 アの 古い番組順になります。
 - ロックについては363、473をご覧ください。
 - ※設定した「リピート再生」、「ロックリピート再生」の アイコンは、録画した番組を再生した際に、カウン ター表示で確認できます。
 - ※録画中の番組は、リピート再生できません。

■ 連ドラグループ名の変更

- 録画リストの表示モードを「連ドラグループ別」 483 に した場合に、連ドラグループのタブ名を変更することが できます。
- ここで名前を変更すると、予約リストの予約番組名も同じ名前に変更されます。
- 番組の録画中は、名前の変更はできません。
- ●「連ドラグループ別」の録画リスト画面で、名前を 変更したいタブを◀・▶で選ぶ ────

<< 運ドラグループ別 >> 通常表示	録画リスト 、曜日別、ジャンル別、連ドラグループ別	リ、HDD別、の中から選べます。
君がいた場所で	[字]幕末武勇伝	ブラザー![字] [S]
幕末武勇伝 #3 「激突!…	幕末武勇伝 #3 「新たな派閥争し	1/4 新しい番組順 い勃発… NEW 3/7(火)
XP 新FDD11 3/ 7(小)DM 0:00~DM 0:59 10%	幕末武勇伝 #2 「男たちの横顔」	2/ 28(火)
	幕末武勇伝 #1 「歴史をつくる男	たち、参上!」 2/21(火)
SHDD情報 録画可能時間:TS 10時	間26分(HD) / 31時間18分(SD) 残量: 📖	74% 自動削除
∲で選び 決定 を押す ≪ ≫	リスト切換 青 並べ替え 赤 削除	起 ロック 黄 番組移動 クイック

2 クイックを押す

3▲・▼で「連ドラグループ名の変更」を選び、 定を押す

- ④文字入力画面で連ドラグループのタブ名を変更する
 - 文字入力のしかたは 26 了をご覧ください。
 - 半角カタカナは入力できません。

||■ 番組名の変更

- 録画した番組の名前を変更できます。
- デジタル放送や、ロック 473 されている録画番組と番 組の録画中は、番組名の変更はできません。
- ●録画リスト画面で、▲·▼で名前を変えたい番組を 選び、「クイック」を押す
- 2▲・▼で「番組名の変更」を選び、蹴を押す

❸ 文字入力画面で番組の名前を変更する

● 文字入力のしかたは267をご覧ください。 ● 半角カタカナは入力できません。

||■ ジャンルの変更

- 録画した番組のジャンルを変更できます。
- デジタル放送や、ロック473 されている録画番組と番 組の録画中は、ジャンル変更はできません。
- ●録画リスト画面で、▲·▼でジャンル変更したい番組を選び、クイックを押す
- 2▲・▼で「ジャンルの変更」を選び、 定を押す

❸ ▲・▼・◀・▶ で設定するジャンルを選び、 鍵を押す

お知らせ.

- **ロックリピート再生について** ● ロックリピート再生をする際は、再生の切り換わりに、まれに音がひずむことがあります。
- 頭出し再生は、ロックリピート再生時であっても全番組が頭出し再生の対象となります。
- ●ロックしていない番組を選んだ場合は、その番組だけを繰り返し再生します。

お好みや使用状態に合わせて設定する

お好みの映像を選ぶ

51



あざやか	明るく、迫力ある映像で楽しむとき
標準	お部屋で落ち着いた雰囲気で楽しむとき(日常、ご家庭で使用するときの推奨設定です)
映画	暗くした部屋で映画館のような雰囲気で楽しむとき(暖かみのある色あいを再現します)
メモリー	お好みに調整した映像で楽しむとき
テレビプロ	テレビ番組を見るのに適した設定です(お好みにあわせて、さらに細かな調整を記憶させることができます)
映画プロ	映画を見るのに適した設定です(お好みにあわせて、さらに細かな調整を記憶させることができます)
ゲーム	ゲームのレスポンスを重視し、ゲームをするのに適した画質設定です(入力切換を「ビデオ入力1 ~ 3」「HDMI1、 2」「PC」のどれかに切り換えているときに選べます)
PCファイン	PCの画面を表示するのに適した設定です(「HDMI入力モード設定」(準備編 71 37)で「PCモード」を選んでいて、 入力切換を「HDMI1、2」「PC」のどちらかに切り換えているときに選べます)

※「メモリー」、「テレビプロ」、「映画プロ」、「PCファイン」には、それぞれ異なったお好みの調整を記憶させることができます。 ※映像メニューは、入力端子ごとにそれぞれ記憶させることができます。

お好みの映像に調整する

●上記の「お好みの映像を選ぶ」で「テレビプロ」または「映画プロ」を選んで調整すると、調整した状態をそれぞれに記憶できます。 「テレビプロ」「映画プロ」以外を選んでいて調整した場合は、調整した状態が映像メニューの「メモリー」に記憶されます。

1	クイック」を押し、▲・▼で「映像設定」を選び、 蹴を押す
2	▲・▼で「映像調整」を選び、決定を押す
3	▲·▼で調整項目を選び、 (波)を押す ● 調整項目の詳しい内容については、下表をご覧ください。
4	●・●でお好みの映像に調整し、 ● いくつちの原因を記定する場合は 天照 9 4 を得りましてください

●いくつもの項目を設定する場合は、手順3、4を繰り返してください。

● (跳)を押さずに▲·▼で調整項目を切り換えることもできます。
 ● 調整が終わったら、
 ◆ を押します。

●を押したとき 調整項目 内容 $00 \sim 100$ ユニカラー コントラスト・明るさ・色の濃さが同時に調整できます。 淡くなる⇔濃くなる $00 \sim 100$ バックライト お好みの見やすい画面の明るさに調整できます。 暗くなる⇔明るくなる $-50 \sim +50$ 黒レベル 黒の階調を調整します。(黒髪などを見やすくします) 暗くなる⇔明るくなる $-50 \sim +50$ 色の濃さ 色の濃さが調整できます。 淡くなる⇔濃くなる $-50 \sim +50$ 色あい 色あいが調整できます。(肌の色に注目して調整します) 紫っぽくなる⇔緑っぽくなる -50 ~ +50 やわらかい映像になる⇔くっきりした画像になる シャープネス 映像の鮮明さが調整できます。 次ページをご覧ください。 詳細調整 さらに細かく映像を調整できます。 初期設定に戻す 調整した項目をお買い上げ時の状態に戻します。



映像をより細かく調整する

クイックを押し、▲·▼で「映像設定」を選び、○○を押す
 ▲·▼で「映像調整」を選び、○○を押す
 ▲·▼で「詳細調整」を選び、○○を押す
 ▲·▼で調整項目を選び、○○を押す
 ●調整項目の詳しい内容については、下表をご覧ください。

5 ◀・▶または▲・▼でお好みの映像に調整し、鍵を押す

● 数字の調整項目は、 (4・) で調整します。それ以外は ▲・ マ でレベルを選び (定) を押してください。

- ●いくつもの項目を設定する場合は、手順4、5を繰り返してください。
- 調整が終わったら、 ◆を押します。

映像の何を調整するか? 詳細調整項目 調整レベル 映像状態 色あいの調整 ₩1 色調を調整します。 色温度 「低」「中」「高」 映像のホワイトバランスや肌色な 低:暖色系、高:寒色系 どを好みに合わせて生彩にします。 色温度 Gドライブ $-15 \sim 00 \sim +15$ 明るい部分の色温度を微調整します。 [+|方向で緑(G)または青(B)が強く 「低」 なります。 $-15 \sim 00 \sim +15$ 「中」 Bドライブ 「高」 それぞれのシーンに最適な階調を調整 階調の調整 ダイナミックガンマ $00 \sim +10$ し、調整を強くするに従って、メリハリ感 映像の明部と暗部のコントラスト のバランスを細かく調整します。 が強調されます。 映像の明部と暗部のコントラストのバラ ガンマ調整 $-5 \sim 00 \sim +5$ ンスを補正します。 [+]方向で画面全体が明るくなります。 輪郭の調整 ж2 横線の輪郭を補正します。調整を強く Vエンハンサー 「オフ」「弱」「中」「強」 映像の輪郭などを強調したり弱め (垂直輪郭補正) するに従って、輪郭が強調されます。 たりすることができます。

※1 色温度調整は、まず▲·▼で「低」「中」「高」を選び、(速)を押します。そのあと、GドライブとBドライブのそれぞれの調整をしてください。 ※2 Vエンハンサーは、入力切換が「HDMI1、2」(「HDMI入力モード設定」(準備編 (万子))が「PCモード」になっている場合)と、「PC」に切 り換わっているときには調整できません。

||■ 映像調整をお買い上げ時の状態に戻すとき

お知らせ

●上記の手順3で▲·▼で「初期設定に戻す」を選び、
 2 <・▶で「はい」を選び、(端)を押す

● ★==- (ふたの中)を押してメニューから「映像設定」を選ぶこともできます。

● ゲーム画面のときは映像メニューの切換えはできません。



0十小山1月11日

お好みや使用状態に合わせて設定する っづき

色を細かく調整する(カラーイメージコントロールプロ)

カラーイメージコントロールプロのオン/オフを設定する

●下の「カラーパレットプロ調整」をする場合は、「オン」に設定します。(お買い上げ時は「オン」に設定されています)

 クイック を押し、▲·▼ で「映像設定」を選び、窓を押す

2 ▲·▼で「カラーイメージコントロールプ □」を選び、鍵を押す





4 ▲·▼で「オン」または「オフ」を選び、戀を 押す

● 設定が終わったら、 を押します。

カラーパレットプロ調整

- カラーパレットプロ調整には、「ベースカラー調整」と「ユー ザーカラー調整」があります。
- 調整した内容は、「映像メニュー」 50 mの「メモリー」に記憶 されます。

||■ ベースカラー調整

- ●レッド、グリーン、ブルーなどの色ごとに、色あいや色の 濃さ、明るさを調整できます。
- ●以下の操作で、「カラーパレットプロ調整」の画面にする
 - <u>クイック</u>を押し、▲·▼で「映像設定」を選び、
 押す
 - ② ▲·▼で「カラーイメージコントロールプロ」を選び、
 2 を押す
 - ③ ▲·▼で「カラーパレットプロ調整」を選び、 定を 押す

2▲・▼で調整したい色を選び、対応を押す



❸以下の操作でお好みの色に調整する

- ① _____を押して静止画にする
 - (もう一度押すと静止画が解除されます)
 - 動画のままでも調整できますが、静止画のほうが 調整しやすくなります。
- ② ▲·▼で「色あい」、「色の濃さ」、「明るさ」のどれかを選んだあと、◀·▶で調整する。

※ 元の色(初期状態)に戻すには、赤します。



③手順②で他の項目を選び、同様に調整する ④選んだ色の調整が終わったら、 を押す

※いくつもの色を調整する場合は、手順**②、③**を繰り返し ます。

❹ 調整が終わったら、 ●を押す

▶ 📇 (ふたの中)を押してメニューから「映像設定」を選ぶこともできます。

● ベースカラーの調整範囲は-30~+30です。

● テレビを公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテルなどで、「カラーパレットプロ調整」を利用して、オリジナルの映像と異な る色の画面を表示すると、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがありますので、ご注意願います。

||■ ユーザーカラー調整

- ●実際にテレビ画面に表示されている色を指定して、その 色の色あいや色の濃さ、明るさを調整できます。調整し た結果は、指定した色と同じ色すべてに、同じように反 映されます。肌色をお好みの色に調整する場合などに便 利な機能です。
- ●以下の操作で、「カラーパレットプロ調整」の画面にする
 - クイックを押し、▲·▼で「映像設定」を選び、
 を押す
 - ② ▲·▼で「カラーイメージコントロールプロ」を 選び、
 2 選び、
 - ③ ▲·▼で「カラーパレットプロ調整」を選び、定 を押す
- ②▲·▼で「ユーザー1」「ユーザー2」「ユーザー3」の どれかを選び、

選んだパレットに記憶します。



❸以下の操作で調整したい色を登録する

- ① 売 を押して静止画にする
 - (もう一度押すと静止画が解除されます)
 - 動画のままでも調整できますが、静止画のほうが 調整しやすくなります。
- ② ▲·▼で「基準色変更」を選び、 蹴を押す
 - カーソルが表示されます。
- ③ ▲·▼· ◀·▶ でカーソルを調整したい色の上まで 移動し、㈱ を押す
 - ●「基準色」に色が登録されます。



- ④以下の操作で新しく登録したい色に調整する
 - ① 青 を押して静止画にする
 - ② ▲·▼で「色あい」、「色の濃さ」、「明るさ」のどれ かを選び、 ◀·▶で色を調整する

※ 元の色(初期状態)に戻すには、 赤っを押します。



③手順②で他の項目を選び、同様に調整する ④色の調整が終わったら、 を押す

❺ ✐を押して、メニューを消す

- II■ カラーイメージコントロールプロをお買い上げ時の 状態に戻すとき
 - すべての色がお買い上げ時の状態に戻ります。
 - ●以下の操作で、「カラーイメージコントロールプロ」の画面にする
 - クイック を押し、▲·▼で「映像設定」を選び、
 を押す
 - ② ▲·▼で「カラーイメージコントロールプロ」を 選び、
 2 という
 2 という
 3 との
 4 との
 3 との
 4 との
 5 との
 <
 - 2▲・▼で「初期設定に戻す」を選び、 対応を押す
 - ③初期設定に戻す場合は、<・トで「はい」を選び、 を押す

❹ ℯ✔を押して、メニューを消す

お好みや使用状態に合わせて設定する っづき

ノイズリダクション(NR)設定

- 映像のノイズやざらつきを減らします。(映像によっては、効果がわかりにくい場合があります。)
- 設定した内容は、「映像メニュー」 553 の「メモリー」に記憶されます。
 - ______を押し、▲・▼で「映像設定」を選び、蹴を押す
 - ▲・▼で「ノイズリダクション設定」を選び、鍵を押す
 - ▶ 設定したい項目を▲・▼で選び、を押す
 - 設定項目については、下表をご覧ください。

Δ

- ▲・▼でお好みの映像に調整し、∞を押す
- ●別の項目を設定する場合は、手順3、4を繰り返してください。
 ●調整が終わったら、
 ◆ た押します。

	映像の何を調整するか?	設定項目	設定レベル	映像状態
	ノイズ量の調整 映像のノイズ量を 調整します。	エムベグ MPEG NR	「オフ」「弱」「中」「強」	デジタル放送やDVDなどの動きの速い映像の、ブロックノイズ (モザイク状のノイズ)を減らす機能と、モスキートノイズ(輪郭の まわりにつく、ちらつきノイズ)を減らす機能です。 ※強くかけると精細感をそこなう場合があります。
		ダイナミック NR	「オート」「オフ」「弱」 「中」「強」	画像のざらつきノイズやちらつきを減らす機能です。 ※強くかけると残像が気になる場合があります。 通常は「オート」に設定してください。

※下の「ドット・クロスカラーリダクション」を「オン」に設定すると、「ダイナミックNR」の設定状態は、自動的に「オフ」になります。 ※ノイズリダクション設定は、入力切換が「PC」に切り換わっているときには調整できません。

ドット・クロスカラーリダクション設定

- 画像のざらつきノイズを減らす設定です。
- ●「オン」に設定すると、つぶ状のノイズや虹状のにじみを減 らします。(映像によっては残像が気になる場合や、効果が わかりにくい場合があります。)
- 設定を変更するたびに、「映像メニュー」 **50** アは「メモリー」 になります。
- クイックを押し、▲·▼で「映像設定」を選び、
- 2 ▲·▼で「ドット・クロスカラーリダクション」を選び、定を押す
- **3** ▲·▼で「オン」または「オフ」を選び、戀を 押す
 - 調整が終わったら、 € を押します。
- ※ 上の「ノイズリダクション設定」で、「ダイナミックNR」を「オフ」以 外に設定すると「ドット・クロスカラーリダクション」は自動的に 「オフ」になります。
- ※「ドット・クロスカラーリダクション」は、標準画質の番組をハイビジョンに変換して放送している場合と、デジタル標準テレビ放送(SD)に効果が発揮されますが、それ以外の場合には残像が気になることがあります。そのため「オン」の設定は一時的なものとなっており、選局や電源切(待機) / 入などをすると、自動的に「オフ」となります。
- ※「ドット・クロスカラーリダクション」は、地上アナログ放送、S端 子とD端子以外のアナログビデオ信号、750p(720p)、1125p (1080p)の信号、PC入力からの映像では「オン」を選ぶことはでき ません。

ヒストグラムバックライト制御

- ●「オン」にすると映像の明るさに応じてバックライトの明る さを自動調整し、メリハリのある映像にします。
- 設定を変更するたびに、「映像メニュー」 [50] よ「メモリー」 になります。
- クイックを押し、▲·▼で「映像設定」を選び、☆を押す
- 2 ▲·▼で「ヒストグラムバックライト制御」 を選び、職を押す
- 3 ▲·▼で「オン」または「オフ」を選び、²29 御す

● 設定が終わったら、 を押します。



★=--(ふたの中)を押してメニューから「映像設定」を選ぶこ ともできます。

ノイズリダクション設定	
MPEG NR	弱
ダイナミックNR	オート

明るさセンサー

- 「オン」に設定すると、周囲の明るさにあわせて、画面の明る さを自動で調整します。
- ▶お買い上げ時は「オン」に設定されています。



▲・▼で「明るさセンサー」を選び、蹴を押 ਰ

- ▲・▼で「オン」または「オフ」を選び、蹴を 押す
 - 設定が終わったら、 € を押します。

ファインシネマ設定

- 映画ソフトのもつスムーズな映像の動きと画質を再現しま す。
- クイックを押し、▲・▼で「映像設定」を選 び、蹠を押す
- ▲·▼で「ファインシネマ」を選び、定を押 ਰ

▲・▼で「オフ」または「オート」を選び、蹴 を押す

- オフ·····・特別な処理をせずにそのまま映しま す。
- ・オート……映画ソフトなどの1秒間に24コマ の映像をテレビ用の30コマに変換 した映像のときに、自動的に本来の 映画ソフトのもつスムーズな映像の 動きと画質を再現します。

■ 明るさセンサーについて

- ●明るさセンサーの近くに物を置いたり、ふさいだりしな いでください。明るさセンサーが正しく動作しなくなる ことがあります。
 - 明るさセンサーの位置は 47をご覧ください
- ファインシネマ設定について ●「ファインシネマ」を「オート」に設定した場合に、映像に
 - 違和感があるときは「オフ」に設定してください。 ●「ファインシネマ」は、525p(480p)、750p(720p)、
- 1125p(1080p)の信号の映像には働きません。 ■ 画面調整について
- HDMI端子にPCを接続する場合には、「HDMI入力モード」 設定」(準備編 713)を「PCモード」に設定してください。 「PCモード」に設定すると、パソコンの信号フォーマット 【**78**3 ごとに、「画面調整」の設定を記憶できます。

画面の位置や幅を調整する

放送や外部機器(PC以外)からの映像の場合

- 周囲の映像が隠れたり、字幕がはいりきらないとき調整す ることができます。
 - クイックを押し、▲・▼で「映像設定」を選び、 (ヌɛ)を押し、「画面調整」を選び(ヌɛ)を押す

▲・▼で調整したい項目を選び、(※定)を押す 2

- 上下振幅調整……映像の縦のサイズを調整します。
- 上下画面位置・・・・映像の表示位置を上下に調整します。
- 左右振幅調整 ···· 映像の横のサイズを調整します。
- ※ 画面サイズのモードによっては、調整できない場合 があります。
- **◀·▶で調整し、**(決定)を押す
 - ●上下振幅や左右振幅、映像の表示位置は、-03~+ 03の範囲で調整できます。
 - 調整画面では ◀・▶ を押さないと数秒でメニュー画 面に戻ります。
 - 調整が終わったら、 🖉 を押します。

PCからの信号の場合(PC入力端子に接続したときのみ)

- PC入力端子にPCを接続したときに、画面サイズ、画面位置 やチラツキが気になるときには、以下を調整してください。
 - [クイック]を押し、▲・▼で「映像設定」を選び、 (決定)を押し、「画面調整」を選び(決定)を押す

▲・▼で調整したい項目を選び、(決定)を押す 2

- 上下振幅調整 ···· 映像の縦のサイズを調整します。
- 上下画面位置 · · · · 映像の表示位置を上下に調整します。
- 左右振幅調整……映像の横のサイズを調整します。
- 左右画面位置・・・・映像の表示位置を左右に調整します。
- クロック位相・・・・文字などのチラツキを調整します。
- **クロック周波数** ···· 縦じま状のチラツキを調整します。

【·▶で調整し、(決定)を押す

- ●上下振幅や左右振幅、映像の表示位置は−03~+ 03、左右画面位置と上下画面位置は-10~+10、 クロック位相は-2~+2、クロック周波数は-5~ +5の範囲で調整できます。
 - 調整画面では ◀・▶ を押さないと数秒でメニュー画 面に戻ります。
 - 調整が終わったら、 ↓ を押します。

■ 画面調整をお買い上げ時の状態に戻すとき

- ●上記の手順 2 で▲・▼で「初期設定に戻す」を選 び、(決定)を押す
- 2 ◀・▶で「はい」を選び、、定を押す

[●] 設定が終わったら、 ●を押します。

お好みや使用状態に合わせて設定する。

2

ステレオ/モノラルの設定

- 電波の弱いステレオ放送のときに、雑音が出ることがあり ます。その場合、「モノラル」に設定すれば聴きやすくなるこ とがあります。
- クイックを押し、▲・▼で「音声設定」を選 び、蹠を押す
- **▲·**▼で「ステレオ/モノラル」を選び、^図 を押す
- ▲·▼で「ステレオ」または「モノラル」を選 3 び、蹠を押す

● 設定が終わったら、 を押します。

- ■「モノラル」に設定していてステレオ放送を受信したとき
 - 音声はモノラルになります。
 - チャンネル切換時には、「ステレオ」と表示されます。
 - 画面表示を押したときは、「モノラル選択中」と表示されま す。

お好みの音声に調整する

2

Δ

お知らせ

- [クイック]を押し、▲・▼で「音声設定」を選 び、蹠を押す
 - ▲・▼で「音声調整」を選び、対を押す

調整する項目を▲・▼で選び、蹴を押す

● 調整項目の内容は下表のとおりです。

◀·▶でお好みの音声に調整し、∞を押す

- ●各項目の調整画面では、
 <・
 ▶を押さないと数秒で音 声調整画面に戻ります。
- ▲·▼を押すと手順 3 に戻ります。
- ●いくつもの項目を調整する場合は手順3、4を繰り 返してください。
- 調整が終わったら、 ◆ を押します。

調整項目	◀・▶を押したとき	
バランス		
高音	 - 50 ~ + 50 高音が軽減される 高音が強調される 	
低音	 	

WOW設定

SRS()

- SRS WOWを使用すると、テレビの音声をより豊かな音場 で楽しめます。SRS WOWは以下の三つの技術を融合した 音質改善技術です。これら三つの機能を同時に使用したと きに、SRS WOWとしての効果が十分に発揮されます。
- />/ックを押し、▲・▼で「音声設定」を選 び、蹠を押す

▲·▼で「WOW」を選び、定を押す

- 3 設定する項目を▲·▼で選び、を押す
 - 設定項目の内容は下表のとおりです。
- 希望の設定を▲・▼で選び、∞を押す Δ
 - ●いくつもの項目を設定するときは手順3、4を繰り 返してください。
 - 設定が終わったら、 ◆ を押します。

調整項目		<.▶を押したとき
	SRS 3D	ステレオ音声を自然な広がり感を持った サラウンドで再生する機能です。 オン ←→ オフ
W		ドラマのセリフや楽器の音の輪郭を
0	FOCUS	明りょうにして聞きやすくする機能です。
		32↔32
1.		豊かな低音を再生する機能です。
1 **		(2段階で強調の設定ができます)
	TruBass	([→] オフ ↔ 弱 ↔ 強 ◆

● WOW、SRSと(●)記号はSRS Labs. Inc.の商標です。

● WOWはSRS Labs, Inc.からのライセンスに基づき製品化 されています。

☆ (ふたの中)を押してメニューから「音声設定」を選ぶこともできます。

■ステレオ/モノラルの設定について

● ステレオ/モノラルの設定は、地上アナログ放送視聴時とアンテナ端子からのCATV放送視聴時にだけできます。

■音声調整について

● D4映像端子とHDMI端子の入力信号を視聴するときの音声(高音と低音)は、他の入力信号や放送を視聴するときとは別に調整できます。 ■WOW設定について

● 音声によっては、WOWの設定を変えても効果が分かりにくい場合があります。

● SRS 3Dは、二重音声を視聴しているときには働きません。

消費電力

番組情報取得設定 取得する 無操作自動電源オフ 動作しない

オンエアー無信号オフ 待機にする 外部入力無信号オフ 待機にする

省エネ設定

標進

省エネ設定



- ●いくつもの項目を設定する場合は、手順4、5を繰り返してください。
- 設定が終わったら、 を押します。

設定項目	設定と内容		
消費電力	・ 標準 標準の明るさです。		
	・減1画面の明るさをおさえて、消費電力を低減します。		
	・減2明るさと消費電力を「減1」よりさらにおさえたモードです。		
番組情報取得設定	・取得する電源が「切」または「待機」状態(本体やリモコンの電源ボタンで電源を切った状態)のときに		
	デジタル放送やADAMSの番組情報を取得します。取得時に電力を消費します。		
	・取得しない電源が「切」や「待機」のときに番組情報を取得しません。そのため、番組表の内容が表示され		
	ない場合があります。		
無操作自動電源オフ	・待機にするテレビの無操作状態が約3時間続くと、電源が切れ待機状態になります。		
	・動作しないテレビの無操作状態が続いても電源が切れません。		
オンエアー無信号オフ	・待機にする放送受信時に、無信号状態が約15分間続くと、電源を切り待機状態にします。		
	・動作しない無信号状態が続いても電源が切れません。		
	※ビデオ入力(外部入力)を選んでいるときは機能しません。		
外部入力無信号オフ	・待機にする外部入力選択時に、無信号状態が約15分間続くと、電源が切れ待機状態になります。		
	・動作しない無信号状態が続いても電源が切れません。		

お好みや使用状態に合わせて設定する

その他 B-CASカード番号表示

● B-CASカードに登録されている番号をテレビ画面で確認することができます。

メニュー (ふたの中)を押す

2

3

▲・▼で「機能設定」を選び、戀を押す

▲·▼で「B-CASカード番号表示」を選び、

● テレビ画面にB-CASカードの情報が表示されます。 ● 内容を確認したら、 を押します。

ダウンロード機能とは

- 本機のソフトウェアを書き換える機能です。機能の追加や改善をします。
- ダウンロードには、下表の三つの場合があります。

BSや地上Dの放送波で送られる自動ダウン ロード用ソフトウェアをダウンロードする	あらかじめ設定しておくことによって、自動ダウンロード用のソフトウェアが送られてきたときに、本機が自動的にダウンロードします。
BSや地上Dの放送波で送られる任意ダウ ンロード用ソフトウェアをダウンロード する	任意ダウンロードについての情報があるときは「本機に関するお知らせ」 26 了で お知らせします。 ダウンロードをする場合は、下の操作でダウンロード予約をしてください。
東芝サーバーからソフトウェアをダウン ロードする(次ページ)	イーサネット通信(LAN端子の接続)によって、東芝サーバーからソフトウェアのダウンロードをします。

ダウンロード中は、電源プラグを抜かないでください。

ソフトウェアの書込みが中断され、本機が正常に動作しなくなる場合があります。

放送波で送信されるソフトウェアをダウンロードする

- ダウンロードをするには、あらかじめ、電源「入」の状態で BSまたは地上デジタル放送を数分間受信する必要があり ます。(本機がダウンロード情報を取得するためです)
- ダウンロードは電源が「切」のときと「待機」のときに行われ ます。

自動ダウンロードの設定をする

- ●お買い上げ時は自動ダウンロードするように設定されています。
- ●「ダウンロードしない」に設定した場合は、自動ダウンロードサービスが行われていることを「本機に関するお知らせ」 25.7でお知らせします。
- ▲ ^{×=--}(ふたの中)を押し、▲·▼で「機能設定」を 選び、定を押す
- 2 ▲·▼で「ソフトウェアのダウンロード」を 選び、鍵を押す
- 3 ▲·▼で「放送からのダウンロード」を選び、鍵を押す
- 4 ▲·▼で「自動ダウンロード」を選び、鍵を 押す
- **5** ▲·▼で「ダウンロードする」または「ダウンロードしない」を選び、∞を押す

 - 設定が終わったら、 を押します。

任意ダウンロードをするには

- ●任意ダウンロードの情報があるときには「本機に関するお知らせ」26 アでお知らせします。 ダウンロードする場合は、以下の操作でダウンロードの予約をしてください。
- ▲ 左の手順1~3をする
- **2** ▲·▼で「ダウンロードの予約」を選び、
 定 を
 押す
- 3 画面の説明を読み、ダウンロード予約する 場合は、◀・▶で「はい」を選び、∞を押す
- ▲・▼で予約日時を選び、を押す
 - 画面のメッセージを読み、対を押す
 - ●予約できるダウンロードは一つです。
 - 終わったら、 を押します。
 - ●予約の開始時刻の前までに本体またはリモコンの電源ボタンを押して電源を「切」または「待機」にしておいてください。

● 任意ダウンロード用のソフトウェアは、お客様が任意で採用するものであり、自動ダウンロード用のソフトウェアとは異なります。

5

● ダウンロードによって、一部の設定内容がお買い上げ時の状態に戻ったり、予約やお知らせが削除されたりする場合があります。

● 任意ダウンロードの開始時刻に本機からの録画をしていると、ダウンロード予約は取り消されます。

● 悪天候の場合や録画予約との重複などによってダウンロードが取り消された場合、「本機に関するお知らせ」**26**3 でお知らせします。

59 ~-ジ

任意ダウンロードをするには っづき

||■ 任意ダウンロード予約の日時を変更するには

- ●前ページの「任意ダウンロードをするには」の手順 1~3の操作で、予約日時一覧の画面にする
- ②変更後の日時を▲・▼で選び、蹴を押す
- 3 ◀・▶で「はい」を選び、寒を押す
- ④ 画面のメッセージを読み、定を押す
 - 終わったら、 を押します。
 - ●予約開始時刻の前までに、本体またはリモコンの電 源ボタンを押して電源を「切」または「待機」にしてお いてください。
- Ⅱ■ 任意ダウンロード予約を取り消すには
 - ●前ページの「任意ダウンロードをするには」の手順
 1~3の操作で、予約日時一覧の画面にする
 - ②予約済みのダウンロード日時を▲·▼で選び、総 を押す
 - ③ 画面のメッセージを読み、
 ◆ で「はい」を選び、
 ※記を押す
 - 終わったら、 を押します。

東芝サーバーからダウンロードする

- イーサネット通信を利用して東芝サーバーに接続し、ソフ トウェアをダウンロードします。
- あらかじめ、LAN端子の接続と設定が必要です。(準備編 29 3、62 3)

ダウンロードの自動確認を設定する

- ●「ダウンロードの自動確認」を「確認する」に設定しておくと、 ダウンロードの情報があるときには「本機に関するお知ら せ」263 でお知らせします。
 - ^{×___}(ふたの中)を押し、▲·▼で「機能設定」 を選び≋を押す
- 2 ▲·▼で「ソフトウェアのダウンロード」を 選び、∞■を押す
- 3 ▲·▼で「サーバーからのダウンロード」を 選び、ᇔを押す

回線の速度が遅い場合には、正しくダウンロ-



みてください。

- **4** ▲·▼で「ダウンロードの自動確認」を選び、鍵を押す
- 5 ▲·▼で「確認する」または「確認しない」を 選び、鍵を押す
 - 終わったら、 を押します。

ダウンロードをする

- 東芝サーバーからソフトウェアをダウンロードして、本機 内部のソフトウェアを更新します。
- 丘下の手順1~3をする
- 2 ▲·▼で「ダウンロード開始」を選び、鍵を 押す
 - **◀·▶で「はい」を選び、**嚃を押す
 - ソフトウェアのダウンロードが始まります。

4 画面の説明文を読んだあと◀·▶で「は い」を選び、蹴を押す

- ソフトウェアの更新をしない場合は「いいえ」を選び ます。
- 画面の指示に従って、操作する
 - ソフトウェアの更新にはしばらく時間がかかる場合 があります。
 - ソフトウェアの更新が終了したあとで 鍵 を押す と、電源が「待機」になってから再び「入」になり、通 常の視聴ができるようになります。

ソフトウェアのバージョンを確認する

▲ 左の手順 1、2 をする

- **2** ▲·▼で「ソフトウェアバージョン」を選び、^融を押す
- **3** ソフトウェアのバージョンを確認して、 定時す
 - 確認したら、 を押します。

-ドできないことがあります。このとき、「通信エラー」が表示されます。サーバーが-

に停止していることもありますので、LAN端子の接続や設定(準備編 297、627)を確認し、数時間後にもう一度ダウンロードして

その他

以下をご確認ください

自然現象や本機の特性に関すること

II■ BS・110度CSデジタル放送での一時的な映像障害

- ●アンテナへの積雪や豪雨などで電波が弱くなったときには、映像にノイズが多くなったり、映らなくなったりすることがあります。
- 春分、秋分、日食など、太陽と衛星の方向が一致する食のときには、放送が休止になります。

||■ キャビネットからの「ピシッ」というきしみ音

●「ピシッ」というきしみ音は、部屋の温度変化でキャビネットが伸縮するときに発生する音です。画面や音声などに異常がな ければ心配ありません。

Ⅲ■ 本機内部からの「カチッ」という音

●本機は、電源が「切」や「待機」のときに番組情報取得などの動作をします。このときに、本機内部から「カチッ」という音が聞こえることがあります。

Ⅲ■ 本機内部からの「ジー」という音

● 本機から「ジー」という液晶パネルの駆動音が聞こえる場合がありますが、故障ではありません。

II■ HDDの動作音や冷却用ファンの回転音

● 本機をご使用中は、HDDの動作音や冷却ファン用の回転音が発生し、その音は電源が「切」や「待機」でも発生する場合があ りますが、それらは故障ではありません。

||■ 蛍光管について

●お買い上げ時、蛍光管の特性上、画面にちらつきが出ることがあります。この場合、本体の電源をいったん「切」にして、もう 一度電源を入れ直して確認してください。



■ 修理・改造・分解はしない

内部には電圧の高い部分があり、感電・火災の原因となります。 内部の点検・調整および修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。



電源プラグがはずれたり、アンテナなどに異常があると本機の故障と間違えることがあります。 修理を依頼される前に以下のことをお調べください。

基本操作

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
電源がはいらない	•待機表示ランプ(赤)は点灯していますか	• 待機表示ランプ(赤)が点灯していない場合は、電源プラグがコ ンセントに正しく差し込まれているかご確認ください。 本体の電源ボタンを押して電源を入れてください。
	• 待機表示ランプ(赤)が点滅していますか。	 電源プラグをコンセントから抜き、1分以上たってからもうー度コンセントに差し込んでも待機表示ランプ(赤)が点滅しているときは故障です。 本体の電源ボタンで電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ店にご相談ください。
リモコンが動作しない	・待機表示ランプ(赤)は点灯していますか。	・待機表示ランプ(赤)が点灯していないときは、本体の電源ボタンを確実に押して電源を入れてください。
	 リモコンを本機のリモコン受光部に向けて操作していますか。 	・リモコンをリモコン受光部に向けてください。(準備編 213)
	・リモコンの乾電池が消耗していませんか。	・新しい乾電池に交換してみてください。(準備編213)
	 リモコンの乾電池の極性(+、-)が逆向きには いっていませんか。 	• 極性(+、-)を正しく入れてください。(準備編[213))
すべての操作ボタンが動作し ない	 ・電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていますか。 ※ソフトウェアのダウンロード 58 アをしている場合は、終了するまで操作ボタン(本体、リモコンの電源ボタン以外のボタン)は動作しません。ソフトウェアのダウンロード中は、絶対に電源プラグを抜かないでください。ソフトウェアの書き込みが中止され、正常に動作しなくなることがあります。 	 ・以下の操作でリセットをしてください。 ※リセットのしかた ① 本体の電源ボタンを押して電源を「切」にする ② 本体の「HDD」表示ランプが消えていることを確認する ③ 電源プラグをコンセントから抜く ④ 約10秒後に電源プラグをコンセントに差し込み、本体の電源ボタンを押して電源を入れる
地上アナログ放送の番組表が 表示されない	• 正しい接続・設定をしていますか。	 ・「337 冒頭の説明をご覧ください。 ※ ADAMSを利用した番組表が表示されない場合で、CATVを ご利用の場合 ・ご契約のCATV会社に、ADAMSのサービスを提供してい るかをお問い合わせください。

61

ページ

映像

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
放送の映像が出ない	 アンテナ線がはずれていませんか。 	•アンテナ線を正しく接続してください。(準備編 25 37)
	 アンテナ、アンテナ線が破損、または断線していませんか。 	 アンテナ、アンテナ線をご確認ください。
	・アンテナは正しい方向に向いていますか。	・アンテナを正しい方向に向けてください。
映像や番組表が表示される までに時間がかかる	• 「しばらくお待ちください」が表示されましたか。	 ・ 左記が表示された場合は、システム処理中のため映像などが表示されるのに時間がかかる場合があります。
	 別の放送メディアのチャンネルを選局しましたか。 	 別の放送メディアのチャンネルを選局した場合は映像が表示されるまでやや時間がかかります。
接続した機器の映像が出ない	• 接続コードが正しく接続されていますか。	 接続した映像コードの入力、出力が合っているか確認してください。
	・入力切換は合っていますか。	 ・本体またはリモコンの ^{- λ カ} で外部機器を接続した入力端子 を選んでください。
色がつかない、色がおかしい、 画面が暗い	 ご希望の映像メニューや映像調整になっていますか。 	・映像メニューをご確認ください。 「切子」 映像メニューを選択してもご希望の映像にならない場合は「映 像調整」 「ひ子」でご希望の映像に設定します。
映像が二重、三重になる (ゴースト)	 山やビルなどからの反射電波が考えられます。ア ンテナの位置、高さ、向きは合っていますか。 	 アンテナの位置、高さ、向きを変えてみてください。(お買い上げの販売店にご相談ください)
雪や雨が降ったような画面 になる	 アンテナの向きがずれていませんか。 アンテナ線がはずれたり、切れたりしていませんか。 	•アンテナの向き、アンテナ線の接続(準備編 253)に問題がな い場合は、チャンネル設定が正しいか確認してください。 (準備編 503)
画面にはん点が出る	• 平行フィーダー線(準備編 25 デ お知らせ)をお使 いではありませんか。	 自動車、オートバイ、電車、高圧線、ネオンサイン、クリーナー、ヘアードライヤーなどからの妨害が原因と考えられます。アンテナ線の位置を原因妨害源(道路など)から離れた位置に移動することをお勧めします。 平行フィーダー線から電波妨害に強い同軸ケーブルに変えてみることをお勧めします。 ※上記の対処で直らない場合は、お買い上げ店などにご相談ください。
画面にしま模様が出る	•平行フィーダー線(準備編 253 お知らせ)をお使 いではありませんか。	 近くのテレビやパソコン、テレビゲーム、ビデオ、オーディオ 機器、DVD機器、携帯電話などや無線局などからの電波の混 信が考えられます。 アンテナ線は他の機器の電源コードや接続ケーブルからできる だけ離してみてください。 ※上記の対処で直らない場合は、お買い上げ店などにご相談くだ さい。

音声

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
音声が出ない	• 音量が最小になっていませんか。	• 音量を上げてみてください。 4 3
	 画面に「消音」マークが表示されていませんか。 	• 【 消音 】を押すと消音を解除できます。 4 3
		(置 を押しても解除されます)

デジタル放送関係

||■ デジタル放送全般

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
デジタル放送だけが映らない	 B-CASカードが正しく挿入されていますか。 (カードの上下や裏表は正しいですか) 	 B-CASカードを挿入しないと、放送や「放送局からのお知らせ」 の受信ができません。 B-CASカードを正しい方向で入れてください。(準備編 23))
	 アンテナをさえぎる障害物はありませんか。 アンテナ線がはずれていませんか。 アンテナの向きがずれていませんか。 	 BS・110度CSアンテナの方向を確認・調整してください。 (準備編 32) 地上デジタル放送に対応したアンテナ線が正しく接続されているかをご確認ください。
	•BS、110度CS放送の場合、アンテナ電源供給が 「供給しない」になっていませんか。	 マンションなどの共聴アンテナ以外ではアンテナ電源供給を 「供給する」にします。(準備編 32)
映像や音声が(ときどき)出た り、出なかったりする 映像の動きが(ときどき)停止	 電波の種類(BS、110度CS、地上デジタル)に適合したアンテナを使用していますか。 衛星デジタル放送の場合、地域に適したサイズ(口径)のアンテナを使用していますか。 	• 放送に適合したアンテナをご使用ください。
する	 アンテナをさえぎる障害物はありませんか。 アンテナ線がはずれていませんか。 アンテナの向きがずれていませんか。 	 BS・110度CSアンテナの方向を確認・調整してください。(準備編[32]) 地上デジタル放送に対応したアンテナ線が正しく接続されているかをご確認ください。
	• 積雪や豪雨、雷などが発生していませんか。	・天候が回復すればもとの状態に戻ります。
デジタル放送のチャンネルが 変えられない 	 チャンネルボタンを押すと「○○を録画中です。終 了を押すと録画を中止します。」のメッセージが表 示されますか。 	 本機からの録画中は他のデジタル放送チャンネルに切り換えられない場合があります。録画中に切り換えたい場合はメッセージに従って「終了」をしてください。(録画は中止されます)
有料放送が視聴できない	・B-CASカードは正しく入れてありますか。	•B-CASカードを正しい向きに入れてください。(準備編233)
	 有料放送を視聴するための手続きはお済みですか。 	 ・付属のファーストステップガイド(有料放送加入申込書)で視聴 手続きをしてください。
	 電話回線の接続や設定は正しいですか。 	•電話回線の接続や設定が正しいかご確認ください。(準備編 287、607)
引越しをしたら、データ放送や 文字スーパー表示が表示され なくなった	・データ放送用の地域設定は正しいですか。	•新住所に合わせて「郵便番号と地域の設定」をしてください。(準備編 593))

Ⅲ■ 映像/音声

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
特定のチャンネルの映像や 音声が出ない	 アンテナとの接続にデジタル放送に非対応のケーブルや機器などを使用していませんか。 	 携帯電話など本機の受信周波数帯域に相当する周波数を使用している機器の影響によって、映像や音声が出なくなる場合があります。 デジタル放送に対応したケーブルや機器などをご使用ください。(準備編253、273の「お知らせ」を参照)
不自然なブロックノイズ(モザ イク状のノイズ)が見えるとき がある	 ・積雪や豪雨、雷などが発生していませんか。 ・特に動きの激しい画面でブロックノイズが見えますか。 	 ・デジタル放送受信の特性上、発生することがあります。 以下の場合は故障ではありません。 ・降雨対応放送の映像の場合 ・悪天候などで、受信状態が悪化した場合 ・画面の激しい変化に映像処理が対応できない場合

Ⅲ■ お知らせ

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
「お知らせ」アイコンが消えな い	•「お知らせ」の内容を確認しましたか。	 ・メニューの「お知らせ」画面から「放送局からのお知らせ」「本機に関するお知らせ」の内容を表示させると消えます。
「放送局からのお知らせ」が受 信できない	•B-CASカードは正しく入れてありますか。	 B-CASカードを正しい向きに入れないと「お知らせ」は受信できません。(準備編23))

63

ページ

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
未読の「お知らせ」がなくなっ ている ・放送局からのお知らせ ・本機に関するお知らせ ・ボード	 「設定の初期化」をしませんでしたか。 	• 「設定の初期化」をすると「お知らせ」は削除されます。 (準備編[79])
	 「お知らせ」は最大件数を超えていませんか。 	 「放送局からのお知らせ」「本機に関するお知らせ」については、 最大数を超えて受信した場合は未読でも自動的に削除される ことがあります。詳しくは263の「お知らせ」をご覧ください。
	 「ボード」については、そのとき受信したものしか 表示されません。 	

||■ 地上デジタル放送の受信や予約など

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
地上デジタル放送がまった く受信できない ※NITも今みます	・B-CASカードは正しく入れてありますか。	• B-CASカードを正しい向きに入れてください。(準備編 23)
*以下も含めより ・地上デジタル放送の番組表 などが表示されない	 ・地上デジタル放送用アンテナは正しく接続されて いますか。 	・地上デジタル用アンテナの接続をご確認ください。(準備編 25 家、(26 家)
 本体の放送切換ボタンを押しても地上デジタル放送に切り換わらない 	・アンテナの方向は正しいですか。	 ・地上デジタル用アンテナを地上デジタルの放送局側に向けてください。 ・アンテナレベルの数値を確認しながら、アンテナの方向調整をしてみてください。(準備編 37))
	•「初期スキャン」をしましたか。	 初期スキャンをしてください。(準備編 513) 受信できたチャンネルについては「番組表」で確認できます。 133
	 お住まいの地域は地上デジタル放送の受信可能エリアですか。 	 ・地上デジタル放送が行われているかをもよりの放送局にお問い 合わせください。 以下のホームページのリンク先で確認することもできます。 http://www.toshiba.co.jp/product/tv/naruhodo/
	 ・共聴システムをご使用の場合、共聴システムは地 上デジタルに対応(パススルー方式)になっていま すか。 	• CATVの場合はご契約のCATV会社に、その他の場合は共聴 システムの管理者にお問い合わせください。(CATVがパスス ルー方式でない場合はCATV用チューナーが必要な場合があ ります)
引越しをしたら、地上デジタル 放送が受信できなくなった	• 引越し後、地上デジタル放送の「初期スキャン」または「再スキャン」を実施しましたか。	 ・県外に引越しをした場合は、「初期スキャン」(準備編 5))をしてください。 ・県内で引越しをした場合は、「再スキャン」(準備編 52))をしてください。 「初期スキャン」または「再スキャン」をしても受信できない場合は、上の「地上デジタル放送がまったく受信できない」の内容もで確認ください。
ー部の地上デジタル放送が受 信できない	・放送は行われていますか。	 ・地上デジタル放送が行われているかをもよりの放送局にお問い 合わせください。
複数台のテレビで、地上ダイレ クト選局ボタンのチャンネル が異なっている 複数台のテレビで、枝番		 ・H3000以外の東芝製テレビや他社メーカーのテレビの場合は、チャンネルの割り当てや枝番が同じにならないことがあります。 ※「チャンネル設定」の「手動設定」(準備編 54)、)で チャンネルの割り当てを変更することができます。
地上Dアンテナレベル画面では 受信できるチャンネルがそれ 以外のときには受信できない	地上Dアンテナレベル 伝送チャンシュル・ ↓ UHF27ト ↓ 関東広域0 46 (最大 48) ここに地域名が表示されていますか。	 表示されている場合は、再スキャンをしてください。(準備編52) ※表示されている場合でも、背面が黒画面の場合は通常の選局では受信できません、 表示されていない場合は、検査放送なので通常の選局では受信できません。
受信できなくなった放送局が 番組表表示などから消えない		•初期スキャンをしてください。(準備編[51 37)
地上ダイレクト選局ボタンに 設定してあった放送局が別の 放送局に変わっている ※以下も含みます ・以前選局できた放送がなく なっている	•「本機に関するお知らせ」の中に「放送局の変更が ありました。」などのお知らせがありますか。	 放送の運用規定などに基づいて、設定内容が変更される場合があります。 「本機に関するお知らせ」の内容をご確認ください。 26 了

デジタル放送関係 っづき

Ⅲ■ 地上デジタル放送の受信や予約など つづき

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
での選局時に同じ3ケタの チャンネル番号が複数表示される	• 枝番 8 で区別されているチャンネルではありませんか。	• 「番組説明」 193 で枝番の有無をご確認ください。枝番があれ ば正常な動作です。
地上デジタル放送で、リモコン ボタンに手動設定したチャン ネルが消えている	 「初期スキャン」(準備編 513)をしませんでしたか。 「再スキャン」(準備編 523)で「すべて設定し直す」を選択しませんでしたか。 	• 必要に応じて再度「手動設定」をしてください。(準備編 543)
番組表を表示させても番組名 などが表示されない場合や、実際の内容と合っていない場合 が多い		 番組情報を取得してください。情報取得には時間がかかる場合があります。(17) 番組情報全体を取得するには、毎日2時間以上本機の電源を「切」や「待機」にしてください。(準備編 15))
録画予約で、予約した番組が放 送時間を繰り上げて放送され たが、「放送時間」を「連動する」 に設定していたのに、連動して 録画されなかった		 本機は放送時間の繰り上げには、対応していません。

Ⅲ■ 通信・双方向通信サービス・通信設定など

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
イーサネット通信ができない	・LAN端子は正しく接続されていますか。	•接続をご確認ください。(準備編 293)
(LAN端子を使った双方向サー ビスができない)	●「LAN端子設定」は正しく行われていますか。	 ・正しい「LAN端子設定」をしてください。(準備編 62 3 ~ 63 3) ・最後に「接続テスト」で、正しく通信できているかご確認ください。(準備編 63 3)
ダイヤルアップ通信ができな い	• 電話回線は正しく接続されていますか。	•「通信環境設定」を「イーサネット優先」に設定してください。(準備編[62])
通信速度が遅い、不安定	 接続ケーブルが長すぎませんか。 	 ケーブルが長すぎると通信速度が遅くなる場合があります。短い接続ケーブルに換えてみてください。
	 回線が混んでいるためではありませんか。 	 イーサネット通信の場合、通信環境によるもの(ADSLの場合、 局から遠いなど)ではありませんか。 接続機器の使用状況によっては、通信速度が遅くなる場合があ ります。(データ量が多い場合など) 時間をおいてから通信をしてみてください。 ※通信速度については、インターネット接続業者にご相談ください。
通信が勝手に切れてしまう	•通信切断前の確認画面表示を「表示しない」に設定 していませんか。	 「接続確認メッセージ設定」を「表示する」に変更すると、通信切断前に確認画面を表示させることができます。(準備編 64 37)

録画・再生

II■ 本機のHDDの場合

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
本機のHDDを使用できない	• 「	 ・HDDの処理中です。しばらくお待ちください。 ・しばらく待っても「 」 」(HDD処理中アイコン)が消えない場合は、一時的なエラーの場合が考えられます。 ・リモコンの電源ボタンを押して「待機」にし、5分ほど待ってから、再度電源ボタンを押してを「入」にしてみてください。 ・それでも使用できない場合は以下の方法で「リセット」をしてください。
		 ※リセットのしかた ①本体の電源ボタンを押して電源を「切」にする ②本体の[HDD]表示ランブが消えていることを確認する ③電源プラグをコンセントから抜く ④約10秒後に電源プラグをコンセントに差し込み、本体の 電源ボタンを押して電源を入れる ※上記をしてみても使用できない場合は、お買い上げの販売店に ご相談ください。)

その他

II■ 本機のHDDの場合 つづき

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
本機のHDDを使用できない	 本機の電源がはいっているときや、本体前面の 「HDD使用中」表示が点灯しているときに、停電や 雷などによる瞬間的な停電、電源プラグを抜く、ブ レーカーを落とすなどで、電源が切れませんでし たか。 	•「HDD初期化」(準備編 783)をしてください。それでも使用できない場合はHDDの交換が必要です。お買い上げの販売店にで相談ください。
本機のHDDに録画した番組 が消えた	 上記と同じ状態で電源が切れませんでしたか。 	 ・ 左記の場合、録画した番組が消える場合があります。 録画した番組がすべて消えた場合や、HDDが動作しない場合 は、「HDD初期化」(準備編 78)をしてください。それでも使 用できない場合はHDDの交換が必要です。お買い上げの販売 店にご相談ください。
本機のHDDに録画できない (再生はできる)	• 本機のHDDの残量が足りていますか。 48 <i>了</i>	 ・不要な録画番組を削除してください。 ・不要な録画番組を削除してください。 ・レント! 「自動削除設定」(準備編 「ア」)を「する」にしておくと、本機の HDDの容量が少なくなったときに、古い録画番組から順に自 動的に削除させることができます。 その際、不要な録画番組をロックしている場合は、ロックを解除 してください。
	・コピー禁止の番組ではないですか。	 番組説明でご確認ください。1937
	・録画機器が内蔵HDD以外に設定されていませんか。	•「録画設定」で録画機器を「内蔵HDD」に変更してください。 363
	・電波の受信状態が不安定ではないですか。	 アンテナの接続をご確認ください。(準備編 19)) (電波の受信状態が不安定な場合は、録画できないことがあります。)
	• HDDとの一時的な通信エラー。	• 内蔵HDDの接続をご確認ください。(準備編 81 3)
	 HDDが未登録ではないですか。 HDDが取りはずしできる状態になっていませんか。 	•「本機に関するお知らせ」をご覧ください。263
連ドラ予約が正しく予約でき ない	 追跡キーワードや追跡基準は正しく設定されていますか。 	・正しく設定されていない場合は「録画設定」で、正しい追跡キー ワードや追跡基準に修正してください。
再生中に、不自然なブロックノ イズが見えるときがある		以下の場合に発生することがありますが、故障ではありません。 ・もとの映像にブロックノイズがすでにある状態での録画の場合。 ・天候などによって、受信状態が悪化した状態での録画の場合。 ・レートの低い録画品質で録画した場合。 ・画面の激しい変化に映像処理が対応できない場合。 ・本機のHDDのディスク上のエラーによる場合。(本機のH DDの寿命によって大量に発生する場合は、本機のHDDの 交換が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。)

Ⅲ■ 東芝RDシリーズ(東芝製ビデオレコーダー)の場合

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
本機と東芝RDシリーズで、「テ レビdeナビ予約」ができない	•本機と東芝RDシリーズの接続、設定をしましたか。	•「東芝RDシリーズ(東芝製ビデオレコーダー)をつなぐ」に従って、接続、設定をしてください。(準備編423~453)
設定した録画開始時刻に録画 が始まらない	・東芝RDシリーズの時刻は正しく設定されていま すか。	 ・時刻設定が違っている場合は、東芝RDシリーズの取扱説明書 を参照して正しい時刻に修正してください。
「東芝RDアナログでの予約」で 録画中に録画を中止したが、本 機でチャンネルを切り換える ことができない	• 東芝RDシリーズ側で録画を中止しただけではあ りませんか。(本機側で録画中止しましたか)	 本機のリモコンのを2回押して本機側を録画中止にしてください。 (東芝RDシリーズ側で録画を中止した場合は、本機でも録画中止の操作をしないとチャンネルが切り換えられません)
「東芝RDアナログでの予約」で 録画中に録画を中止したが、東 芝RDシリーズの録画が中止さ れない	 本機側で録画を中止しただけではありませんか。 (東芝RDシリーズ側で録画中止しましたか) 	 ・東芝RDシリーズ本体の「停止」ボタンを2回押して録画中止にしてください。 (本機側で録画を中止した場合は、東芝RDシリーズ側でも録画中止の操作をしてください)

録画・再生っづき

II■ PCの場合

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
PCからの映像に細かいゆれ (チラツキ)が見える	 コード類がゆるんでいませんか。 接続しているPCの設定は正しいですか。 	 ・接続・PC側の設定をご確認ください。 「画面調整」55 で、「クロック位相」「クロック周波数」を調整 してみてください。

エラー表示、メッセージ表示やお知らせについて

全般 (代表的なもの)

● 代表的なエラー表示、メッセージ表示について説明します。

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「信号が受信できません。 ・アンテナの接続をご確認ください。 ・本機のアンテナ設定やアンテナレベルをご確 認ください。コード:E202」	 適合したアンテナでないため。 雨や雷、雪などの気象条件によって一時的に 受信できない。 アンテナ線がはずれたり、切れたりしてい る。 アンテナの設定が合っていない。 アンテナの方向ずれや故障。 電波が弱くて視聴できない。 	 放送に適合したデジタル放送用アンテナであることをご確認ください。 アンテナの接続や設定が合っているかご確認ください。(準備編 25 ア~27 ア、31 ア~32 ア) アンテナ線をご確認ください。 ※選局しているチャンネルでの放送が休止中の場合も表示することがあります。
「このチャンネルはご覧になれません。 コード:E210」	•部分受信サービス(準備編 86))を選局した ため。	 本機は対応していないので受信できません。
「電波の受信状態が良くありません。クイック メニューから降雨対応放送に切り換えられま す。コード: E201」	 気象条件などによって信号レベルが下がり、 降雨対応放送切換が可能な状態になったため。 	• 降雨対応放送に切り換えることができます。 2533
「現在放送されていません。コード:E2O3」	 ・選局したチャンネルでの放送が休止中。 ・放送が終了している。 	 番組表などで放送時間をご確認ください。 放送中のチャンネルを選局してください。 ※雨や雷、雪などの気象条件によって一時的に 受信できない場合も表示することがあります。
「放送チャンネルではないためご覧になれ ません。コード:E200」	 通信など通常の放送形態でないチャンネルを選局した。 ホテルなどで特定の視聴者向けのサービスとして放送しているチャンネルを選局した。 	•通常の放送チャンネルを選局してください。
「ご案内チャンネルに切り換えますか?」	• 有料の放送事業者のチャンネルを選局した 場合など。	 選んだチャンネルの契約のしかたなどをご 覧になる場合は、「ご案内チャンネル」に切 り換えてください。
「表示するチャンネルがありません。」	 番組表で、表示するチャンネルがまったくないため。 	 他上D一地LA) や、(BS—CS)、^{23/デ3}(ふたの中) で、表示できるチャンネルを選んでください。
「B-CASカードが正しく挿入されていません。 B-CASカードをご確認ください。」	• B-CASカードが挿入されていない、または正 しく挿入されていない。	 カードを抜き差ししてみてください。 B-CASカードが正しく挿入されているかご 確認ください。(準備編 233)
「B-CASカードの交換が必要です。B-CASカ スタマーセンターへご連絡ください。コード: 6400または6581」	• B-CASカードが故障している、または交換の 必要がある。	 カードを抜き差ししてみてください。 それでも正常にならない場合は、カードに記載されているB-CASカスタマーセンターにお問い合わせください。
「このB-CASカードはご使用になれません。 B-CASカスタマーセンターへご連絡くださ い。コード:A104またはA105またはA106 またはA107」	• B-CASカードが登録されていない。	• B-CASカードの登録をしてください。カー ドに記載されているB - CASカスタマーセ ンターにお問い合わせください。
「このICカードはご使用になれません。使用可能 なB-CASカードを挿入してください。」	・同梱のB-CASカード以外のカードを挿入している。	・同梱のB-CASカードを挿入してください。

ページ



(伴事的たちの)	つづキ	
	552	

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「このICカードはご使用になれません。使用可 能なICカードを挿入してください。コード: EC01」	• このICカードは無効です。	• 同梱のB-CASカードを挿入してください。
「このB-CASカードはご使用になれません。 コード:A1FFまたはA102」	・使用できないB-CASカードを挿入している。	
「B-CASカードが故障しています。」	 B-CASカードが故障している、または交換の 必要がある。 	 B-CASカスタマーセンターに、交換についてお問い合わせください。
「時刻情報を取得できませんでした。」	 デジタル放送が受信できないため、時刻情報 を自動取得できない。 	 しばらくしてからデジタル放送を受信して、 時刻情報を自動取得してください。
「この番組には視聴制限があります。」	 ・設定した視聴年齢を超えた番組を選局した。 ・設定した購入限度額よりも高い料金の番組を選局した。 	 ・視聴年齢を設定していない場合は「視聴年齢制限設定」(準備編 67 ア)で視聴年齢を設定してください。 ・ご覧になる場合は暗証番号を入力してください。(準備編 68 ア))
「番組に視聴制限があるためご覧になれません。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ ご連絡ください。コード:8903または8503 または8303」	 ・選んだチャンネル(番組)の視聴地域が限定 されているため、視聴できない。 	 詳しくはご覧のチャンネルのカスタマーセンターにご連絡ください。
「番組購入情報がいっぱいのため、新たに購入ができません。電話回線の接続をご確認の上、カスタマーセンターへご連絡ください。コード:8109」	•B-CASカード内のペイ・パー・ビュー購入 履歴メモリーがいっぱいになっている。	•電話回線が正しく接続されているのを確認 してから(準備編(28))、「番組購入情報の 送信」(12)。をしてください。
「購入受付時刻を過ぎたためご覧になれません。コード:8108」	 ペイ・パー・ビューの購入可能時間が終了 したため。 	 番組によっては、購入できる時間が番組開始 からある時間までに限られている場合があ ります。その場合は、それ以降は購入できま せんのでご注意ください。 別の時間帯でも放送していて購入できる場合 があります。詳しくはご覧のチャンネルのカ スタマーセンターにご確認ください。

Ⅲ■ デジタル放送を受信中にメッセージが表示された場合

- メッセージ表示の中に、「【画面表示】を押し続けると消去」という文章が表示された場合は、画面表示を数秒間押し続ける と、メッセージ表示を消すことができます。
- ●「【画面表示】を押し続けると消去」の文章は、メッセージが表示されてから数秒後に自動的に消えます。 この文章が消えたあとも、画面表示を数秒間押し続けると、表示されている他のメッセージ表示を消すことができます。

通信(電話回線やLAN端子を使った通信)に関するエラー表示 (代表的なもの)

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「ダイヤルトーンの検出ができませんでした。 電話機コードが正しく接続されているかご確 認ください。コード: C100」	 電話がつながらなかったため。 	 「電話回線の接続」(準備編 28 子)および「電話回線設定」(準備編 60 子~ 61 子)で、接続・設定の状態をご確認ください。
「接続に失敗しました。電話回線の設定をご確 認ください。コード:C103」	 電話回線を使用した通信ができなかったため。 	
「サーバーと通信できませんでした。詳しくは 取扱説明書をご覧ください。」	 サーバーからのダウンロードに失敗したため。 	 回線が混んでいる場合があります。時間帯を 変えて、もう一度操作してください。 「LAN端子の接続」(準備編 297)と「LAN 端子設定」(準備編 627~637)で、接続・ 設定の状態をご確認ください。
「本機にルート証明書が設定されていないため、サーバーに接続できません。」	 本機にルート証明書が設定されていない。 	 ルート証明書番号(準備編 59 ア)を確認し、 東芝家電ご相談センター(裏表紙参照)にお 問い合わせください。 番号が確認できなかった場合は、数時間後に もう一度、番号を確認してください。それで も確認できない場合は、東芝家電ご相談セン ターにお問い合わせください。

通信(電話回線やLAN端子を使った通信)に関するエラー表示 (代表的なもの) っづき

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「現在設定されているルート証明書ではサー バーの安全性を確認できないため、接続できま せん。」	 ルート証明書は本機内に設定されているが、 接続先のサーバー証明書との検証が取れない。 	 ルート証明書番号(準備編 59 ア)を確認し、 正しいルート証明書であるかを東芝家電ご 相談センター(裏表紙参照)にお問い合わ
「現在設定されているルート証明書の有効期限 が切れているため、サーバーに接続できませ ん。」	・ルート証明書の有効期限が切れている。	せください。
「サーバーの証明書の有効期限が切れているため、接続できません。」	• 接続先の証明書が有効期限切れになっている。	 ・接続先の安全性に問題があります。本機は、 一部の接続先については、安全性の確認が できない場合、接続を行いません。(本機の 動作は正常です)
「サーバーの証明書には表示するページの名前 が含まれていないため、接続できません。」	 サーバー証明書に表示しようとしている ページの名前がない。 	
「サーバーの証明書の不正が検出されたため、 接続を中断します。」	• 接続先の証明書が改ざんされている。	
「サーバーの証明書に問題があるため、接続を 中断します。」	・認証エラーが発生した。	
「接続できません。通信環境設定をご確認くだ さい。」	 本機の通信環境設定が正しく設定されていない。 	•「通信環境設定」を正しく設定し直してくだ さい。(準備編(62))

東芝RDシリーズに「テレビdeナビ予約」をするときのエラー表示

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「東芝RDシリーズの予約と一部重複がありま す。東芝RDシリーズでご確認ください。」	 予約はできたが、東芝RDシリーズ側の予約時間と、本機の「テレビdeナビ予約」の時間が一部重なっている。 	• 東芝RDシリーズで予約内容をご確認ください。
「東芝RDシリーズで設定が変更されました。東 芝RDシリーズでご確認ください。」	 予約はできたが、東芝RDシリーズ側で録画 設定が変更されている。 	• 東芝RDシリーズで録画設定の内容をご確認 ください。
「東芝RDシリーズの動作によって登録できま せん。」	 東芝RDシリーズ側の動作との競合(何らかの操作、動作、表示をしている)がある。 	 しばらくしてからやり直すか、または、東芝 RDシリーズ側の操作などを中止してください。
「東芝RDシリーズの予約がいっぱいです。」	• 東芝RDシリーズ側の予約数がいっぱいに なっている。	• 東芝RDシリーズで、どれか予約を取り消し てください。
「指定した時刻情報では登録できません。」	• 東芝RDシリーズ側が対応していない形式で 時刻を設定した。	 東芝RDシリーズの取扱説明書で、指定できる時刻の形式をご確認ください。
「東芝RDシリーズの予約と重複するため、登録 できません。」	• 東芝RDシリーズ側の予約と、本機の「テレビ deナビ予約」の時間が重なっている。	・東芝RDシリーズ側で予約している時間帯 は、「テレビdeナビ予約」はできない場合が あります。
「東芝RDシリーズに時刻が設定されていません。」	• 東芝RDシリーズの時刻設定をしていない。	 東芝RDシリーズの時刻設定をしてください。
「東芝RDシリーズに予約を登録できませんで した。」 または 「東芝RDシリーズに録画情報を登録できませ んでした。」	 ・東芝RDシリーズの電源がはいっていない。 ・本機と東芝RDシリーズが正しく接続されていない。 	 ・東芝RDシリーズの電源を入れてください。 ・本機と東芝RDシリーズを直接つなぐときは、クロスタイプのLANケーブルを使用してください。(準備編 2)) ・ルーターを通してつなぐときは、ストレートタイプのLANケーブルを使用し、ルーターの電源も入れてください。(準備編 4))
	 ネットワークの設定が正しくない。 	 本機と東芝RDシリースを直接つないだときは、「直接つなぐ場合の設定をする」(準備編 43)で正しく設定してください。 ルーターを通してつないだときは、「ルーターを通してつなぐ場合の設定をする」(準備編 45)の正しく設定してください。
「このレコーダーでは、TSフォーマットの映像 をDVDに録画することはできません。」	 東芝RDシリーズが「TS]モードでのDVDへの録画に対応していないため。 	 録画モードを「TS」以外にするか、録画先を 「HDD」に変更してください。

69

ページ

PCに関するエラー表示(PC接続端子に接続した場合のみ)

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「この信号は対応していません。」	・接続しているPCの設定が正しくない。	• PCを本機で表示可能な設定に変更してください。

HDDに関するエラー表示やお知らせ

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「HDDが故障している可能性があります。」	・HDDが正しく取り付けられていない。	・リセット(下段参照)をしてください。
「HDDが正しく動作していません。」	 HDDが故障している。 本機に登録している増設HDDをパソコンで 初期化したあとに本機に接続した。(この場 合は増設HDDの初期化をしてください) 	 本機のHDDをはずし、取り付けなおしてください。(準備編 813)を参考にしてください) 増設HDDの場合は接続を確認してください。 それでも同じエラー表示が出る場合は、HDDの初期化をしてください。(準備編 783) 以上のことをしても同じエラー表示が出る場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
「HDDが初期化されていません。」	 HDDに一時的にエラーが発生した。 本機の電源がはいっているときや、本体前面の「HDD使用中」表示が点灯しているときに、停電や雷などによる瞬間的な停電、電源プラグを抜く、ブレーカーを落とすなどで、電源が切れた。 	 リセット(下段参照)をしてください。 それでも同じエラー表示が出る場合は、HDDの初期化をしてください。(準備編(78)))
「HDDが正しく取り付けられていません。」	• HDDに一時的にエラーが発生した。	 HDDの接続を確認してください。 それでも同じエラー表示が出る場合は、リセット(下段参照)をしてください。 以上のどちらをしても同じエラー表示が出る場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
「HDDにエラーが発生しました。」	・HDDに一時的にエラーが発生した。	・以下の操作でリセットをしてから、もう一度
「HDDのエラーにより録画を中止しました。」	・HDDが故障している。	同じ操作をしてください。それでも同じエ
「HDDのエラーにより、ちょっとタイムを中 止しました。」		「このでする」では、いていたりの思いでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、この
「ファンに異常が発生しました。」	•本機内部の冷却ファンに一時的な異常が発	※ リセットのしかた ① 本体の雪酒ボタンを畑」て雪酒を「切」
「ファンの異常により、録画を中止しました。」	生した。	() 本体の電源ボタンを押して電源を「切」
「ファンの異常により、ちょっとタイムを中止 しました。」	・ファンが政障している。	 本体の[HDD]表示ランプが消えている ことを確認する
「ファンの異常により、HDDが動作しません。」		 ③ 電源プラグをコンセントから抜く ④ 約 10 秒後に電源プラグをコンセントに 差し込み、本体の電源ボタンを押して電 源を入れる
ちょっとタイム時間が設定されていません。」	 「ちょっとタイム時間設定」が「なし」に設定 されている。 	•準備編 763 [HDD設定」の「ちょっとタイ ム時間設定」で時間を設定してください。

- 設定・調整のメニュー 一覧を下図に示します。(薄く記載している部分は、別冊「準備編」で使用する部分です) 「準備編」のメニュー 一覧は、準備編 **83** 3 ~ **84** 3 をご覧ください。
- メニューで選択できる項目は、映像や音声の種類などによって変わり、選択できない項目はメニュー画面で薄く表示されます。





●簡易確認テスト ⇒設定の初期化

→ HDD設定

72 Form Basic Operations

• For more information on operations, safety instructions, maintenance,etc, please contact your local dealer.

[TV Front Panel]


[Remote controller]



||■ 番組についてのアイコン

アイコン	説明	アイコン	説明
テレビ	テレビ放送	MV	マルチビューサービス(253)おしらせ」)
ラジオ	ラジオ放送	HD	デジタルハイビジョン放送
データ	データ放送	HD:1125i	放送フォーマットが1125i信号のデジタル ハイビジョン放送
テレビd	データ放送がある場合(テレビ)	HD:750p	放送フォーマットが750p信号のデジタル ハイビジョン放送
ラジオd	データ放送がある場合(ラジオ)	SD	デジタル標準テレビ放送
16:9	画面の横と縦の比が16:9の番組の放送	SD:525i	放送フォーマットが525i信号のデジタル 標準テレビ放送
4:3	画面の横と縦の比が4:3の番組の放送	SD:525p	放送フォーマットが525p信号のデジタル 標準テレビ放送
ステレオ	ステレオ音声放送	信号切換	複数の映像、または音声またはデータがある場合
サラウンド	サラウンドステレオ放送	ペイ・パー・ビュー	ペイ・パー・ビュー番組
二重音声	二重音声放送	━€年齢	視聴年齢制限が設定されている番組の場合
字	字幕放送		

※ テレビ が表示されていなくても、データ放送(番組に連動していないもの)がある場合があります。 テレビ が表示されていても、放送局側の運用によってはデータ放送が番組に連動していない場合があります。

Ⅱ■ お知らせ、予約、録画、録画リスト、その他についてのアイコン

アイコン	説明	アイコン	説明
データ取得中	データの取得中です。	G•⊐ピ−ਗ਼	光デジタル録音できます。
Û	未読の「おしらせ」 26 3	G→⊐ピー¥	録画購入すれば光デジタル録音できます。
0	既読の「おしらせ」	G→⊐ピ−X	光デジタル録音できません。
	録画予約		連ドラ予約している番組と、他の予約が重複 している場合
	連ドラ予約 (赤 :予約設定されているとき 灰色:予約実行を停止しているとき)	9	録画予約している番組と連ドラ予約が重複し ている場合
~	視聴予約		視聴予約している番組と連ドラ予約が重複し ている場合
コピー可	アナログ録画できます。	Ō	「ちょっとタイム」動作中
コピー¥	録画購入すればアナログ録画できます。	NEWS	「今すぐニュース」動作中
コピー×	アナログ録画できません。	A	録画した番組にロックをかけている場合
Dコピー可	デジタル録画できます。	Ċ	上書き録画を「する」に設定した番組 36 3
Dコピー¥	録画購入すればデジタル録画できます。) 処理中	HDDの処理中です。 録画・再生などの操作はできません。
D⊐ピ–1	1回のみデジタル録画できます。	<i>"</i> ×	非リンク型サービス(通信番組) 103
DJピーX	デジタル録画できません。	Z →	SSLなどの暗号通信をしている場合[10]

75

ページ

※ページ番号の前の「準」は別冊の準備編に記載されていることを意味します。

● 数字・ABC順

1CH表示	17
3ケタ(桁)チャンネル番号	9
ADAMS準8	37、13
ADAMS設定	準70
ADAMSに関するお知らせ	
B-CAS(ビーキャス)カード	準23
B-CASカード番号表示	
BS・110度CSアンテナ電源供給	準32
BS・110度CSアンテナレベル	準32
BS中継器切換/110度CS中継器切換	準50
D4映像入力端子	準19
Dot by Dot	20
DVDプレーヤー	準41
Eメールで録画予約	
HDD一覧	準78
HDD管理設定	準78
HDD再検出	準77
HDD省エネ設定	準77
HDDの初期化	準78
HDD登録	準78
HDD登録解除	準78
HDD取りはずし	準77
HDD設定	準75
HDDメニュー	41
HDMI音声遅延制御	準71
HDMI2音声入力設定	準72
HDMI入力モード設定	準71
HDスーパーライブ	20
HDズーム	20
iNET	13
LAN端子	準19
LAN端子設定	準62
MPEG NR	54
PC/HDMI2アナログ音声入力	準72
PCファイン(映像メニュー)	50
PCをつなぐ(→パソコンをつなぐ)	準48
PPV(→ペイ・パー・ビュー番組)	12
RDシリーズ(東芝製HDD&DVDビデオレコーダー)	準42
S2映像入力端子準1	8、準19
Vエンハンサー	51
WOW設定	

● アイウエオ順

ア行

アイコン	74
明るさセンサー	
あざやか	50
暗証番号	準68

今すぐニュース	46
今すぐニュース設定	準75
今すぐニュース番組登録	18、準75
今すぐニュース録画品質	準76
色温度	51
色の濃さ	50
映画(映像メニュー)	50
映画字幕	20
映画プロ	50
映像メニュー	50
枝番	8
オーバースキャン	
お買い上げ時の状態	準80
お知らせ	26
追っかけ再生	43
オフタイマー	25
オンエアー無信号オフ	57
音多切換	24

力行

外線発信番号	準36、準60
外部機器録画	
外部入力無信号オフ	
画面サイズ切換	20
カラーイメージコントロールプロ	52
カラーパレットプロ調整	52
簡易確認テスト	準37、準66
ガンマ調整	51
キーワード	.15、48、準69
クイックメニュー	
クロック位相	55
クロック周波数	55
黒レベル	50
ゲーム(映像メニュー)	50
ゲーム機をつなぐ	準48
現在時刻設定	準58
降雨対応放送	25
高音(音声調整)	56
個人情報	準13

サ行

ページ

再スキャン	準52
左右画面位置	
左右振幅調整	
(HDDの)残量	48
視聴年齡制限設定	準67
視聴予約	
自動削除設定	準77
自動スキャン	準52

ページ

自動設定(チャンネル設定)	準50
自動ダウンロード	58
字幕放送	24
シャープネス	50
ジャストスキャン	21
ジャンル	15、48
ジャンル色分け設定	
手動設定(チャンネル設定)	準53
省エネ設定	57
上下画面位置	55
上下振幅調整	55
詳細調整(映像調整)	50
初期スキャン	準51
信号切换	25
スーパーライブ	20
ズーム	20
スキップチャンネル表示/非表示	
ステレオ/モノラルの設定	56
ステレオにつなぐ	準47
静止画	24
設定の初期化	準79
增設HDD	準49
増設HDD取りはずし	準77
双方向サービス	10
ソフトウェアバージョン	59

夕行

ダイナミックNR	54
ダイナミックガンマ	51
ダイヤル方式	準36
ダウンロード	
地上A番組表設定	準69
地上Dアンテナレベル	準31
チャンネルスキップ設定	準57
チャンネル設定	準50
チャンネル設定を最初の状態に戻す	準57
ちょっとタイム	44
ちょっとタイム時間設定	準76
通信エラー履歴	準64
通信環境設定	準62
低音(音声調整)	56
データ放送	10、準85
データ放送用メモリーの割当て	準39
デジタルハイビジョン放送	準85
デジタル放送録画出力端子	準19
テレビdeナビ設定	準43
テレビサーフ	34
テレビプロ	50
電話回線端子	準19
電話回線設定	準60
電話回線テスト	準61
独立データ放送	10
ドット・クロスカラーリダクション	54
トリミング機能(二画面)	23

ナ行

内蔵HDD取りはずし	準77
内蔵HDDの交換	準81
二画面	
日時指定予約(日時指定録画)	35
入力切換	
入力文字一覧表	27
任意ダウンロード	
ノイズリダクション設定	54
ノーマル	20

ページ

ページ

八行

ページ

バックライト	50
はじめての設定	準33
パソコンをつなぐ(→PCをつなぐ)	準48
バランス(音声調整)	56
番組記号一覧	
番組検索	
番組購入限度額	準67
番組購入情報の送信	
番組購入履歴	
番組指定録画(番組指定予約)	
番組情報	
番組情報取得設定	
番組情報の取得	
番組説明	
番組表	
番組表モード	準71
番組連動データ放送	1 C
光デジタル音声出力	.準47、準74
ヒストグラムバックライト制御	54
ビデオ	準41
ビデオスキップ設定	準73
ビデオ入力表示設定	準73
ビデオ録画方式設定	準64
標準(映像メニュー)	50
ファインシネマ	55
フル	20
フルサイズ切換	
プレビュー	
ペイ・パー・ビュー番組(有料番組)	
ヘッドホーン端子	4
ヘッドホーンモード	23
ヘッドホーン音量	23
ボード	26
放送局からのお知らせ	26
本機に関するお知らせ	

77

ページ

マ行

マルチビューサービス	25
マルチ表示	17
ミニ番組表	16
無操作自動電源オフ	57
メール設定	準65
メール録画予約設定	準65
メモリー(映像メニュー)	50
文字サイズ変更	18
文字スーパー表示設定	準59
文字入力	26

ページ

ページ

ページ

ページ

ヤ行

ユーザーカラー調整	53
郵便番号と地域の設定	準59
有料番組(ペイ・パー・ビュー番組)	12
ユニカラー	50
予約の取り消し	37
予約番組の優先順位	38
予約リスト	37

ラ行

ラジオ放送	.10、準85
リピート再生設定	49
リモコン	З
リモコンの準備	準21
ルート証明書番号	準59
連ドラグループ名変更	49
連ドラ予約	32
連ドラ予約エラー表示	準76
録画した番組の移動	47
録画した番組の検索	48
録画した番組のロック	47
録画した番組の削除	47
録画した番組のジャンル変更	49
録画した番組名の変更	49
録画設定	36
録画·予約	28
録画品質	.29、準75
録画リスト	43
録画リストの表示を変える	48

ワ行

ワンタッチ(スキップ/リプレイ)操作設定	準75
ワンタッチ録画時間	準75

^{その他} 本機で対応しているPC信号フォーマット

II■ PC入力端子に接続する場合

ページ

- ●本機のPC入力は、下表に示したVESA規格に準拠する信号フォーマットにのみ対応しています。パソコンによっては下表に示した解像度や周波数と異なる信号が入力されるため、正しい表示やフォーマット判定ができなかったり、あるいは画面調整設定で表示位置のずれ、映像のぼやけ、画面の揺れなどを良好な状態に調整できなったりすることがあります。その場合は、パソコンの設定で下表に示した他の信号フォーマットから選びなおしてください。
- 本機の PC 入力は、Sync on Green/Composite Sync/Interlace 信号には対応しておりません。

フォーマット名	解像度	垂直周波数	水平周波数	ピクセルクロック	VESA 規格
VGA	640 × 480	60Hz	31.5kHz	25.175MHz	0
SVGA	800 × 600	60Hz	37.9kHz	40.000MHz	0
XGA	1024 × 768	60Hz	48.4kHz	65.000MHz	0

II■ HDMI入力端子に接続する場合

●パソコンによっては下表に示した解像度や周波数と異なる信号が入力されるため、正しい表示やフォーマット判定ができなかったり、映像が表示されない場合があります。その場合は、パソコンの設定で下表に示した他の信号フォーマットから選びなおしてください。

フォーマット名	解像度	垂直周波数	水平周波数	ピクセルクロック
VGA	640 × 480	59.94 / 60Hz	31.469 / 31.500kHz	25.175 / 25.200MHz
480p	720 × 480	59.94 / 60Hz	31.469 / 31.500kHz	27.000 / 27.027MHz
1080i	1920 × 1080	59.94 / 60Hz	33.716 / 33.750kHz	74.176 / 74.250MHz
720p	1280 × 720	59.94 / 60Hz	44.955 / 45.000kHz	74.176 / 74.250MHz
1080p	1920 × 1080	59.94 / 60Hz	67.433 / 67.500kHz	148.352 / 148.500MHz

^{その他} お手入れについて



■ お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く

感電の原因となることがあります。



※ 電源プラグをコンセントから抜く場合は「電源プラグをコンセントから 抜く際のご注意」(準備編[13])をご覧ください。

■ ベンジン・アルコールなどは使わない

● ベンジン・アルコールなど揮発性のものは使わないでく ださい。キャビネットが変質したり、塗料がはげたりする ことがあります。

■ キャビネットや操作パネルのお手入れ

- 柔らかい布で軽くふき取ってください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
- 画面(液晶パネル)は特殊な加工をしています
 - 固い布でふいたり、強くこすったりすると表面が傷つき ますので、ていねいに扱ってください。
- 画面(液晶パネル)は水ぶきをしない
 - 脱脂綿あるいはガーゼなどの乾いた柔らかい布(OA機器 清掃用の布)で軽くふいてください。
 - アセトンなどケトン類やキシレン、トルエンなどの溶剤、 水は使用しないでください。

ページ

種							類	ハードディスク内蔵 地	」上・BS・110度CSデジタル	ハイビジョン液晶テレビ						
形							名	32H3000	37H3000	42H3000						
受	信	機	型	ţ	,	イ	ズ	32V	37V	42V						
電							源		AC 100V 50/60Hz共用							
				電	源「	入」	時	178W	219W	280W						
2 平	弗	æ	+	電	原「彳	寺機]時	0.5W	0.5W	0.5W						
旧	頁	电	ונ	機能	能動	作時	×1	28W	28W	32W						
				電	源「	切」	時	0.4W	0.4W	0.4W						
年	間消	費冒	ョカ	量	[標	準日	寺]	142kWh /年	190kWh /年	215kWh/年						
区			分				名	BGG	ВКК	ВКК						
7/	5~/ ト	、たら	¢לג		ſ	幅		80.0cm (80.0cm)	92.0cm (92.0cm)	102.7cm (102.7cm)						
外	, 形	す	法	高			さ	59.2cm (54.5cm)	66.1cm (61.3cm)	72.4cm (67.3cm)						
()はオ	体の	み	奥			行	28.5cm (11.6cm)	28.5cm (12.1cm)	33.5cm (12.2cm)						
スタ	マンド	を含む	資量	ł())はス	本体の)み	18.9kg (17.0kg)	22.6kg (20.7kg)	27.4kg (24.9kg)						
				画	面	4	法	幅 69.8cm ×高さ 39.2cm 対角 80.0cm(32V 型)	幅 81.9cm ×高さ 46.1cm 対角 94.0cm(37V 型)	幅 93.0cm ×高さ 52.3cm 対角 106.7cm(42V 型)						
液	晶	画	面	駆	動	方	式		TFT アクティブマトリクス	1						
				画	Į.	素	数	水平 1366 ×垂直 768	水平 1920	×垂直 1080						
受	信	チ	Þ	2	,	ネ	ル	地上アナログ:VHF(1 ~ 1 地上デジタル:VHF(1 ~ 1 BSデジタル:BS000 ~ BS	2)、UHF(13~62)、CA ⁻ 2)、UHF(13~62)、CA ⁻ 999、110度CSデジタル:(TV (C13~C38) TV (C13~C63) CSOOO~CS999						
ス	ł	_	_		カ		_		6cm×12cm 2個							
音		声		H	Ц		カ	実用最大出力	10W+10W(総合音声出力 2	20W) (JEITA)						
内	形						名	THH-30U4								
	容						量	300GB(公称值)								
してい してい してい してい してい してい してい してい してい してい	録	画	時	間	Ø	目	安	 ● 地上デジタル放送の場合(値 ・HDレート約32時間/S 	地上デジタル放送の場合(録画品質が「TS」での録画時) ・HDレート約32時間/SDレート約81時間							
D	※ 右 り	記の 、放き	録画 きのし	時間 / ー ト]は へや	目安て 設定系	であ _柔 件	 ● BSおよび110度CSデジタル放送の場合(録画品質が「TS]での録画時) ・HDレート約27時間/SDレート約81時間 								
D	(C	よっ	て変れ	っりき	ます。)		● 地上アナログ放送の場合	・SPモードで約134時間							
ス	ビ (入	デ カ1、	2、	才 3 ⁄	フ ⁄ ケ	لر * — 1	カ ム)	S2映像:Y入力:1V(p-p)、75Ω、同期負、C入力:0.286V(p-p)(バースト信号)、75Ω 映像:1V(p-p)、75Ω、同期負(ピンジャック)、音声:200mV(rms)、22kΩ以上(ピンジャック)								
カ	オ -	- デ	ィオ	- 出	カ(固瓦	È)	音声:200mV (rms)、2.2k	V (rms)、2.2kΩ以下(ピンジャック) け:1V (n-n)、750、同期負 C出力:0.286V (n-n)(バースト信号)、750							
•	デミ	ブタ.	ルが	ζ送	録ī	画出	カ	S1映像:Y出力:1V (p-p)、 映像:1V(p-p)、75Ω、同期負(E	75Ω、同期負、 C出力:0.286\ ピンジャック)、音声:250mV (rn	/ (p-p)(バースト信号)、75Ω ns)、2.2kΩ以下(ピンジャック)						
	D ' (4 映 ビ	ŧ ,	像 テ	フォ	λ · 1	カ)	14ピン、1.27mmピッチ Y:1V (p-p)、PB/CB、PR/C	г∶0.7V (р-р)							
出	н	D N	11	端	i 3	₹1.	2	HDMI(1080p入力対応) HDMIアナログ音声入力(HDMI	端子2のみ搭載):200mV(rm	is)、22kΩ以上(ピンジャック)						
力	光デジタル音声出力						力	トスリンク								
	Р		; _				フ	MINI D-SUD 15ビン端子								
쓽	e			A	、 「 「 「 「	та 	于	External Serial ATA (HDD导用峏士)							
2110	電		小标	按	前	;「「「」	<u>ナ</u> フ	モンユフーンヤック方式								
_	L	A	או א - א		尓		<u>ナ</u> フ	KJ-45		000						
于		<u>י ש</u>	>		<u>、</u> ノ	「「「「」	丁	山住3.5000人テレイミーン1	アック、週合イノヒータノス81.							
世		用		7	R		1+	(() () () () () () () () () () () () ()	使用周囲湿度·20%~80%	(結蕗のはいこと)						
息 匠 白	キ 	ヤ ヒ 	: ネ 	ッ _敕	۲	·材 	質囲	ポリスチレン樹脂(PS) たち:それぞれ約15°								
(テレ	<i>↓</i> ビ	゚゚ス	ェ タ	ン	₽ [₽])		、1 寸77 <i>—</i> 11 ——2							
主	t	ł	付		属		品	 ^収 扱 就 明 書 操 1 F 編 (本 書) 取 扱 説 明 書 準備編 (別 冊) リ モ コ ン (CT-90282) 単 四 形 乾 電 池 (R03) F型 コ ネクター 	 × 1部 クリッノ × 1部 B-CASカード × 1個 BS·110度CSデ・ × 2個 簡単接続・設定 × 2組 チャンネル設定 	×1個 (IDラベル付き) ×1枚 ジタル放送受信契約申込書 ×1式 ガイド ×1枚 ガイド ×1枚 ガイド ×1枚						

※1:「機能動作時」は、以下の設定や動作をしている場合の電源「待機」時の消費電力です。
 本機のHDDに録画しているときや、本機で受信したデジタル放送を外部機器に録画しているとき
 番組情報などの取得中
 「メール録画予約機能」を「使用する」に設定しているとき



- 意匠・仕様・ソフトウェアは製品改良のため予告なく変更することがあります。
- テレビの V型(32 V型など)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- このテレビを使用できるのは日本国内だけで、外国では放送方式、電源電圧が異なるため使用できません。 (This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)
- 本商品は、ご愛用終了時に再資源化の一助としておもなプラスチック部品に材質名表示をしています。
- 本商品の改造は感電、火災などのおそれがありますので行わないでください。
- イラスト、画面表示などは、見やすくするために誇張や省略などで実際とは多少異なります。
- 省エネルギーのため長時間テレビを見ないときは電源プラグを抜いてください。
- ●年間消費電力量:年間消費電力量とは省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算出法により、一般家庭での平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
- ●区分名:「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネルギー法)」では、テレビに使用される表示素子、アスペクト比、画素数、受信可能な放送形態及び付加機能の有無等に基づいた区分を行っており、その区分名称を言います。
- ●「JIS C 61000-3-2 適合品」 JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2部: 限度値-高 調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設 計・製造した製品です。
- ●液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られており、微細な画素の集合で表示しています。99.99%以上の有効画素があり、 ごく一部(0.01%以下)に光らない画素や、常時点灯する画素などがありますが、故障ではありませんので、ご了承ください。
- 静止画をしばらく表示したあとで映像内容が変わった時に、前の静止画が残像として見えることがありますが、自然に回復しま す。(故障ではありません。)
- ※本製品は、マクロヴィジョン社ならびに他の権利者が保有する米国特許およびその他の知的財産権で保護された著作権保護技術を採用しています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用およびその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。
- ※ この製品にはPPXP開発チームによって開発されたソフトウェアが含まれています。
- ※ この製品に含まれているソフトウェアをリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、分解またはその他の方法 で解析、及び変更することは禁止されています。
- ※国外で本品を使用して有料放送サービスを享受することは有料放送契約上禁止されています。

(It is strictly prohibited, as outlined in the subscription contract, for any party to receive the services of scrambled broadcasting through use of this television set in any country other than Japan and its geographic territory as defined by international Law.)



詳細は下記URLをご覧ください。 http://www.toshiba.co.jp/dm_env/dm/label.htm#jmoss

B-CASカードID番号記入欄

● 下欄にB-CASカードのID番号をご記入ください。

• お問い合わせの際に役立ちます。

 	 	_	 	 _	 	 _	 	_	_	 _	

保証とアフターサービス





●この印刷物は再生紙を使用しています。

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 ※所在地は変更になることがありますのでご了承ください。 (TH/T2) VX1A000447B0 ©TOSHIBA CORPORATION 2007